

Handleiding: USB-C Kabel en Adapter

1. Wat je nodig hebt

- * USB-C kabel
- * USB-C adapter of oplader
- * Apparaat met USB-C poort (bijv. smartphone, tablet, laptop)

2. Veiligheidsvoorschriften

3. Gebruik alleen originele of gecertificeerde kabels en adapters.

4. Vermijd het gebruik van beschadigde kabels of adapters.

5. Houd kabels uit de buurt van water en hittebronnen.

6. Trek de kabel altijd aan de connector uit, nooit aan het snoer zelf.

7. Aansluiten van de USB-C kabel

8. Controleer de poorten van je apparaat en adapter. Beide moeten USB-C zijn.

9. Steek de USB-C connector van de kabel in de poort van je apparaat.

10. Steek de andere USB-C connector in de adapter of een compatibele voedingsbron (bijv. stopcontact, laptop).

11. Het apparaat begint automatisch op te laden of gegevens over te dragen, afhankelijk van het gebruik.

Tip: USB-C is omkeerbaar; je hoeft niet te kijken welke kant omhoog is.

4. Opladen

- * Zorg dat de adapter geschikt is voor je apparaat (controleer vermogen: bijv. 5V/3A, 20V/2.25A).
- * Snelladen kan alleen met kabels en adapters die snelladen ondersteunen.
- * Overmatig gebruik van goedkope adapters kan je apparaat beschadigen.

5. Gegevensoverdracht

6. Sluit het apparaat via USB-C aan op een computer.

7. Kies het type verbinding op je apparaat: “Bestanden overzetten”, “Foto’s” of “Alleen opladen”.

8. Je computer herkent het apparaat en je kunt bestanden slepen en neerzetten.

9. Onderhoud en opslag

- * Rol de kabel netjes op, vermijd scherpe bochten.
- * Bewaar kabels op een droge, koele plaats.
- * Reinig connectors met een droge doek om vuil te verwijderen.

Veelgemaakte fouten

- * Kabels buigen of trekken tijdens gebruik → kan kabel beschadigen.
- * Gebruik van niet-compatibele adapters → kan snelladen verhinderen of apparaat beschadigen.
- * Apparaten tijdens laden oververhitten → stop indien nodig met opladen.