

zo gebruik je de tassenhaken



1

Maak de klittenband
sluiting open




2

Bevestig de band
om het frame



3

Sluit de klittenband



4

Hang eenvoudig je tas