

Montagehandleiding

U heeft een Nemeff veiligheids Cilinder aangeschaft die voldoet aan de SKG***® kwaliteits-eisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

De sleutels van deze veiligheids cilinder kunnen niet onbevoegd nagemaakt worden. Alleen u kunt met de meegeleverde Security Card sleutels of cilinders bestellen bij de fabrikant. U dient hiervoor een fotokopie van de Security Card (voorzien van serienummer en handtekening gemachtigde) te overleggen aan uw leverancier.

Toepassing:

- Deze Nemeff veiligheids cilinder kan toegepast worden in combinatie met een veiligheids-slot of veiligheidsbijzetslot met sluitkom, veiligheidsbeslag met SKG***® keurmerk.
- De lengte van deze cilinder is afgestemd op het gebruik in deuren met een deurdikte van 38 tot 42 mm en in combinatie met Nemeff veiligheidsbeslag. Neem bij afwijkende maten contact op met uw leverancier.
- Deze veiligheids cilinder is voorzien van een anti-slagpick voorziening en is hierdoor niet te openen d.m.v. de "slagsleutel methode".
- De veiligheids cilinder mag niet meer dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken.
- Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor cilinders, bv. Nemeff Snel slotspray.
- Neem bij problemen of vragen contact op met uw leverancier of schrijf naar Nemeff consumentenservice, antwoordnummer 1312, 7300 VB Apeldoorn.

Montage:

Verwijderen 'oude' cilinder:

1. Vastzetschroef verwijderen.
2. Steek sleutel in cilinder en draai deze totdat de cilinder uitgenomen kan worden.

Montage 'nieuwe' cilinder:

3. Steek sleutel in de nieuwe cilinder en draai deze zodanig dat deze in het slot gestoken kan worden.
4. Zet deze vast met de vastzetschroef.

BUITENZIJDE
DEUR

BINNENZIJDE
DEUR

VASTZETSCHROEF

