

Handleiding EDSYS YYK-580 Draadloze Oordopjes

Inhoud verpakking

- Oordopjes x 2
- Oplader/etui x 1
- Type-C oplaadkabel x 1
- Gebruikershandleiding x 1

Aan / uit knop

1. Haal bij het eerste gebruik de oordopjes uit de oplaadetui en verwijder de beschermfolie links en rechts van de oordopjes. Eenmaal in de oplaadetui geplaatst, worden de oordopjes uitgeschakeld en wordt het opladen automatisch gestart. Wanneer ze uit de oplaadetui worden gehaald, worden de oordopjes automatisch ingeschakeld.
2. Plaats de oordopjes na gebruik in de oplaadetui en deze worden automatisch uitgeschakeld.

Hoe te koppelen

1. Haal de oordopjes uit de oplaadetui en ze gaan automatisch aan de slag.
2. De rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend (in de koppelingsmodus.)
3. Open de Bluetooth instellingen van uw mobiele telefoon/tablet -- Zoeken -- YYK-580 -- Koppelen/verbinden -- Muziek afspelen.



Schakel de draadloze functie van de mobiele telefoon van de gebruiker (of andere draadloze apparaten) in en zoek of scan. Op dit moment zoekt de mobiele telefoon naar alle draadloze apparaten in de buurt en klikt u op de bluetooth naam: YYK-580 en voert u de wachtwoord 0000 (de meeste mobiele telefoons hebben momenteel geen wachtwoord nodig) Na een succesvolle koppeling en verbinding gaat het indicatielampje van de oordopjes uit, wat aangeeft dat de koppeling succesvol is! Op dit moment kunt u mobiele telefoongesprekken voeren en naar audio luisteren.

Koppelen met pc/laptop (let op dat uw pc/laptop bluetooth ondersteund! Anders plaatst u een draadloze bluetooth adapter en download een draadloze driver)

Schakel de computer in Instellingen-Apparaten-Draadloos en andere apparaten

- Draadloos starten - Draadloos of andere apparaten toevoegen - Draadloos zoeken
- YYK-580 - Koppelen/verbinden - Muziek afspelen.


De oordopjes opladen

1. Plaats de oordopjes in de oplaadetui, de oordopjes worden automatisch uitgeschakeld en vervolgens opgeladen. Het display licht op om het huidige vermogen van de oplaadetui weer te geven, wat aangeeft dat de oplaadetui de oordopjes oplaadt.
2. Wanneer de oordopjes volledig zijn opgeladen, is het rode lampje van de oordopjes indicator uit.

De oplaadetui opladen

Gebruik een adapter van een mobiele telefoon om de oplaadetui op te laden. U kunt opladen via de meegeleverde Type-C-kabel die is aangesloten op een computer of een andere oplader met een Type-C-interface, bijvoorbeeld uw telefoon.

MFB-knop functies



MFB (Multi-Function-Button)		
	Pause / play	Dubbel tik op de linker of rechter MFB
	Last Song	Houd de MFB van het linkeroor 1 seconde ingedrukt
	Next Song	Houd de MFB van het rechteroor 1 seconde ingedrukt
	volume+	Tik driemaal op de de MFB linkeroor om 1 streepje toe te voegen
	volume-	Tik driemaal op de MFB rechteroor om 1 streepje te verminderen
	Answer	Dubbel tik op de linker of rechter MFB
	Hang up	Dubbel tik op de linker of rechter MFB
	Refuse to answer	Houd de MFB voor het linker- of rechteroor 1 seconde ingedrukt
	Cancel call	Dubbel tik op de linker of rechter mfb
	Call Siri	Tik driemaal op de MFB op het linker- of rechteroor bij geen muziek
	Close Siri	Dubbel tik op de linker of rechter MFB

Het draadloze bereik is 10 meter, zorg ervoor dat er geen obstakels zijn en plaats de mobiele telefoon dicht bij de oordopjes. Als de oordopjes zijn verbonden met andere mobiele telefoons of apparaten, koppelt u deze eerst los. Start het draadloze apparaat opnieuw op en reset de oordopjes.

Waterdichtheidsspecificatie Waterdicht bij dagelijkse activiteiten (inclusief zweten, regenen, gezicht wassen en douchen, behalve zwemmen in water, enz.)