

PREMIUM OPBLAASBARE **BOKSZAK**

“ Champions are made in the ring .. ”


ashbrit®



duurzaam
ontwerp

premium
kwaliteit



eco-
vriendelijk

extra
sterk

multi-
laags

vriendelijk
eco-

sterk
extra

laags
multi-



Installatie handleiding

3 Blaas het verbindingsstuk op voor optimale vering



4 Blaas de bokszak op, en klaar voor gebruik!



1 Verwijder de dop en afsluiter, en vul de onderkant met water of zand voor extra stevigheid



2 Blaas de voet op via de mondstuk



Veiligheid en levensduur

- Gebruik de bokszak alleen voor activiteiten waar het voor bestemd is;
- Blaas de bokszak niet te hard op om schade te voorkomen;
- **Zorg dat de bokszak altijd 360 graden vrij om zich heen kan bewegen en geen harde objecten kan raken. Er kunnen namelijk micro-scheuren ontstaan in het materiaal en naden als de bokszak tegen bv. een muur of kast wordt geslagen met mogelijk lekkage tot gevolg;**
- Plaats de bokszak op een zachte en vlakke ondergrond voor de beste stabiliteit;
- **Voorkom contact met scherpe voorwerpen of objecten bv. til een gevulde bokszak op bij het verplaatsen in plaats van slepen over de vloer. Eventuele scherpe voorwerpen in de vloer of de grond kunnen namelijk door de voet heen prikken met mogelijk lekkage tot gevolg;**
- Voorkom direct blootstelling aan zonlicht, of hitte bronnen;
- Door zware belastingen te vermijden zal de levensduur van de bokszak aanzienlijk verlengd worden;
- De bokszak is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar.