


MAAK VERBINDING!



1. Laad de Caps 2 headphones voor gebruik helemaal op.




2. Schakel je Caps 2 headphones in met de aan/uit-knop.



3. Schakel Bluetooth in op je tablet of smartphone.



4. Selecteer de Caps 2 headphones in de lijst met Bluetooth-apparaten.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing!

De veiligheidsrichtlijnen zijn opgesteld om je op veilige wijze optimaal te laten genieten van je Fresh 'n Rebel-producten. Houd je voor een veilige werking aan onderstaande instructies:

- Volg altijd alle instructies en waarschuwingen op.
- Plaats niet in omgeving van open vuur, zoals kaarsen etc.
- Neem de milieuvoorschriften in acht wanneer je de batterij wegdoet.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonneshijn, vuur en dergelijke.

Garantie en beperkingen

Wij garanderen het product tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende die periode mogen defecte producten ter reparatie of vervanging worden aangeboden bij het bedrijf waar het product is gekocht. Ander(e) onopzettelijke schade, slijtage, verlies of gebruik dan beschreven in de gebruikershandleiding valt niet onder de garantie.

Gebruikte frequentieband: 2400 tot 2483,5 MHz

Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: -14 dBm / 0.72 mW