



1. Magnetic ballast wiring diagram:




Change to




Replace the fluorescent starter with a LED starter, and then install the LED tube into the fitting according to above wiring diagram.

2. Electronic ballast wiring diagram:




Change to




Electronic ballast must be bypassed by above wiring diagram.

1. Schéma de câblage du ballast magnétique:




remplacé par




Remplacez le starter du tube traditionnel par un starter LED, puis installez le tube LED dans le raccord selon le schéma de câblage ci-dessus.

2. Schéma de câblage du ballast électronique :




remplacé par




Le ballast électronique doit être retiré.

1. Aansluitschema magnetische ballast:




Vervang




Vervang de oude starter door een LED starter, en plaats daarna de LED TL-buis volgens het aansluitschema hierboven.

2. Aansluitschema elektronische ballast:




Vervang




De elektronische ballast moet volgens bovenstaand aansluitschema verwijderd worden

1. Schaltplan für magnetisches Vorschaltgerät:




Ersetze




Ersetzen Sie den traditionellen Starter durch einen LED-Starter und installieren Sie dann die LED-Röhre in der Armatur gemäß obigem Schaltplan.

2. Schaltplan des elektronischen Vorschaltgerätes:



Ersetze



Entfernen Sie den elektronischen Ballast.