

## **NL HANDLEIDING**

### **ROSE/PURPLE/BLUE/PINK/BLOSSOM PRIME VIBRATOR**

ENGLISH MANUAL CAN BE FOUND IN THE PACKAGING



1. Laad de PRIME VIBRATOR volledig op.
2. Op de roos (zuig gedeelte) zie je 2 buttons. De bovenste button is voor de zuigende roos, de onderste button is bedoeld voor de stotende vibrator (dit is ook de aan/uit knop).
3. Druk op de aan knop om het product aan te doen. Houdt de aan/uit knop lang ingedrukt (2 secondes) om de vibrator uit te schakelen.
4. Houdt de aan/uit knop kort ingedrukt om de eerste level van de stotende vibrator in te schakelen. Gebruik vervolgens dezelfde knop om van vibratie stand te veranderen. De PRIME VIBRATOR heeft 10 standen voor de stotende gedeelte.
5. De bovenste knop activeert de zuigende roos gedeelte, met dezelfde button kan je van zuigstand veranderen, de roos gedeelte heeft 10 intense standen.
6. Geniet van je aankoop!

### **FRENCH MANUAL HAS BEEN TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE, SO IT MAY CONTAIN SOME GRAMMAR MISTAKES**

1. Chargez complètement le PRIME VIBRATOR.
2. Sur la rose (partie d'aspiration), vous voyez 2 boutons. Le bouton du haut est pour la bulle de succion, le bouton du bas est pour le vibreur de poussée (c'est aussi le bouton marche/arrêt).
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le produit. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt (2 secondes) pour éteindre le vibreur.
4. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour allumer le premier niveau du vibreur de poussée. Utilisez ensuite le même bouton pour changer le mode de vibration. Le PRIME VIBRATOR dispose de 10 positions pour la partie poussée.
5. Le bouton du haut active la partie rose aspirante, avec le même bouton, vous pouvez changer le mode d'aspiration, la partie rose a 10 réglages intenses.
6. Profitez de votre achat !