


J33 Bluetooth Receiver



User Manual

Koppelen met tweede smartphones, tablets, enz.

1. Schakel na het succesvol koppelen met de eerste smartphone de Bluetooth-functie van de eerste smartphone uit, waarna het product weer in de koppelmodus gaat.
2. Schakel de Bluetooth-functie van de tweede smartphone in, zoek naar "J33" en maak verbinding.



3. Schakel de Bluetooth-functie van de eerste smartphone in, selecteer "J33" in je koppeling geschiedenis.
4. Nu hebben twee smartphones tegelijkertijd verbinding met de ontvanger.

Instellingen

Functie	Werking
Aan/Uit	Houd MFB knop in 3 sec
Play/Pauze/Openen/Ophangen	Druk 1 maal MFB knop
Gesprek weigeren	Houd MFB knop in 2 sec
Laatste nummer opnieuw kiezen	Dubbelklik MFB knop
Volume omhoog/omlaag	Houd +- knop in voor 3 sec
Volgende/orige nummer	Druk 1 maal +- knop
Koppeling wissen	In standby houd +- en - knop tegelijk 2 sec in

-05-


Kenmerken:

1. Koppel met je mobiele telefoon/MP3/Tablet, enz. en verander je oude autoradio / thuisstereo / 3,5mm bedrade hoofdtelefoon in draadloos.
2. Maakt automatisch verbinding met het laatst aangesloten apparaat.
3. Blijft gekoppeld met 2 Bluetooth-apparaten tegelijk.
4. De ingebouwde microfoon kan gebruikt worden om handsfree oproepen te beantwoorden.
5. De nieuwste ruisonderdrukking technologie zorgt voor een uitstekende gesprekskwaliteit.
6. De ingebouwde batterij heeft een lange levensduur tot 16 uur.
7. Compatibel met iOS- en Android-apparaten.
8. Bluetooth V5.0 met laag energieverbruik.

Specificaties:

Bluetooth Versie: 5.0
Frequentiebereik: 2.4GHz
Uitgangsvermogen: Categorie 2
Bluetooth-modus: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Bluetooth-bereik: Meer dan 10m
Batterij: 250mah
Werkende Stroom: 15-20mA
Laadspanning: DC/5V
Laastestroom: 150mA

Productschema



Volgende nummer
Volume omhoog
Vorige nummer/
Volume omlaag

-01-

LED-Indicator:

Receiver aan:	Indicator wordt blauw
Koppelen:	Indicator knippert afwisselend rood en blauw
Verbonden:	Indicator knippert elke 5 seconden blauw
Batterij bijna leeg:	Indicator knippert rood
Wordt opgeladen:	Indicator blijft rood
Opladen voltooid:	Indicator rood de lampje gaat uit
Receiver uit:	Indicator knippert rood en gaat uit

Automatisch verbinden:

Het product koppelt automatisch met het laatst verbonden apparaat wanneer het de volgende keer wordt ingeschakeld. (Schakel de Bluetooth-functie van je slimme apparaat in voordat je de Bluetooth-ontvanger inschakelt).

Automatisch uitschakelen:

Het product wordt automatisch uitgeschakeld als het niet binnen 5 minuten met een apparaat wordt gekoppeld.

Problemen oplossen:

Q1: Het product kan niet koppelen met je telefoon met Bluetooth, MP3, enz.

1. Controleer of je de ontvanger hebt ingeschakeld en het indicatielampje afwisselend rood en blauw knippert.
2. Wis de koppelinglijst van je Bluetooth-telefoon, MP3, enz. en probeer het opnieuw.

Q2: Het Bluetooth-bereik of de geluidskwaliteit is niet goed.
Het Bluetooth-sigitaal kan worden geblokkeerd door omringende objecten en de geluidskwaliteit verminderen. Plaats de adapter in de juiste positie zonder barrières tussen de adapter en je telefoon (of andere apparaten).


Q3: Hoe kan ik de koppeling record wissen?
Druk in stand-by 2 seconden lang tegelijkertijd op "+" en "-" om de koppeling record te wissen. De LED knippert afwisselend rood en blauw en de J33 zal niet automatisch verbinding maken met eerdere apparaten.

-06-

Het apparaat opladen

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik. De batterij kan worden opgeladen door de 5V DC voeding aan te sluiten via de Type-C lader. Wanneer de batterij wordt opgeladen, zal het rode indicatielampje lange tijd branden, en wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal het rode indicatielampje automatisch uitgaan, volledig opgeladen duurt ongeveer 2,5 uur.
2. 2. Wanneer het apparaat bijna leeg is, knippert het rode Indicatorlampje. Laad het apparaat op tijd op met een DC 5V voeding. (Gebruik geen voeding hoger dan 5V)

Opmerking:
Laad het product minstens om de 3 maanden op als je het lange tijd niet gebruikt.



-02-

Verpakkings inhoud:

- Bluetooth ontvanger * 1
- 3,5mm Jack kabel * 1
- 3,5 mm audiokabel * 1
- Type-C oplaadkabel * 1
- Gebruikershandleiding * 1

FCC-nalevingsverklaring:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongetuigd maken.
Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:
-- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
-- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
-- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
-- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.


RF Exposure Compliance Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

-07-

Koppelen met je smartphones, tablets, enz. met Bluetooth.

1. Houd MFB 3 seconden ingedrukt om aan te zetten, het indicatielampje knippert afwisselend rood en blauw. Nu staat hij in de koppelstand.



2. Schakel Bluetooth in op je Bluetooth-apparaat, zoek "J33" en maak verbinding. De indicator wordt blauw wanneer er verbinding is.




-03-

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT

 (Algehele elektrische en elektronische apparatuur)
Deze aanduiding op het product of in de literatuur geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde verwijdering van afval, dient u dit te scheiden van andere soorten afval en op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaal te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkelier waar ze dit product hebben gekocht of met hun lokale overheidsinstantie voor informatie over waar en hoe ze dit artikel naartoe kunnen brengen voor milieuvriendelijke recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het aankoopcontract controleren. Dit product mag niet gemengd worden met ander commercieel afval.

3. Sluit het product aan op de AUX INPUT-poort van je gewenste bron, zoals een hoofdtelefoon/luidspreker of autoradio met de meegeleverde 3,5mm audiokabel, of sluit je oude 3,5mm bedrade oortelefoon aan op het apparaat.



4. Nu kun je draadloos genieten van muziek of handsfree gesprekken beantwoorden.

-04-

-09-