



Tokomundo Prostaat Vibrator Gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave/Index/Indice

1. Voorblad/Cover Sheet/Feuille de Couverture
2. Inhoudsopgave/Index/Indice
3. Product specificaties
4. Gebruik
5. Veiligheid, Opbergen & Schoonmaken
6. Service & Garantie
7. Product Specifications
8. Usage of product
9. Safety, Storage & Cleaning
10. Service & Warranty
11. Spécifications du produit
12. Utilisation
13. Sécurité, Stockage et Nettoyage
14. Service et Garantie
15. Contactgegevens

Product specificaties

Merk	Tokomundo
Naam	Prostaat Vibrator
Kleur	Zwart & Zilver
Model	PM-03
Gebruik	Anaal
Afmetingen	14x4x9 CM
Gewicht	120 Gram
Inbrenglengte	11 CM
Materiaal	Siliconen + ABS
Aantal vibratie standen	12
Gebruikstijd	2 uur
Waterdicht	Ja
Afstandsbediening	Ja
Batterij Afstandsbediening	Knoopcel
Max. Geluid	<40 DeciBel
Opladen	USB Kabel
Stroom	<500mA
Certificering	CE & RoHS
Herkomst	China

Gebruik

1. De prostaat vibrator is een anale vibrator met Cockring voor de penis. De vibrator komt met 12 fijne standen en door de cockring blijft je penis langer stijf.
2. Om de vibratie aan te zetten druk je de aan/uit knop 3 seconden in. Wanneer het LED-lampje aangaat en hij verder niets doet, staat de vibrator in standby modus. Druk nogmaals op de aan/uit knop om te schakelen tussen de 7 standen. Ook kan je zodra de vibrator aan staat, deze bedienen met de meegeleverde afstandsbediening.
3. Om de vibrator uit te zetten hou je de aan/uit knop op de vibrator 3 seconden lang ingedrukt.
4. Laadt de vibrator eenvoudig op met de meegeleverde USB-kabel. Aan de voorzijde van de vibrator naast het CE keurmerk zit een klein gaatje om de USB-kabel in te steken.
5. Tijdens het opladen blijft het LED-lampje knipperen. Wanneer deze niet meer knippert is het opladen voltooid.
6. Gebruik de vibrator niet tijdens het opladen!
7. Laadt de vibrator bij eerste gebruik eerst helemaal op voor ongeveer 60 minuten.

Veiligheid, Opbergen en Schoonmaken

- Maak de vibrator voor en na ieder gebruik schoon. Wij raden aan om de vibrator schoon te maken met hoge kwaliteit in water oplosbare schoonmaakmiddelen. Je kunt ook warm water en hoge kwaliteit steriele zeep gebruiken.
- Maak het product na het schoonmaken droog met een droge niet-geweven handdoek, tot deze compleet droog is.
- Gebruik geen alcoholische middelen, of middelen met aceton erin.
- Stop het product niet in direct in kokend water om schoon te maken.
- Voorkom direct contact met zonlicht of hoge temperaturen.
- Gebruik het product niet wanneer de huid beschadigd is of opgezwollen.
- Hou het product buiten bereik van kinderen.
- Na gebruik, berg het op in een droge en koele plek buiten bereik van kinderen.
- Let op wanneer je het product gebruikt met andere mensen, in verband met overdraagbare ziektes of bacteriën. Neem bij klachten direct contact op met een deskundige.
- Controleer het product regelmatig of deze onbeschadigd is.
- Mocht je het product niet meer willen gebruiken en weggooien, doe dat dan op een ecologische manier.
- Gebruik de vibrator niet tijdens het opladen!

Service & Garantie

- Wanneer je iets koopt bij Tokomundo via bol.com heb je 30 dagen bedenktijd. Dat wil zeggen dat wanneer je niet tevreden bent met het artikel omdat het niet aan je verwachtingen voldoet of je je simpelweg bedacht hebt, je het aankoopbedrag terug zult krijgen. Het retourneren van je artikel is volledig gratis.
- De retourzending van je artikel kan aangemaakt worden vanuit je bestellingsoverzicht. Log in met je accountgegevens en klik op 'start retouraanvraag' achter het artikel dat je wilt retourneren en volg de instructies op de pagina. Zodra de retourzending in goede staat is ontvangen, vervalt de betalingsverplichting of wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op je rekening.
- De staat van de verpakking en geretourneerde artikelen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: Geen val, stoot of waterschade, geen gebruikerssporen en het artikel moet compleet zijn.
- In speciale gevallen schroom dan niet en neem gerust contact op met de klantenservice van bol via telefonie of mail op: 030 - 310 4999 of klantenservice@bol.com

Product specifications

Brand	Tokomundo
Name	Prostate Vibrator
Color	Black & Silver
Model	PM-03
Application	Anal
Dimensions	14x4x9 CM
Weight	120 Gram
Insertions length	11 CM
Material	Silicone + ABS
Vibration Modes	12
Using time	2 hours
Waterproof	Yes
Remote control	Yes
Battery Remote control	Button cell
Max. Noise	<40 DeciBel
Charging	USB Cable
Related Current	<500mA
Certification	CE & RoHS
Origin	China

Usage

1. The prostate vibrator is an anal vibrator with cock ring for the penis. The vibrator comes with 12 vibrations and the cock ring keeps your penis erect for longer.
2. To turn on the vibration, press the on / off button for 3 seconds. When the LED light comes on and he does nothing else, the vibrator is in standby mode. Press the on / off button again to switch between the 7 modes. Once the vibrator is on, you can also operate it with the supplied remote control.
3. To turn the vibrator off, press and hold the on / off button on the vibrator for 3 seconds.
4. Easily charge the vibrator with the included USB cable. On the front of the vibrator next to the CE mark is a small hole to insert the USB cable.
5. During charging, the LED light will keep flashing. When it stops flashing, charging is complete.
6. Do not use the vibrator while it's charging!
7. Please fully charge the vibrator before it's first use. The first charge usually takes up to 60 minutes so you will get better vibration intensity.

Safety, Storage & Cleaning

- Clean the vibrator before and after each use. We recommend to clean the vibrator with high quality water soluble lubricants. You can also use high quality sterile soap with warm water.
- After cleaning use a dry non-woven towel to fully dry the vibrator. Make sure it is completely dry.
- Do not use alcohol, gasoline or acetone cleaners.
- Do not put the product directly into hot boiling water.
- Avoid direct sunlight and do not expose the product to high temperatures.
- Do not use the product when your skin is damaged or swollen.
- Keep the product out of the reach of children.
- After usage, keep the product in a cool and dry place and out of the reach of children.
- Be careful when using the product with other people because of STD's or bacterials. When you have any signs or complaint do not hesitate to contact an expert.
- Check the product regularly to see if it is still undamaged.
- If you no longer want the product or want to throw it away, please do it as environmental possible.
- Do not use the vibrator while charging!

Service & Warranty

- When you buy something from Tokomundo via bol.com, you have a 30-day cooling-off period. That is to say, if you are not satisfied with the item because it does not meet your expectations or you simply changed your mind you will get the purchase price back. Returning the item is completely free.
- The return of your item can be registered from the order overview. Log into your account with your account details and go to the overview. Click on 'start return request' and follow the instructions on the page. As soon as the purchased item has been received in good condition, the payment obligation will lapse or the amount already paid will be refunded to your bank account.
- The condition and packaging of the item must meet the following conditions: No drop, impact or water damage, no signs of wear or usage and the item must be complete when it's returned.
- In special cases do not hesitate and feel free to contact the customer service of bol.com via 030 - 310 4999 or klantenservice@bol.com.

Spécifications du produit

Marque	Tokomundo
Nom	Vibrateur de prostate
Couleur	Noir & Argent
Model	PM-03
Application	Anal
Dimensions	14x4x9 CM
Poids	120 Gramme
Longueur d'insertion	11 CM
Matériel	Silicones + ABS
Modes de vibration	12
Utiliser le temps	2 Heure
Étanche	Oui
Télécommande	Oui
Télécommande à piles	Cellule bouton
Son maximum	<40 Décibel
Charge	Cable USB
Couler	<500mA
Certification	CE & RoHS
Origine	Chine

Utilisation

1. Le vibrateur prostatique est un vibrateur anal avec anneau pénien pour le pénis. Le vibrateur est livré avec 12 vibrations et le cockring maintient votre pénis en érection plus longtemps.
2. Pour activer la vibration, appuyez sur le bouton marche / arrêt pendant 3 secondes. Lorsque le voyant LED s'allume et qu'il ne fait rien d'autre, le vibreur est en mode veille. Appuyez à nouveau sur le bouton marche / arrêt pour basculer entre les 7 modes. Une fois le vibreur activé, vous pouvez également le faire fonctionner avec la télécommande fournie.
3. Pour désactiver le vibreur, maintenez enfoncé le bouton marche / arrêt du vibreur pendant 3 secondes.
4. Chargez facilement le vibrateur avec le câble USB inclus. Sur le devant du vibreur à côté du marquage CE se trouve un petit trou pour insérer le câble USB.
5. Pendant la charge, le voyant LED continuera à clignoter. Lorsqu'il arrête de clignoter, la charge est terminée.
6. N'utilisez pas le vibreur pendant la charge!
7. Veuillez charger complètement le vibrateur avant sa première utilisation. La première charge prend généralement 60 minutes, vous obtiendrez donc une meilleure intensité de vibration.

Sécurité, Stockage et Nettoyage

- Nettoyez le vibreur avant et après chaque utilisation. Nous recommandons de nettoyer le vibreur avec des lubrifiants hydrosolubles de haute qualité. Vous pouvez également utiliser du savon stérile de haute qualité avec de l'eau tiède.
- Après le nettoyage, utilisez une serviette non tissée sèche pour sécher complètement le vibreur. Assurez-vous qu'il est complètement sec.
- N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'alcool, d'essence ou d'acétone.
- Ne mettez pas le produit directement dans de l'eau bouillante.
- Évitez la lumière directe du soleil et n'exposez pas le produit à des températures élevées.
- N'utilisez pas le produit lorsque votre peau est endommagée ou enflée.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants.
- Après utilisation, conservez le produit dans un endroit frais et sec et hors de la portée des enfants.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le produit avec d'autres personnes en raison de MST ou de bactéries. Lorsque vous avez des signes ou des plaintes, n'hésitez pas à contacter un expert.
- Vérifiez régulièrement le produit pour voir s'il n'est toujours pas endommagé.
- Si vous ne voulez plus du produit ou si vous voulez le jeter, veuillez le faire de la manière la plus écologique possible.
- N'utilisez pas le vibreur pendant la charge!

Service et Garantie

- Lorsque vous achetez quelque chose à Tokomundo via bol.com, vous disposez d'un délai de réflexion de 30 jours. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de l'article parce qu'il ne répond pas à vos attentes ou que vous avez simplement changé d'avis, vous récupérerez le prix d'achat. Le retour de l'article est entièrement gratuit.
- Le retour de votre article peut être enregistré à partir de l'aperçu de la commande. Connectez-vous à votre compte avec les détails de votre compte et accédez à l'aperçu. Cliquez sur «démarrer la demande de retour» et suivez les instructions sur la page. Dès que l'article acheté a été reçu en bon état, l'obligation de paiement sera caduque ou le montant déjà payé sera remboursé sur votre compte bancaire.
- L'état et l'emballage de l'article doivent répondre aux conditions suivantes: Aucune chute, impact ou dégât d'eau, aucun signe d'usure ou d'utilisation et l'article doit être complet lorsqu'il est retourné.
- Dans des cas particuliers, n'hésitez pas et n'hésitez pas à contacter le service client de bol.com via 030-310 4999 ou klantenservice@bol.com.



Tokomundo V.O.F.
Clara Wichmannstraat 23
2984 XE Ridderkerk
Tokomundo1001@gmail.com
06-11477747