

RINGLIGHT

by a sunny day



+



Product overzicht



Inhoud verpakking




- 1 Ringlamp
- 2 Afstandsbediening ringlamp
- 3 Balhoofd
- 4 Statief
- 5 Telefoonhouder
- 6 Bluetooth afstandsbediening telefoon

Monteren telefoonhouder



Monteren ringlamp en statief



Schuif de telefoonhouder in de ringlamp



Draai het balhoofd op het statief



Draai de ringlamp op het balhoofd



Stop de USB stekker in de voeding

Gebruiksaanwijzing ringlamp en afstandsbediening

Afstandsbediening ringlamp



USB-voeding

De ringlamp werkt stabiel op een
5 Volt / 2 Ampère voeding



Installeren bluetooth afstandsbediening:

1. Zet de bluetooth afstandsbediening aan met de schakelaar aan de zijkant (er zal een blauw lampje gaan knipperen).
2. Open de bluetooth-instellingen op je smartphone of tablet
3. Zoek naar "AB Shutter" en verbind (het blauwe lampje stopt met knipperen wanneer de afstandsbediening is verbonden).
4. Open je camera en druk op de knop om een foto of video te maken.

