



Illustration: G80-3838LWBFR-2, FR-Layout, Noir, RGB

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Aujourd'hui comme hier : des touches classiques - mais désormais avec une électronique de pointe et dans un boîtier fin et compact.

L'original fait peau neuve : Le CHERRY G80-3000N RGB est un clavier filaire moderne. Mais la première version du G80-3000 est apparue dès les années 1980 et continue à être produite jusqu'à aujourd'hui. Le nouveau G80-3000N RGB est basé sur cette légende. Les revêtements des touches classiques ont conservé leur forme et leur toucher – pourquoi changer ce qui est déjà parfait ? En revanche, le boîtier moderne, plus compact, l'éclairage RVB et l'électronique de pointe sont totalement nouveaux.

Les interrupteurs de précision CHERRY MX Gold Crosspoint (fabriqués en Allemagne) ont une durée de vie d'au moins 50 millions de frappes par touche. La grande rigueur de fabrication assure une précision absolue et une sensation de saisie inimitable. Mais ce n'est pas tout : ce clavier mécanique offre également l'anti-ghosting et le Full N-Key Rollover.

L'impressionnant éclairage RVB de plus de 16 millions de couleurs offre d'innombrables options d'éclairage : effets multicolores animés, ambiance discrète d'une seule couleur ou éclairage personnalisable des différentes touches - vous pouvez laissez libre cours à votre imagination. Un clavier mécanique est un excellent choix non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les personnes qui tapent beaucoup, pour les programmeurs, au bureau ou dans le secteur industriel. Les touches gravées au laser sont parfaitement résistantes à l'abrasion. Sa durabilité, l'infaillibilité de ses commutations et sa fiabilité dues aux interrupteurs MX, qui n'ont plus à faire leurs preuves, en font un clavier idéal tant pour le gaming que pour la saisie en bureautique !

Des avantages décisifs

- Clavier mécanique filaire avec commutateurs originaux CHERRY MX
- Technologie CHERRY MX : commutateurs de précision à barres d'or croisées pour toutes les touches « Made in Germany »
- Éclairage RVB avec un jeu de plus de 16 millions de couleurs.
- Système Full-N-Key-Rollover – aucune frappe n'est perdue
- Anti-Ghosting - empêche de manière fiable l'activation de touches non pressées.
- Verrouillage de la touche Windows
- Marquage durable des touches

Caractéristiques techniques

Disposition des touches (pays ou langue) :

Selon le produit, voir le tableau « Variantes »

Couleur du boîtier :

Selon le produit, voir le tableau « Variantes »

Couleur des touches :

Selon le produit, voir le tableau « Variantes »

Poids (produit) :

Env. 810 g

Poids total (avec emballage) :

Env. 1094 g

Longueur de câble:

Env. 1,80 m

Température de stockage :

De -20 à +60 °C

Température de service :

De 0 à +50 °C

Consommation :

Max. 500 mA

Raccordement :

USB

Homologations :

- CE
- FCC
- Windows hardware compatibility
- RoHS chinoise
- UKCA

Configuration système requise :

Windows 7, 8, 10, 11

Contenu de la livraison :

- Clavier
- Mode d'emploi

Dimensions:

Clavier : env. 440 x 140 x 35mm

Emballage : env. 460 x 185 x 40 mm

Clavier :

- Technologie de touches : MX
- La durée de vie et les caractéristiques dépendent des spécifications des commutateurs (voir www.cherrymx.de).
Activations des touches standard garanties entre >50 et >100 millions.
- Caractéristique d'activation : Selon le produit, voir le tableau « Variantes »
- Technologie de marquage des touches : Selon le produit, voir le tableau « Variantes »
- Nombre de boutons : Selon le produit, voir le tableau « Variantes »
- Nombre de touches supplémentaires : 4

Unité d'emballage :

- Nombre de produits par carton d'emballage : 8
- Carton d'emballage par palette : 16

Garantie

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de notre engagement. C'est pourquoi nous accordons, sous certaines conditions, une extension à la garantie légale mentionnée dans le mode d'emploi. La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant l'achat, CHERRY accorde volontairement une extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY. N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après l'achat du produit, CHERRY accorde à ses clients, pour une durée d'un an supplémentaire, le droit d'exiger que le défaut soit corrigé ou à défaut la fourniture d'un produit non défectueux.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou de tout autre justificatif d'achat. CHERRY et le vendeur du produit CHERRY le cas échéant, doivent remédier au défaut si le client a justifié sa demande de réparation dans les conditions prévues par la garantie étendue. Sont exclus de la garantie étendue les dommages occasionnés par une utilisation non conforme, l'usage de produits chimiques en particulier, ainsi que ceux résultant de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale ou encore les changements d'aspect extérieur, notamment la décoloration ou l'abrasion des zones brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle :

Versions pays / layouts possible

	Nom du produit	Technologie de touches	Layout des touches (pays ou langue)	Illumination	Référence de commande	Code EAN/UPC	Couleur du boîtier	Couleur de touches	Technologie de marquage des touches	Nombre de boutons
1	CHERRY G80-3000N RGB	MX SILENT RED	Allemagne	RGB	G80-3838LWBDE-2	4025112095504	Noir	Noir	Laser	105 + 4
2	CHERRY G80-3000N RGB	MX SILENT RED	France	RGB	G80-3838LWBFR-2	4025112095511	Noir	Noir	Laser	105 + 4
3	CHERRY G80-3000N RGB	MX SILENT RED	UK	RGB	G80-3838LWBGB-2	4025112095528	Noir	Noir	Laser	105 + 4
4	CHERRY G80-3000N RGB	MX SILENT RED	US-International	RGB	G80-3838LWBEU-2	4025112095726	Noir	Noir	Laser	104 + 4
5	CHERRY G80-3000N RGB	MX SILENT RED	Pan-Nordique	RGB	G80-3838LWBPN-2	4025112095733	Noir	Noir	Laser	105 + 4
6	CHERRY G80-3000N RGB	MX SILENT RED	Anglais US	RGB	G80-3838LWBUS-2	840183605919	Noir	Noir	Laser	104 + 4
7	CHERRY G80-3000N RGB	MX SILENT RED	Suisse	RGB	G80-3838LWBCH-2	4025112099496	Noir	Noir	Laser	105 + 4

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.