



## AV Melody ANC Pro True Wireless Earbuds

Beste muziek liefhebber,  
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de  
Autovision Melody ANC Pro TWS earbuds.  
Lees svp deze gebruiksaanwijzing door vóór het  
in gebruik nemen.

Voor de beste gebruikerservaring beschikken de  
AV Melody TWS Earbuds over **ANC**: Active Noise  
Canceling deze, technologie onderdrukt  
storende omgevingsgeluiden.

**Transparency mode**: versterkt omgevings-  
geluiden, zodat je de earbud niet uit je oor hoeft  
te halen voor een conversatie.

En **Game Mode**: verkleint de Bluetooth audio  
vertraging bij het afspelen van video's.

Wireless Charging zorgt voor makkelijk opladen.

We wensen je veel luisterplezier!

Team Autovision.




In de verpakking

**Het is BELANGRIJK** om de juiste maat eartips te kiezen. Anders werkt de Active Noise Canceling niet goed en de lage tonen zullen ontbreken. Selecteer de juiste maat door het uit te proberen.




## EERSTE GEBRUIK - KOPPELEN



- 1) Plaats de earbuds in de oplaadcase.
- 2) Wacht even 15 minuten om de earbuds op te laden.
- 3) Open de oplaad case.
- 4) Ga naar Bluetooth menu in de telefoon en zoek "AV Melody ANC"
- 5) Selecteer deze en bevestig de verbinding.

## BEDIENING - MUZIEK



Pauze/play > 1x tap links of rechts

Vorig nummer > 2 sec tap links

Volgend nummer > 2 sec tap rechts\*

Google Assistent/Siri > 2x tap rechts

ANC, Transparency mode aan/uit:

ANC aan > 2x tap links, Transparency mode  
> nogmaals 2x tap links, beiden uit >  
nogmaals 2x tap links.

Game Mode aan/uit > 3x tap rechts


**ANC:** Active Noise Canceling, onderdrukt  
storende omgevingsgeluiden

**Transparency mode:** versterkt  
omgevingsgeluiden

**Game Mode:** verkleint de audio vertraging

\*Mediaplayer afhankelijk

## BEDIENING – TELEFOON



Gesprek aannemen > 1x tap links of rechts

Gesprek ophangen > 1x tap links of rechts

Gesprek weigeren > 2 sec tap links of rechts

ANC, Transparancy mode aan/uit:

ANC aan > 2x tap links, Transparancy mode  
> nogmaals 2x tap links, beiden uit >  
nogmaals 2x tap links.

## OPLADEN



USB C oplaadpoort

### Opladen oplaadcase.

Draadloos: leg de oplaadcase met de led omhoog op de oplaadmat.

Met kabel: steek de usb c kabel aan de onderkant in de oplaadcase.

De Led geeft aan dat de case wordt opgeladen.



LED Indicator

Oranje > Oplaadcase wordt opgeladen

Groen > Oplaadcase is opgeladen

Wit > Earbuds worden opgeladen

Wit knippert > Oplaad case accu leeg

### Opladen earbuds:

Plaats de earbuds in de oplaadcase.

De witte led op de case geeft aan dat de earbuds opgeladen worden. Led's op de earbuds: wit.

## **EARBUDS LED'S**

Beide earbuds knipperen snel wit (na openen van de case) > zoeken naar verbinding met gekoppelde telefoon, maken dan automatisch verbinding.

Beide earbuds knipperen elke 5 sec wit als deze verbonden zijn met telefoon.

Knipperen 2x om de 20 sec > accu leeg

Led op de case brandt wit als de earbuds in de oplaadcase opgeladen worden, gaat uit als ze opgeladen zijn.

## **EARBUDS AAN ZETTEN**

Open de oplaadcase, de earbuds gaan aan  
**OF** Tap 2 sec lang op de earbuds om deze handmatig aan te zetten

## **EARBUDS UIT ZETTEN**

Plaats de earbuds in de oplaadcase en sluit het klepje **OF**  
Tap 8 sec lang op de earbuds om deze handmatig uit te zetten. (power off)

## VERBINDING RESET

Koppeling lukt niet of 1 oortje doet het niet.  
(Zijn de earbuds opgeladen?)

Stop de earbuds even in je oor zodat je hoort wat er gebeurt via de voice prompt.

Tap ca **10 sec** op de earbuds om deze uit te zetten en te resetten. (even vasthouden na “power off”)

Tap ca **2 sec** om de earbuds weer aan te zetten.

Plaats de earbuds in de oplaadcase.

SLUIT de oplaad case

WACHT even 5 sec

OPEN de oplaadcase

Koppel de AV Melody ANC opnieuw met je telefoon.

Eventueel eerst wissen in je Bluetooth telefoon instellingen en opnieuw koppelen.

Voor de laatste vragen en antwoorden:

Kijk op de FAQ van onze website

<https://autovision.nl/support-autovision/>

## TECH SPECS

Artikel	AV Melody ANC
Accu duur	Earbud ca 9 uur (totaal ca 31 uur).
Opladen	Draadloos of USB-C
ANC	Active Noise Canceling -25db tot - 27dB
Transparency mode	
Game Mode:	geeft minimale audio vertraging in de bluetooth verbinding. Ter info:
Game mode uit	197ms.
Game mode aan	60-80ms (Ter vergelijk: AirPods Pro 114.5ms)
Touch bediening:	volgend/vorig nummer, pauze, ANC, Transparency mode, Game mode, Siri/google assistant, Handsfree bellen.
Drivers	10 mm.
Gevoeligheid	107 +/-3dB.
Vervorming	1KHz <1%
Frequentie	20Hz-20KHZ.
Bluetooth	5.0(chipset Airoha 1562F)
IPX	4
Opladen case	ca 1.5 uur
Opladen earbuds	ca 1 uur
Accuduur muziek	8-9 uur (met case 31.5uur)
Accuduur met ANC	6 uur (met case 17.5 uur)
Gewicht	Earbud 6.8gr, Oplaadcase 42gr.
Afm. Case	63 x 45 x 25mm.



## Veiligheids aanwijzingen

- Een hoog volume van de oordopjes kan uw gehoor beschadigen.
- Plaats de oordopjes niet op vochtige, stoffige, damp- of stoomplekken of in direct zonlicht.
- Laat de oordopjes niet te lang in de auto liggen om onnodige problemen te voorkomen.
- Oefen geen gewicht of druk uit op de oordopjes, anders zullen de oordopjes vervormen als u ze voor lange tijd opbergt.
- Vermijd overmatige impact op de oordopjes.
- Laat de oordopjes niet in water weken, ze zijn slechts oppervlakkig waterdichtheid, denk aan de volgende voorzorgsmaatregelen:
  - Wees voorzichtig, laat de oordopjes niet op plaatsen vol water vallen.
  - Gebruik de oordopjes niet in een natte omgeving of regenachtige dag.
  - Stel de accu's (de geïnstalleerde accu of accu's) niet langdurig bloot aan warmtebronnen zoals zonlicht of vuur.

- Gebruikers van lithiumbatterijen mogen deze niet zelf vervangen. Als de batterij aan het eind van de gebruikscyclus is dient deze te worden afgevoerd volgens de geldende regels.
- Gebruik het a.u.b. niet op een gevaarlijke locatie, tenzij u de geluiden om u heen kunt horen.
- De earbuds en zijn kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt. Plaats de earbuds na gebruik in de oplaadcase en houd het buiten het bereik van kinderen.

## STORINGEN

<p>Earbuds maken geen verbinding</p>	<p>Doe de earbuds terug in de oplaad case, sluit deze, wacht 5 sec. open de oplaadcase en probeer opnieuw te verbinden. Indien dit niet werkt zie “verbinding reset”</p>
--------------------------------------	--

<p>Earbud doet het niet</p>	<p>Wel opgeladen? Plaats de earbuds in de oplaadcase en controleer of de witte led op de case brandt. Zo niet controleer dan de goudkleurige contactjes op de earbuds of ze schoon zijn.</p>
<p>Er komt zachter geluid uit 1 van de earbuds.</p>	<p>Controleer of er geen vuil, oorsmeer etc in de earbud zit. Je ziet het meestal al in het rubber dopje.</p>
<p>Earbud laadt niet op</p>	<p>Plaats de earbuds in de oplaadcase en controleer of de witte led op de case brandt. Zo niet controleer dan de goudkleurige contactjes op de earbuds of ze schoon zijn. En de contactjes in de oplaadcase op vuiligheid.</p>
<p>Geen Bas</p>	<p>Plaats eartips welke goed afsluiten</p>



**WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

**AEEA** (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten)

Bedenkt u zich dat uw apparaat als consumentenelektronica onderworpen is aan de Europese richtlijn 2002/96/EC ter vermindering van elektronisch afval. Daarom mag u uw apparaat niet met het huisvuil wegdoen. Informatie over het verwijderen van oude apparaten krijgt u bij uw gemeenteadministratie, de reinigingsdienst en de zaak waar u dit product heeft gekocht. U kunt uw apparaat kosteloos bij een gemeentelijke inzamelpunt afgeven.

Door oude apparaten volgens de voorschriften te verwijderen verhindert u schade aan het milieu en loopt u geen risico voor uw gezondheid. instantie voor afvalverwijdering ingesteld teruggavenpunt.

Bedenkt u zich dat u als eindverbruiker verplicht bent batterijen af te geven bij een verkoper of bij een door de publiekrechtelijk verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering ingesteld teruggavenpunt.

### **Batterij/batterijen bij het afval doen**

Controleer de plaatselijke verordeningen omtrent het verwerken van batterijen of neem contact op met het gemeentehuis of uw afvalverwerkingsbedrijf of met de winkel waar u het product heeft gekocht. De batterij/batterijen mogen nooit bij het normale afval worden aangeboden. Gebruik een batterijverwerkingsinstantie in uw omgeving of gemeenschap als deze er is.

Kijk op <https://autovision.nl/support-autovision/recycle/> voor meer informatie.

De handleiding in de Duitse en Engelse taal is hier te downloaden

<https://autovision.nl/av-melody-anc-product-pagina/>

Voor de laatste vragen en antwoorden:  
Kijk op de FAQ van onze website

<https://autovision.nl/support-autovision/>

Importeur  
Autovision Holding bv – Netherlands  
[www.autovision.nl](http://www.autovision.nl)