

MARMITEK®

Push LE WHT/BLK

Smart Zigbee switch

Battery powered
multi-function button | on-wall
scene activation



Package content

- 1x smart switch
- 1x CR2430 battery
- 1x 3M adhesive tape
- 1x quick guide

This product requires a Zigbee gateway
(sold separately).



Marmitek Smart me app



Multi language user guide

Safety Instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference. Only for indoor use.

- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Dispose of batteries as chemical waste. Remove the batteries when you are not using the system for a longer period of time. Check the polarity (+/-) of the batteries when inserting them in the product. Wrong positioning can cause an explosion.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.

Requirements

This product requires a Smart me Zigbee Gateway (sold separately) that is connected to the Internet. Follow the instructions for the Smart me Gateway to add it.

Installation of the Smart me app

Download and install the Marmitek Smart me app from the Apple app store or the Google Play store. Launch the Smart me app after installation is completed. Follow the instructions and register for a new account.

Installation of the Push LE


- Open the Push LE housing by sliding the front to the left and pull the plastic battery strip to activate the battery.
- The indicator light should start flashing rapidly. If the light does not blink, press push button 1 for 10 seconds until it starts to blink.
- Launch the Smart me app from your smart phone or tablet.
- Select the Smart me Zigbee Gateway.
- Click on the + (at the bottom of the screen) to add a new product, confirm that the indicator light is flashing quickly and follow the instructions.
- Press Help button during installation for more information or when installation fails.

Notes for using the product

- After the installation is completed you can configure the Push LE by using the app.
- Check our website www.marmitek.com for more details and how to use the Smart me products.

Technical specifications

Triggered action	One click, double click, long press 5s
Battery life	50.000 clicks - 2 years @ 30 per day
Wireless technology	Zigbee 3.0
Operating range	up to 30 meters in open area
Power	Battery CR2430
Standby current	20µA
Dimensions (h x w x d)	86 x 86 x 13 mm
IP code	20 (not dust proof, not waterproof)



Declaration of Conformity

CE Hereby, Marmitek BV, declares that the Push LE is in compliance with the essential requirements of the 2014/53/EU Directives. Full Declaration of Conformity is available at www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

More detailed user guide and instructions are available on our website at www.marmitek.com

Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Gooi de batterijen weg als chemisch afval. Verwijder de batterijen wanneer u het systeem langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Een verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken.
- Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Eisen

- Voor dit product is een Smart me Zigbee gateway nodig (apart verkrijgbaar) die verbonden is met het internet. Volg de gebruiksaanwijzing van de Smart me Gateway om deze toe te voegen.

Installatie van de Smart me app

- Download en installeer de Marmitek Smart me app in de Apple app store of de Google Play store.
- Start de Smart me app nadat de installatie is voltooid.
- Volg de instructies en registreer je voor een nieuw account.

Installatie van de Push LE


- Open de behuizing van de Push LE door de voorkant naar links te schuiven en trek aan de plastic batterijstrip om de batterij te activeren.
- Het indicatielampje moet snel beginnen te knipperen. Als het lampje niet knippert, drukt u 10 seconden op drukknop 1 tot deze begint te knipperen.
- Start de Smart me app vanaf uw smartphone of tablet.
- Selecteer de Smart me Zigbee Gateway.
- Klik op de + (onder in het scherm) om een nieuw product toe te voegen, bevestig of het indicatielampje snel knippert en volg de instructies.
- Druk tijdens de installatie op de Help-knop voor meer informatie of wanneer de installatie mislukt.

Opmerkingen voor het gebruik van het product

- Nadat de installatie is voltooid, kunt u de Push LE configureren met behulp van de app.
- Kijk op onze website www.marmitek.com voor meer informatie en hoe u de Smart me producten kunt gebruiken.

Technische specificaties

Triggermethode	Eén klik, dubbele klik, lang drukken 5s
Levensduur batterij	50.000 klikken - 2 jaar @ 30 per dag
Draadloze technologie	Zigbee 3.0
Bereik	tot 30 meter in open ruimte
Voeding	Batterij CR2430
Stand-by stroom	20µA
Afmetingen (h x b x d)	86 x 86 x 13 mm
IP-code	20 (niet stofdicht, niet waterdicht)



Verklaring van overeenstemming

CE Marmitek BV verklaart hierbij dat de Push LE voldoet aan de essentiële eisen van de 2014/53/EU richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Meer gedetailleerde gebruikershandleiding en instructies zijn beschikbaar op onze website op www.marmitek.com

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch bevor der Benutzung des Geräts und behalten diese zum späteren Gebrauch.

- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Entsorgen Sie die Batterien als chemischen Abfall. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das System über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Produkt einsetzen. Eine falsche Positionierung kann zu einer Explosion führen.
- Reparaturen oder Wartungen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Anforderungen

- Dieses Produkt erfordert ein Smart me Zigbee-Gateway (separat erhältlich), das mit dem Internet verbunden ist. Folgen Sie dem Smart me Gateway-Benutzerhandbuch, um es hinzuzufügen.

Installation der Smart me App

- Laden Sie die Marmitek Smart me App herunter und installieren Sie sie von der Apple App Store oder Google Play Store.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie die Smart me App.
- Folgen Sie den Hinweise und registrieren Sie sich für ein neues Konto.

Installation des Push LE

- Öffnen Sie das Gehäuse der Push LE, indem Sie die Vorderseite nach links schieben, und ziehen Sie an der Kunststoffleiste der Batterie, um die Batterie zu aktivieren.
- Die Kontrollleuchte sollte schnell zu blinken beginnen. Wenn die Leuchte nicht blinkt, drücken Sie den Druckknopf 1 für 10 Sekunden, bis sie zu blinken beginnt.
- Starten Sie die Smart me App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Wählen Sie das Smart me Zigbee-Gateway aus.
- Klicken Sie auf das + (am unteren Rand des Bildschirms), um ein neues Produkt hinzuzufügen, bestätigen Sie, wenn die Kontrollleuchte schnell blinkt und folgen Sie den Anweisungen.
- Klicken Sie während der Installation auf die Schaltfläche Hilfe, um weitere Informationen zu


erhalten oder wenn die Installation nicht erfolgreich ist.

Hinweise zur Verwendung des Produkts

- Nach Abschluss der Installation können Sie den Smart-Sensor mit Hilfe der App konfigurieren.
- Besuchen Sie unsere Website www.marmitek.com für weitere Informationen und die Verwendung der Smart me Produkte.

Technische Daten

Ausgelöste Aktion	Ein Klick, Doppelklick, langes Drücken 5s
Batterielebensdauer	50.000 Klicks - 2 Jahre @ 30 pro Tag
Funktechnologie	Zigbee 3.0
Reichweite	bis zu 30 Meter im freien Gelände
Stromversorgung	Batterie CR2430
Standby-Strom	20µA
Abmessungen (H x B x T)	86 x 86 x 13 mm
IP-Code	20 (nicht staubdicht, nicht wasserdicht)



Druckknopf 1

Konformitätserklärung

CE Marmitek BV erklärt hiermit, dass die Push LE die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/. Detailliertere Bedienungsanleitungen und Anweisungen finden Sie auf unserer Website unter www.marmitek.com

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure.

- Pour usage intérieur uniquement.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou très basses, à des sources lumineuses intenses ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Jetez les piles avec les déchets chimiques. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Un mauvais positionnement peut provoquer une explosion.
- Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

Exigences

- Ce produit nécessite une passerelle Smart me Zigbee (vendue séparément) connectée à Internet. Suivez le manuel d'utilisation de la passerelle Smart me pour l'ajouter.

Installation de l'application Smart me

- Téléchargez et installez l'application Marmitek Smart me de la boutique Apple ou de la boutique Google Play.
- Une fois l'installation terminée, lancez l'application Smart me.
- Suivez les instructions et créez un nouveau compte.

Installer le Push LE


- Ouvrez le boîtier du Push LE en faisant glisser l'avant vers la gauche et tirez sur la bande de plastique de la batterie pour l'activer.
- Le témoin lumineux doit commencer à clignoter rapidement. Si le voyant ne clignote pas, appuyez sur le bouton-poussoir 1 pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'il commence à clignoter.
- Sélectionnez la passerelle Smart me Zigbee.
- Cliquez sur le + (en bas de l'écran) pour ajouter un nouveau produit, confirmez si le témoin lumineux clignote rapidement et suivez les instructions.
- Pendant l'installation, appuyez sur le bouton Aide pour plus d'informations ou si l'installation échoue.

Remarques sur l'utilisation du produit

- Une fois l'installation terminée, vous pouvez configurer le Push LE à l'aide de l'application.
- Visitez notre site Web www.marmitek.com pour plus d'informations et pour savoir comment utiliser les produits Smart me.

Caractéristiques techniques

Action déclenchée	Un clic, double clic, pression longue 5s
Durée de vie de la batterie	50.000 clics - 2 ans @ 30 par jour
Technologie sans fil	Zigbee 3.0
Portée de fonctionnement	jusqu'à 30 mètres en zone ouverte
Alimentation	Batterie CR2430
Courant de veille	20µA
Dimensions (h x l x p)	86 x 86 x 13 mm
Code IP	20 (non étanche à la poussière, non étanche à l'eau)



Déclaration de conformité

CE Marmitek BV déclare par la présente que le Push LE est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/53/EU. La déclaration de conformité complète est disponible sur www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Un manuel d'utilisation plus détaillé et des instructions sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.marmitek.com

Indicaciones de seguridad

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.

- Sólo para uso en interiores.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, a fuentes de luz fuertes o a la luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
- Deseche las baterías como residuos químicos. Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el sistema durante un período de tiempo prolongado. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas al insertarlas en el producto. Una posición incorrecta puede causar una explosión.
- Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.

Requisitos

- Este producto requiere una pasarela Smart me Zigbee (se vende por separado) conectada a Internet. Siga el manual de usuario de Smart me Gateway para añadirlo.

Instalación de la aplicación Smart me

- Descarga e instala la aplicación Marmitek Smart me de la tienda de aplicaciones de Apple o de Google Play.
- Una vez finalizada la instalación, ejecute la aplicación Smart me.
- Siga las instrucciones y regístrese para obtener una nueva cuenta.

Instalación del Push LE


- Abra la carcasa del Push LE deslizando la parte delantera hacia la izquierda y tire de la tira de plástico de la batería para activarla.
- El indicador luminoso debe comenzar a parpadear rápidamente. Si la luz no parpadea, pulse el botón 1 durante 10 segundos hasta que empiece a parpadear.
- Inicie la aplicación Smart me desde su smartphone o tableta.
- Seleccione la pasarela Smart me Zigbee.
- Haga clic en el signo + (en la parte inferior de la pantalla) para añadir un nuevo producto, confirme si el indicador luminoso parpadea rápidamente y siga las instrucciones.
- Durante la instalación, pulse el botón Ayuda para obtener más información o si la instalación falla.

Notas sobre el uso del producto

- Una vez finalizada la instalación, puede configurar el Push LE utilizando la aplicación.
- Visite nuestro sitio web www.marmitek.com para obtener más información y saber cómo utilizar los productos Smart me.

Especificaciones Técnicas

Acción desencadenada	Un clic, doble clic, pulsación larga 5s
Duración de la batería	50.000 clics - 2 años a 30 por día
Tecnología inalámbrica	Zigbee 3.0
Alcance de hasta	30 metros en zona abierta
Alimentación	Batería CR2430
Corriente de espera	20µA
Dimensiones (h x w x d)	86 x 86 x 13 mm
Código IP	20 (no es a prueba de polvo ni de agua)



Declaración de conformidad

CE Marmitek BV declara que Push LE cumple con los requisitos esenciales de las directivas 2014/53/UE. La Declaración de Conformidad completa está disponible en www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Un manual de usuario más detallado e instrucciones están disponibles en nuestro sitio web en www.marmitek.com

Avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

- Solo per uso interno.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o basse, a forti fonti di luce o alla luce solare diretta.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Smaltire le batterie come rifiuto chimico. Rimuovere le batterie quando il sistema non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie al momento del loro inserimento nel prodotto. Un posizionamento errato può causare un'esplosione.
- Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

Requisiti

- Questo prodotto richiede un gateway Smart me Zigbee (venduto separatamente) collegato a Internet. Segui il manuale utente di Smart me Gateway per aggiungerlo.

Installazione dell'applicazione Smart me

- Scaricare e installare l'applicazione Marmitek Smart me dall'app store Apple o dall'app store Google Play.
- Una volta completata l'installazione, lanciare l'applicazione Smart me.
- Segui le istruzioni e registrati per ottenere un nuovo account.

Installare lo Push LE


- Aprire l'alloggiamento Push LE facendo scorrere la parte anteriore verso sinistra e tirare la striscia di plastica della batteria per attivare la batteria.
- La spia dovrebbe iniziare a lampeggiare rapidamente. Se la luce non lampeggia, premere il pulsante 1 per 10 secondi finché non inizia a lampeggiare.
- Lancia l'applicazione Smart me dal tuo smartphone o tablet.
- Seleziona il Gateway Zigbee di Smart me.
- Clicca sul + (nella parte inferiore dello schermo) per aggiungere un nuovo prodotto, conferma se l'indicatore luminoso lampeggia rapidamente e segui le istruzioni.
- Durante l'installazione, premere il pulsante Help per ulteriori informazioni o se l'installazione fallisce.

Note sull'utilizzo del prodotto

- Al termine dell'installazione è possibile configurare il Push LE utilizzando l'applicazione.
- Visita il nostro sito web www.marmitek.com per maggiori informazioni e come utilizzare i prodotti Smart me.

Specifiche tecniche

Azione attivata	Un clic, doppio clic, pressione lunga 5s
Durata della batteria	50.000 clic - 2 anni @ 30 al giorno
Tecnologia senza fili	Zigbee 3.0
Raggio d'azione	fino a 30 metri in campo aperto
Alimentazione	Batteria CR2430
Corrente di standby	20µA
Dimensioni (h x l x p)	86 x 86 x 13 mm
Codice IP	20 (non a prova di polvere, non impermeabile)



Pulsante 1

Dichiarazione di conformità

CE Marmitek BV dichiara che la Push LE è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Un manuale utente più dettagliato e le istruzioni per l'uso sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.marmitek.com



smart me

20752/20210623 | Push LE™
all rights reserved © MARMITEK

stay connected

marmitek.com