


Externe DVD-speler voor laptop

NL



Je PC/MAC verbinden

- Zet de computer aan en sluit het externe dvd-station met de USB-kabel op de computer aan
- Tijdens het verbindingsproces detecteert het systeem automatisch de drive en verschijnt er een automatische installatieprompt in de rechterbenedenhoek van de computer totdat de installatie is gelukt, wat bewijst dat het externe dvd-station en de computer met succes zijn verbonden (de het verbindingsproces duurt ongeveer 12 seconden.)Klik op de knop voor het uittrekken van de rand om het cd-stuurprogramma te openen en op de cd te plaatsen die u wilt gebruiken.



Speciale notities:

■ WIN systeem

- 1 Verbindingsprocedure:** sluit de datakabel aan op de USB-computer en wacht op de verbinding (het verbindingsproces duurt ongeveer ;2 seconden Plaats de cd niet tijdens het verbinden, dit zal de lees- en verbindingstijd van de externe Dvd drive beïnvloeden.)
- 2 Bediening:** U kunt de speier gebruiken nadat de verbinding tot stand is gebracht (Op dit moment verschijnt het symbool van het externe dvd-station ook op de computer, waarna u op de exit-knop kunt drukken om het op te roepen en op de cd te plaatsen om af te spelen.)
- 3 Pop-up stappen:** Methode 1: De machine kan worden geopend door op de exit-knop te drukken Methode 2: Klik met de rechtermuisknop op het stationssymbool en de cd kan verschijnen

■ Apple systeem gebruiksaanwijzing:

- 1 Verbinden:** sluit de datakabel aan op de USB-computer en wacht op de verbinding (het verbindingsproces duurt ongeveer 12 seconden. Plaats de cd niet tijdens het aansluiten van de computer, dit heeft invloed op de lees- en verbindingstijd van het externe dvd-station.)
- 2 Gebruiken:** U kunt de speler gebruiken nadat de verbinding tot stand is gebracht. (Het Apple-systeem kan het symbool van het externe dvd-station niet weergeven. Maak u op dit moment geen zorgen, u kunt de pop-upknop aanraken en op de cd plaatsen om af te spelen. Nadat het afspelen is gelukt, worden het symbool en de inhoud van het externe dvd-station weergegeven op het bureaublad van de computer en vervolgens kunt u dubbelklikken om te spelen.)
- 3 Pop-up stappen:** Als u de cd wilt afsluiten nadat deze met succes is afgespeeld, kan het gebeuren dat wanneer u de pop-upknop aanraakt, deze niet reageert. Dit komt omdat het Apple-systeem een functie van gegevensbescherming heeft. U moet het computersysteem invoeren om de schijf te openen. Hier zijn 4 methoden voor systeempop-up.

Methode 1: klik met de rechtermuisknop op het externe dvd-station symbo,l en pop-up de cd's.

Methode 2: open het apparaat en klik op de pop-upknop

Methode 3: selecteer het externe dvd-stationsymbool met de sneltoets: COMMAND+E

Methode 4: start de computer opnieuw op. Houd de linkermuisknop ingedrukt bij het opstarten en laat niet los totdat de cd verschijnt

**NOTE:** sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer. Als u het aansluit op een USB-hub of uitbreidingsdock, wordt het station of de cd/dvd mogelijk niet herkend; Sluit voor desktopcomputers de kabel aan op de USB-poort van de desktop om ervoor te zorgen dat de voeding normaal is; het apparaat ondersteunt geen tv of tablet.

Tips voor het oplossen van kleine problemen:

- 1:** Het externe dvd-station kan niet worden afgespeeld nadat de film met succes is gelezen: download de lokale beroemde speler om de film af te spelen. Soms mist de ingebouwde speler van de computer de decoderingspudding.
- 2:** Het externe dvd-station kan geen verbinding maken met de computer: sluit de datakabel opnieuw aan op de interface van het externe dvd-station. Schakel over naar een andere computer USB-interface voor gebruik, als al uw interface USB 3.0 is, is het mogelijk dat het stuurprogramma van USB3.0 niet is geïnstalleerd. Rijd er gewoon mee. Als het nog steeds niet werkt, start u de computer opnieuw op en sluit u de datakabel opnieuw aan.
- 3:** Kan niet branden: lege schijf mag niet dubbelklikken op de computer om deze voor de eerste keer te openen. Noodzaak om de brandsoftware te gebruiken om succesvol op te nemen en te decoderen voor het openen (aanbeveling voor brandsoftware: NERO)