



# PuroTech

---

***User Manual – WiFi Smart Plug***  
***Gebruikershandleiding – WiFi Slimme Stekker***  
***Manuel d'utilisation – Prise Connectée WiFi***

---

Model/Modèle: SP21



Read these instructions carefully before use

Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik

Lisez attentivement ces instructions avant utilisation

contact: [info@kafjord.nl](mailto:info@kafjord.nl)

## Technical Specifications

Item	Description
Model Number	SP21
Voltage	100-240Vac
Ampere	16 A (Max)
AC frequency	50/60Hz
Working temp	-20-60°C
WiFi frequency	2.4Ghz only
Maximum power output	3680W

## About

Thank you for choosing our Purotech product. Please read this user manual carefully before you use this product. Always follow the instructions for safe usage. If you have any questions or complaints about your product you can contact us at [info@kafjord.nl](mailto:info@kafjord.nl)



### Warning! Safety Instructions

- Keep the packaging material away from children. They can choke on the packaging material.
- Use and store the smart plug out of the reach of children.
- Misuse of the smart plug can result in personal injury and damage to the device.
- Only use the smart plug for the purposes indicated in this user manual. If the smart plug is not functioning properly, has been dropped or damaged, do not use the smart plug and contact our customer service.
- Never insert objects into the open parts of this device. This can cause an electric shock.
- The smart plug is designed and intended for private use only. Do not use the smart plug for commercial and industrial purposes.
- Misuse of the smart plug can result in personal injury and damage to the device.
- This appliance is not suitable for children or for people with physical or mental disabilities, or people who have no experience or knowledge of the appliance.
- Do not use the appliance near kitchen worktops or humidifiers where it can be exposed to steam or oil.
- Do not immerse any part of the smart plug in water or other liquids.
- Do not place this device near water or other liquids (near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool, etc.).
- If this unit accidentally gets wet, disconnect electricity from your main switch and contact our customer service immediately. Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- If this appliance does not operate normally - especially if it produces unusual noises or smells - unplug the power cord immediately and contact our customer service.
- Regularly check the product for damage or wear. If so, do not use the smart plug and have the device repaired by authorized service personnel.
- Only use the smart plug with the specified wattage / voltage / ampere.
- Do not place objects on top of the smart plug.
- Do not disassemble the smart plug. Do not repair or restore the device. This can damage the device. The device should only be repaired by authorized service personnel. Contact us for repairs to avoid damage and personal injury.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this appliance. Only a qualified technician should open this device. Do not overload wall outlets, extension cords or adapters beyond their capacity, as this can cause fire or electric shock.
- Accumulated dust can cause electric shock, leakage, or fire.

## Installation

Download the Smart Life App

- 1) Navigate to the Google Play or App Store and download the Smart Life App. Or scan the below QR code to install it:



- 2) Create an account in the Smart Life App

Configure the Smart Plug

**Note:** This smart plug does not work with a router that only has one WiFi network and continuously switches between 2.4Ghz and 5Ghz via its own intelligence. To install the plug, the 5Ghz network on this router must be permanently disabled. This leaves only the 2.4Ghz network. Refer to the router manual for instructions.

A router with a 2.4Ghz and 5Ghz WiFi network does not have this problem. In this case, connecting to the 2.4Ghz WiFi network is sufficient.

- 1) Connect your smartphone to the **2.4Ghz WiFi** network
- 2) Open the Smart Life App
- 3) Click on the blue plus sign in the Smart Life app to add a device
- 4) Select Smart Plug (Wi-Fi)
- 5) Follow the steps on the screen. Please note that in one of the screens you have to select a radio button "Confirm flashing light" to enable the "next" button.
- 6) Wait until the Smart Plug is connected
- 7) You can now use all the available functions in the Smart Life app. You can also use Google Home and Amazon Alexa for voice commands

## Troubleshooting

Always make sure that your phone is connected to your 2.4Ghz WiFi network.

### **The Smart Plug cannot find my WiFi network**

Check whether a 2.4Ghz WiFi network is active. This Smart Plug only works with the 2.4Ghz network and not with the 5Ghz network. If no 2.4Ghz network is active, you can activate it via your router settings.

Check that the device is placed within range of the WiFi connection.

### **It is not possible to connect to the WiFi network**

Go to your router settings:

- Configure the encryption method (security) as WPA2-PSK and authorization type as AES. Or set both to automatic.
- Make sure the wireless MAC filtering function is active. If necessary, remove the device from the filtered devices to make sure the router is not blocking devices from connecting
- Check if the WiFi network password is correct.

### **The Smart Plug cannot find my WiFi network**

Check whether a 2.4Ghz WiFi network is active. This Smart Plug only works with the 2.4Ghz network and not with the 5Ghz network. If no 2.4Ghz network is active, you can activate it via your router settings.

### **It is not possible to add the smart plug to Google Home or Alexa**

Check whether the Smart Plug has been properly added to the Smart Life App. The Smart Plug can now be added to Google Home or Amazon Alexa.



### **Waarschuwing! Veiligheidsinstructies**

- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Zij kunnen in het verpakkingsmateriaal stikken.
- Gebruik en bewaar de slimme stekker buiten het bereik van kinderen.
- Misbruik van de slimme stekker kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Gebruik de slimme stekker alleen voor de doeleinden aangegeven in deze gebruikershandleiding. Als de slimme stekker niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik de slimme stekker dan niet en raadpleeg dan onze klantenservice.
- Steek nooit voorwerpen in de open delen van dit apparaat. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- De slimme stekker is alleen ontworpen en bedoelt voor privégebruik. Gebruik de slimme stekker niet voor commerciële en industriële doeleinden.
- Misbruik van de slimme stekker kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen of voor mensen met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van keukenwerkbladen of luchtbevochtigers, waar het kan worden blootgesteld aan stoom of olie.
- Dompel geen enkel onderdeel van de slimme stekker onder in water of andere vloeistoffen.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van water of andere vloeistoffen (bij een badkuip, wasbak, gootsteen of waskuip, in een natte kelder of bij een zwembad etc.).
- Als dit apparaat per ongeluk nat wordt, ontkoppel alle stroom in de woning door de hoofdschakelaar in de meterkast uit te schakelen en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Raak het apparaat niet met natte of vochtige handen aan.
- Als dit apparaat niet normaal werkt - in het bijzonder als er ongebruikelijke geluiden of geuren uit komen - trek de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met onze klantenservice.
- Controleer regelmatig of het product schade of slijtage heeft. Indien daar sprake van is, gebruik de slimme stekker dan niet en laat het apparaat repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik de slimme stekker alleen met de aangegeven wattage/voltage/ampère.
- Plaats geen objecten bovenop de slimme stekker.
- Haal de slimme stekker niet uit elkaar. Repareer en herstel het apparaat niet. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Het apparaat mag alleen gerepareerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Neem contact met ons op voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Raak de binnenkant van dit apparaat nooit aan om elektrische schokken te voorkomen. Alleen een gekwalificeerde technicus mag dit apparaat openen. Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of adapters niet boven hun capaciteit, aangezien dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Opgehoopt stof kan een elektrische schok, elektrische lekkage of brand veroorzaken.
- Laat het product niet vallen en sla er niet op. Als het product is beschadigd, verwijder het dan uit het stopcontact en neemt contact op met onze klantenservice.

## Technische Gegevens

Item	Description
Modelnummer	SP21
Voltage	100-240Vac
Ampere	16 A (Max)
AC frequentie	50/60Hz
Werktemperatuur	-20-60°C
WiFi frequentie	2.4Ghz only
Maximum power output	3680W

## Over

Bedankt voor het kiezen van ons PuroTech product! Lees zorgvuldig deze gebruikershandleiding alvorens je het product gebruikt. Volg altijd deze instructies voor veilig gebruik. Als je vragen of klachten hebt over jouw product kunt je contact met ons opnemen via [info@kafjord.nl](mailto:info@kafjord.nl)

## Installatie

Download de Smart Life App

- 1) Ga naar de Google Play of App Store en download de Smart Life App. Of scan de onderstaande QR code om de App te installeren:



- 2) Creëer een account in de Smart Life App

Configureer de Slimme Stekker

**Let op:** Deze slimme stekker werkt niet bij een router die maar één WiFi netwerk heeft en via eigen intelligentie continu wisselt tussen 2.4Ghz en 5Ghz. Om de stekker te installeren moet het 5Ghz netwerk op deze router definitief uitschakeld worden. Hiermee blijft alleen het 2.4Ghz netwerk over. Raadpleeg de handleiding van de router voor de instructies. Voor de KPN ExperiaBox staat verderop in deze handleiding een instructie.

Een router met een 2.4Ghz én 5Ghz WiFi netwerk heeft dit probleem niet. In dit geval is verbinden met het 2.4Ghz WiFi netwerk voldoende.

- 1) Verbind je smartphone met het **2.4Ghz WiFi** netwerk
- 2) Open de Smart Life App
- 3) Klik op het blauwe plusteken in de Smart Life App om een apparaat toe te voegen
- 4) Selecteer Stopcontact (Wi-Fi)
- 5) Volg de stappen op het scherm. Let erop dat je in één van de schermen een vinkje moet zetten bij "Bevestiging licht in de flitser" om de "doorgaan" knop te activeren.
- 6) Wacht totdat de slimme stekker is geconfigureerd
- 7) Je kunt nu gebruik maken van alle functies in de Smart Life App.

## Probleemoplossing

Zorg er altijd voor dat de telefoon met het 2.4Ghz WiFi netwerk verbonden is.

**Heb jij een KPN ExperiaBox en lukt het verbinden niet?**

Soms is het niet mogelijk om zelf te kiezen uit een 2.4Ghz of 5Ghz netwerk. Dit is echter op te lossen door het 5Ghz netwerk in je routerinstellingen te deactiveren.

Dit doe je als volgt:

1. Ga in je browser naar <http://192.168.2.254/>
2. Als het de eerste keer is dat je inlogt moet je een wachtwoord kiezen dat aan de aangegeven vereisten voldoet
3. Als je in het menu bent ga je naar Wifi > Geavanceerd > 5Ghz > SSID Verbergen. Zet het knopje bij "Ja" aan zodat het 5Ghz netwerk verborgen is.
4. Sla de instellingen op
5. Deactiveer en activeer de wifi op je telefoon.
6. Installeer de slimme stekker.

**De Slimme stekker vindt mijn WiFi netwerk niet**

Controleer of er een 2.4Ghz WiFi netwerk actief is. Deze Slimme stekker werkt alleen met het 2.4Ghz netwerk en niet met het 5Ghz netwerk. Als er geen 2.4Ghz netwerk actief is kun je deze via jouw router instellingen activeren.

Controleer dat het apparaat binnen het bereik van de WiFi verbinding geplaatst is.

**Het is niet mogelijk om met het WiFi netwerk te verbinden**

Ga naar je routerinstellingen:

- Configureer de encryptiemethode (beveiliging) als WPA2-PSK en autorisatietype als AES. Of zet beide op automatisch.
- Zorg ervoor dat het draadloos MAC filtering functie actief is. Verwijder het apparaat eventueel uit de gefilterde apparaten om zeker te weten dat de router geen apparaten blokkeert om te verbinden
- Controleer of het WiFi netwerk wachtwoord correct is.

**Het lukt niet om de Slimme stekker aan Google Home of Alexa toe te voegen**

Controleer of de Slimme stekker goed is toegevoegd aan de Smart Life App. De Slimme stekker is nu toe te voegen aan Google Home of Amazon Alexa.



## Attention ! Consignes de sécurité

- Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec.
- Utilisez et rangez la prise connectée hors de portée des enfants.
- Une mauvaise utilisation de la prise connectée peut entraîner des blessures corporelles et endommager l'appareil.
- N'utilisez la prise connectée qu'aux fins indiquées dans ce manuel d'utilisation. Si la prise connectée ne fonctionne pas correctement, est tombée ou est endommagée, n'utilisez pas la prise connectée et contactez notre service client.
- N'insérez jamais d'objets dans les parties ouvertes de l'appareil. Cela peut causer un choc électrique.
- La prise connectée est conçue et destinée à un usage privé uniquement. N'utilisez pas la prise connectée à des fins commerciales ou industrielles.
- Une mauvaise utilisation de la prise connectée peut entraîner des blessures corporelles et endommager l'appareil.
- Cet appareil ne convient pas aux enfants ou aux personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, ou aux personnes qui n'ont aucune expérience ou connaissance de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de plans de travail de cuisine ou d'humidificateurs où il peut être exposé à la vapeur ou à l'huile.
- N'immergez aucune partie de la prise connectée dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne placez pas cet appareil près de l'eau ou d'autres liquides (près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.).
- Si cet appareil est accidentellement mouillé, débranchez l'alimentation électrique et contactez immédiatement notre service clientèle. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si cet appareil ne fonctionne pas normalement - en particulier s'il émet des bruits ou des odeurs inhabituels - débranchez immédiatement et contactez notre service clientèle.
- Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé ou usé. Si tel est le cas, n'utilisez pas la prise connectée et faites réparer l'appareil par un technicien agréé.
- Utilisez uniquement la prise connectée avec la puissance / tension / ampère spécifiés.
- Ne placez pas d'objets au-dessus de la prise connectée.
- Ne démontez pas la prise connectée. Ne réparez pas et ne restaurez pas l'appareil. Cela peut l'endommager. L'appareil ne doit être réparé que par du personnel de service autorisé. Contactez-nous pour les réparations afin d'éviter les dommages et les blessures.
- Pour éviter tout choc électrique, ne touchez jamais l'intérieur de cet appareil. Seul un technicien qualifié doit ouvrir cet appareil. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-delà de leur capacité, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- L'accumulation de poussière peut provoquer un choc électrique, une fuite ou un incendie.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le produit. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez notre service client.

## Spécifications techniques

Item	Description
Numéro de modèle	SP21
Tension	100-240Vac
Ampère	16 A (Max)
Fréquence AC	50/60Hz
Température de fonctionnement	-20-60°C
Fréquence WiFi	2.4Ghz only
Puissance de sortie	3680W



## À propos

Merci d'avoir choisi notre produit PuroTech. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Suivez toujours les instructions pour une utilisation en toute sécurité. Si vous avez des questions ou des réclamations concernant votre produit, vous pouvez nous contacter à [info@kafjord.nl](mailto:info@kafjord.nl)

## Installation

Téléchargez l'application Smart Life

- 1) Accédez à Google Play ou à l'App Store et téléchargez l'application Smart Life. Ou scannez le code QR ci-dessous pour installer l'application:



- 2) Créez un compte dans l'application Smart Life

Configurer la prise connectée intelligente

**Remarque:** cette prise intelligente ne fonctionne pas avec un routeur qui ne dispose que d'un seul réseau WiFi et qui bascule en continu entre 2,4 GHz et 5 GHz via sa propre intelligence. Pour installer la prise, le réseau 5Ghz de ce routeur doit être éteint en permanence. Cela ne laisse que le réseau 2.4Ghz. Reportez-vous au manuel du routeur pour obtenir des instructions.

Un routeur avec un réseau WiFi 2.4Ghz et 5Ghz n'a pas ce problème. Dans ce cas, la connexion au réseau WiFi 2.4Ghz est suffisante.

- 1) Connectez votre smartphone au réseau WiFi 2.4Ghz
- 2) Ouvrez l'application Smart Life
- 3) Cliquez sur le signe plus dans l'application pour ajouter un appareil
- 4) Sélectionnez les bandes LED (Wi-Fi)
- 5) Suivez les étapes à l'écran
- 6) Attendez que la prise connectée soit connectée
- 7) Vous pouvez désormais utiliser toutes les fonctions disponibles dans l'application Smart Life. Vous pouvez également utiliser Google Home et Amazon Alexa pour les commandes vocales.

## Dépannage

Assurez-vous toujours que votre téléphone est connecté au réseau WiFi 2,4 GHz.

### La prise connectée ne trouve pas mon réseau WiFi

Vérifiez si un réseau WiFi 2,4 GHz est actif. Cette bande LED ne fonctionne qu'avec le réseau 2.4Ghz et non avec le réseau 5Ghz. Si aucun réseau 2.4Ghz n'est actif, vous pouvez l'activer via les paramètres de votre routeur.

Vérifiez que l'appareil est placé à portée d'une connexion WiFi.

### Il n'est pas possible de se connecter au réseau WiFi

Accédez aux paramètres de votre routeur :

- Configurez la méthode de cryptage (sécurité) comme WPA2-PSK et le type d'autorisation comme AES. Ou réglez les deux sur automatique.
- Assurez-vous que la fonction de filtrage MAC sans fil est active. Si nécessaire, retirez l'appareil des appareils filtrés pour vous assurer que le routeur n'empêche pas les appareils de se connecter
- Vérifiez que le mot de passe du réseau WiFi est correct.

**Il n'est pas possible d'ajouter la prise connectée à Google Home ou Alexa**

Vérifiez que la prise connectée a été correctement ajoutée à l'application Smart Life. La prise connectée peut maintenant être ajoutée à Google Home ou Amazon Alexa.



**Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)**

The symbol indicates that the device cannot be disposed of as household waste, but it must be disposed of according to the European Directive 2012/19/EC (Waste Electrical and Electronics Equipment – WEEE) and the national derivatives legislation to prevent potential negative consequences for the environment and to human health.