

Handleiding strijkband

2 cm breed - 50 meter lang | Voor kleding, gordijnen en textielreparaties



Met deze instrijkbare strijkband maak je snel en netjes een zoom zonder naaimachine. De band wordt geactiveerd door warmte en is geschikt voor veel toepassingen, zoals het inkorten van broeken, het zomen van gordijnen en kleine textielreparaties.

Product Strijkband / zoomband	Afmeting 2 cm x 50 meter	Kleur Wit
Gebruik Inkorten, zomen en herstellen	Benodigd Strijkijzer en schaar	Voor Kleding en interieurtextiel

Lees de handleiding voor gebruik volledig door. Test altijd eerst op een onopvallende plek, vooral bij dunne, rekbare, synthetische of warmtegevoelige stoffen.

Vorbereiding

Zorg dat de stof schoon, droog en glad is. Verwijder stof, pluisjes en kreukels voordat je begint. Controleer het waslabel van het kledingstuk of textiel om te bepalen of de stof gestreken mag worden.

- Gebruik een stevige, hittebestendige ondergrond of strijkplank.
- Knip de strijkband op de gewenste lengte met een scherpe schaar.
- Gebruik bij gevoelige stoffen een dunne doek tussen het strijkijzer en de stof.
- Stel het strijkijzer in op een temperatuur die past bij de stof. Gebruik bij twijfel een lagere stand en test eerst.

Aanbrengen in 5 stappen

1. Bepaal de nieuwe lengte

Meet hoeveel de broek, het gordijn of ander textiel moet worden ingekort. Vouw de stof naar binnen op de gewenste hoogte en strijk de vouw eventueel licht plat.

2. Plaats de strijkband

Leg de band tussen de twee stoflagen. Zorg dat de strijkband volledig binnen de zoom ligt en niet buiten de stof uitsteekt.

3. Strijk de zoom vast

Druk het warme strijkijzer stevig op de zoom. Werk in gedeeltes en verschuif het strijkijzer rustig over de volledige lengte. Niet trekken aan de stof tijdens het strijken.

4. Laat goed afkoelen

Laat de stof volledig afkoelen voordat je eraan trekt of het kledingstuk optilt. Tijdens het afkoelen kan de hechting sterker worden.

5. Controleer de hechting

Controleer of de zoom overal goed vastzit. Zit een deel nog los? Strijk dat gedeelte opnieuw kort na en laat opnieuw afkoelen.

Toepassingen

- Broeken inkorten: ideaal voor het snel en netjes vastzetten van een broekzoom.
- Gordijnen zomen: handig wanneer een gordijn net te lang is en je geen naaimachine wilt gebruiken.
- Kleding herstellen: geschikt voor losse zomen bij rokken, jurken, blouses en vergelijkbaar textiel.
- Interieurtextiel: bruikbaar voor lichte textielreparaties aan bijvoorbeeld kussenhoezen of decoratieve stofranden.

Belangrijke gebruikstips

- Gebruik de strijkband alleen op stoffen die hitte kunnen verdragen.
- Plaats de band niet direct onder het strijkijzer; de band hoort tussen de stoflagen te liggen.
- Knip overtollige band weg om lijmresten buiten de zoom te voorkomen.
- Voor dikke stoffen kan extra druk en iets langere verhitting nodig zijn.
- Bij dunne stoffen kan te veel warmte doordrukken veroorzaken. Gebruik dan een persdoek.

Onderhoud na gebruik

Laat de zoom na het aanbrengen volledig uitharden voordat je het textiel wast of intensief gebruikt. Volg altijd het waslabel van het kledingstuk of gordijn. Was bij voorkeur binnenstebuiten en vermijd extreem hoge temperaturen wanneer de stof of hechting daar gevoelig voor is.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Zoom laat los	Te weinig warmte, druk of afkoeltijd	Opnieuw strijken en volledig laten afkoelen
Band zichtbaar buiten de stof	Band te breed of verkeerd geplaatst	Smaller knippen en opnieuw tussen de stof leggen
Stof beschadigt of glanst	Te hoge temperatuur	Lagere stand gebruiken en altijd een persdoek toepassen

Let op: Dit product is bedoeld als praktische textieloplossing voor huishoudelijk gebruik. Het resultaat kan verschillen per stofsoort, temperatuurinstelling en manier van aanbrengen.