

SECURELY

USB-C FIETSLAMP MET POWERBANK

Gebruikershandleiding – model Y98



5800 mAh

ingebouwde accu

IP65

waterbestendig

USB-A

powerbankfunctie

Voor fiets, e-bike en dagelijks gebruik

Snel starten



Belangrijk: gebruik de lamp zo dat tegenliggers niet worden verblind. Richt de lamp licht naar beneden en controleer voor elke rit of de houder stevig vastzit.

1. Laad de fietslamp voor het eerste gebruik volledig op met de meegeleverde USB-C-kabel. Volgens de handleiding duurt opladen ongeveer 3–4 uur.
2. Bevestig de quick-release beugel stevig op het stuur en schuif daarna de lamp horizontaal in de houder.
3. Gebruik de knop voor het daglicht / grootlicht en de knop voor het warme licht / dimlicht om de gewenste lichtmodus te kiezen.
4. Controleer op het LED-display het batterijniveau voordat je vertrekt.
5. Gebruik de USB-A-uitgang alleen als noodstroom voor externe apparaten, zoals een telefoon of fietscomputer.

Powerbankfunctie gecontroleerd

Ja, deze lamp heeft volgens de handleiding een powerbankfunctie. De USB-C-poort is bedoeld om de lamp zelf op te laden. De USB-A-poort is bedoeld om stroom te leveren aan externe apparaten.

- De handleiding noemt expliciet: “A port: For supplying power to external devices”.
- De ingebouwde accu is 5800 mAh, maar de werkelijke bruikbare capaciteit voor een telefoon ligt lager door omzettingsverlies en doordat de lamp zelf ook stroom kan verbruiken.
- Daardoor is de powerbankfunctie vooral handig als noodlader onderweg, niet als vervanging van een grote losse powerbank.
- Volgens de handleiding kun je een extern apparaat laden terwijl de lamp brandt. De lamp kan juist niet branden terwijl de lamp zélf via USB-C wordt opgeladen.

1 LADEN LAMP

Laad de lamp op via de USB-C-poort. Laadtijd volgens handleiding: 3–4 uur.

2 GEBRUIKEN

Kies de juiste lichtstand met de bovenste knoppen en controleer het batterijpercentage op het display.

3 NOODSTROOM

Sluit je telefoon of apparaat aan op de USB-A-poort wanneer je onderweg extra stroom nodig hebt.

Productoverzicht

- Twee lichtbronnen aan de voorzijde: 1 × daglicht / high beam en 2 × warm licht / low beam.
- Twee bedieningsknoppen bovenop: één voor het daglicht / high beam en één voor het warme licht / low beam.
- LED-display voor weergave van de batterijstatus in realtime.
- Quick-release mount met 360° draaibare beugel.
- USB-C-poort voor het opladen van de lamp.
- USB-A-poort om externe apparaten van stroom te voorzien (powerbankfunctie).

Inhoud van de verpakking

- 1 × fietslamp model Y98
- 1 × stuurhouder / beugel
- 1 × USB-C laadkabel
- 1 × Engelstalige handleiding

Technische specificaties

Specificatie	Waarde
Model	Y98
Materiaal	Aluminium alloy / aluminiumlegering
Lichtbron	3 × XPG LED (daglicht ×1, warm licht ×2)
Ingebouwde accu	5800 mAh (2 × 18650 lithiumbatterij)
Gewicht	191 g inclusief batterij
Afmetingen	100 × 50 × 26 mm
Laadtijd	3–4 uur
Waterdichtheid	IP65
Laadpoort	USB-C
Powerbank-uitgang	USB-A

Montage op het stuur

6. Verwijder de schroeven van de houder.
7. Plaats de beugel om het stuur.
8. Draai de schroeven stevig vast en controleer of de houder niet kan verschuiven.
9. Schuif de lamp horizontaal op de houder totdat deze vastklikt.

Let op: bij het bevestigen of verwijderen van de lamp moet je de unit horizontaal schuiven.

Lichtmodi

De lamp heeft twee afzonderlijke lichtgroepen:

- Daglicht / high beam: hoog, middel, laag, knipperen, SOS en uit.
- Warm licht / low beam: hoog, middel, laag, knipperen, SOS en uit.

Met een dubbelklik op één van de bedieningsknoppen activeer je de 3-lichtsmodus (daglicht + warm licht samen). In deze modus schakel je door: hoog, middel, laag en uit.

Vanuit elke modus kun je de lamp uitschakelen door de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

Opladen en batterij-indicatie

Opladen van de lamp

10. Open het rubberen klepje van de poorten.
11. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de USB-C-poort van de lamp.
12. Verbind de kabel met een standaard USB-voeding.
13. De laadtijd volgens de handleiding bedraagt ongeveer 3–4 uur.

Batterijweergave

- Het LED-display toont het batterijniveau in realtime.
- Volgens de handleiding kan de lamp niet branden terwijl de lamp zelf wordt opgeladen.

Powerbank gebruiken

14. Controleer eerst of de lamp voldoende accucapaciteit heeft.
15. Sluit een USB-kabel van je telefoon of ander apparaat aan op de USB-A-poort van de lamp.
16. Gebruik deze functie vooral als noodstroom onderweg.
17. Houd rekening met een lagere werkelijke laadcapaciteit dan de nominale 5800 mAh.
 - Je kunt volgens de handleiding een extern apparaat laden terwijl de lamp brandt.
 - Het opladen van een telefoon zal de gebruiksduur van de lamp verkorten.
 - Beloof in een advertentie liever geen exact aantal telefoonladingen; dat hangt af van het toestel en het gebruik.

Onderhoud en veilig gebruik

- Reinig de lamp met een zachte doek en water. Gebruik geen alcohol, thinner of agressieve middelen.
- Bewaar de lamp op een droge, goed geventileerde plek en vermijd langdurige blootstelling aan regen, stof, direct zonlicht en extreme hitte.
- Wordt de lamp langere tijd niet gebruikt? Laad de batterij dan periodiek op om de conditie van de accu te behouden.
- Kijk niet rechtstreeks in het felle LED-licht.
- Raak het verlichte deel van de lamp niet onnodig aan wanneer deze lang heeft gebrand; het oppervlak kan warm worden.
- Laad de lamp niet langer op dan nodig en stop direct bij abnormale hitte, geur of geluid.
- De ingebouwde batterij is niet bedoeld om door de gebruiker te worden vervangen.

Probleemoplossing

- De lamp gaat niet aan: laad de batterij volledig op en controleer of je de juiste knop gebruikt.
- De houder voelt los: draai de beugelschroeven steviger vast en controleer de montage opnieuw.
- Je telefoon laadt niet op: controleer of je de USB-A-poort gebruikt en of de lamp nog voldoende batterij heeft.
- De brandduur valt tegen: hoge lichtstanden en gelijktijdig gebruik van de powerbank verbruiken extra energie.
- Het display toont weinig batterij: laad de lamp opnieuw op via USB-C.

Service en garantie

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Voor service of productvragen kun je verwijzen naar: SECURELY USB-C fietslamp met powerbank, model Y98.