







A X1	
B X1	
C X5	
D X1	
E X1	
F X1	
G X1	
H X1	
I X1	
J X1	
K X2	
L X4	
M X1	

1	Verwijder de dop van de gasveer. Remove the cap from the gas lift. 
2	
3	
4	
5	
6	