



VACUÛM SYSTEEM

VACUUM-LOC[®]



Geschikt voor niet
luchtdoorlatende gladde en
licht oneffen oppervlaktes.

Reinig en droog de ondergrond
en verwijder de beschermfolie
op de achterkant van de
vacuümadapter.

Stap 1: Druk de adapter op
de ondergrond met de pijl
naar boven.

Stap 2: Druk de pomp op de
adapter en trek de houder uit
de pomp totdat u een plop
hoort. Doet dit 4 maal.

Stap 3: Hang de accessoire
aan de adapter.

De adapter kan indien
gewenst verwijderd worden
door het ventiel in de adapter
voorzichtig te openen.
De vacuüm druk zal hierdoor
opgeheven worden en
de steun komt los van de
ondergrond.

