



draadloze bluetooth hoofdtelefoon



Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. De producten in dit combinatiepakket zijn geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Deze producten omvatten lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd de producten buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat ze erop kauwen of ze inslikken.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open de producten niet. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Verwijder de hoofdtelefoon in geval van lekkage of overmatige hitte van het product om brandwonden of uitslag te voorkomen.
8. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
9. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de

elektromagnetische omgeving.

10. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
11. De apparaten zijn niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.

Belangrijke bedieningsinstructies:

(1). Knop voor koppelen bluetooth (aan/uit-knop).

* Houd de knop 3 seconden ingedrukt om in/uit te schakelen. Schakel de hoofdtelefoon in, open de bluetoothinstellingen, zoek naar "BH918" en maak er verbinding mee.

*Bij een inkomende oproep: Eenmaal indrukken om de oproep te beantwoorden, lang indrukken om de oproep te weigeren, tweemaal achter elkaar indrukken voor nummerherhaling.

(2). +:

In draadloze modus, kort indrukken: volgende nummer; lang indrukken: volume verhogen.

(3). -:

In draadloze modus, kort indrukken: vorige nummer; lang indrukken: volume verlagen.

(4). Pauze/start-knop:

Eenmaal indrukken om te pauzeren/starten in draadloze modus.

TWS oortelefoon



Belangrijke bedieningsinstructies:

1. Haal de oortelefoon uit de opbergdoos, open de bluetoothinstellingen, zoek naar

"G31" en maak er verbinding mee.

2. Linker oortelefoon: Eenmaal keer aanraken om het volume te verlagen; tweemaal aanraken om de muziek af te spelen/te pauzeren; driemaal aanraken om "Siri" in te schakelen; 2-3 seconden lang aanraken om naar het vorige nummer te gaan.

3. Rechter oortelefoon: Eenmaal keer aanraken om het volume te verhogen; tweemaal aanraken om de muziek af te spelen/te pauzeren; driemaal aanraken om "Siri" in te schakelen; 2-3 seconden lang aanraken om naar het volgende nummer te gaan.

4. Wanneer u wordt gebeld, raak een van beide oortelefoons kort aan om de oproep te beantwoorden, ingedrukt houden om de oproep te weigeren.

draadloze oortelefoon



Belangrijke bedieningsinstructies:

(1).: Ingedrukt houden om in/uit te schakelen, open de bluetoothinstellingen, zoek naar "EB73" en maak er verbinding mee. Eenmaal indrukken om te pauzeren/starten in draadloze modus.

(2). +:

In draadloze modus, kort indrukken: volgende nummer; lang indrukken: volume verhogen.



(3). -:

In draadloze modus, kort indrukken: vorige nummer; lang indrukken: volume verlagen.

(4). Wanneer u wordt gebeld, eenmaal indrukken om de oproep te beantwoorden, ingedrukt houden om de oproep te weigeren.



Belangrijke bedieningsinstructies:

- (1).  : Ingedrukt houden om in/uit te schakelen, Open de bluetoothinstellingen, zoek naar "BT698" en maak er verbinding mee.
In draadloze modus, kort indrukken: volgende nummer; lang indrukken: volume verhogen.
- (2). - : Kort indrukken: vorige nummer; lang indrukken: volume verlagen.
In draadloze modus, kort indrukken: vorige nummer; lang indrukken: volume verlagen.
- (3). + : Kort indrukken: volgende nummer; lang indrukken: volume verhogen.
- (4).  : Eenmaal indrukken om de muziek af te spelen/te pauzeren.
Wanneer u wordt gebeld, eenmaal indrukken om de oproep te beantwoorden, ingedrukt houden om de oproep te weigeren.



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter DENVER A/S, dat het type radioapparatuur BTC-413 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: www.denver.eu/ en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: BTC-413
Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Frequentie bereik:

Totaal vermogen:

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Waarschuwing: lithiumbatterij binnen