






S8 Beschermkap



Inhoud S8 Beschermkap pakket

-  **1x Muurbeugel**
-  **1x Beschermkap boven**
-  **1x Beschermkap links**
-  **1x Beschermkap rechts**
-  **2x M6 Kruiskopschroef (60mm) + plug + ring**
-  **2x M6 Zeskantbout (20mm) + veerring + zeskantmoer + ring**
-  **4x M5 Kruiskopbout (12mm) + vleugelmoer**
-  **2x M5 Vleugelbout**

Overige benodigdheden die niet zijn meegeleverd:


-  **Boormachine + 8mm boor**
-  **Kruiskopschroevendraaier**
-  **2x (Moer)sleutel (Maat 10)**
-  **Waterpas**
-  **Aansteker**



Bevestig de gas slang aan de S8 Infrarood straler. Draai de bij de S8 infraroodstraler meegeleverde gas slang klemmetjes goed aan.



Boor 2 gaten in de gewenste muur en duw de meegeleverde pluggen hierin. Monteer de muurbeugel hierna aan de muur met de 2 meegeleverde M6 muurbouten.



Bevestig de S8 Infraroodstraler aan de muurbeugel met behulp van de 2 meegeleverde M6 zeskantbouten. Vergeet niet de veerring tussen de bout en moer te plaatsen. Draai de 2 bouten hierna zo strak mogelijk aan. **Let op:** bepaal vooraf aan welke zijde u de gas slang wilt hebben.



Monteer de 'zijkappen' aan de 'bovenkap' met behulp van de meegeleverde kruiskopbouten en vleugelmoeren. Draai de vleugelmoeren hierbij goed aan.



Plaats de 'beschermkap' over de bevestigde S8 Infraroodstraler en op de muurbeugel en gebruik de 2 meegeleverde M5 vleugelbouten om deze op zijn plaats te houden. Schuif de bovenplaat zo dat deze tegen de muur aan komt te zitten. **Let op:** Vergeet niet de gas slang door het gewenste gat te plaatsen.



Monteer de gas slang aan een gas fles (propaan). Draai de gaskraan open, houdt het 'rode' knopje aan de zijkant van de S8 straler ingedrukt. Houdt tijdens het indrukken een vlam bij de S8 straler. Nadat de straler aan is, kunt u de rode knop na 5 seconden loslaten.