

Qualitá

Handleiding Elektrisch mes



Dit apparaat is getest volgens de geldende CE-richtlijnen zoals elektromagnetische compatibiliteit en richtlijnen voor laagspanning. Het apparaat is gemaakt volgens de laatste veiligheidsvoorschriften.

Technische wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving!

ALGEMENE VEILIGHEID

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing, inclusief de garantie, de kassabon en (indien mogelijk) de doos met de verpakking. Indien u dit apparaat aan anderen geeft, geef dan ook de gebruiksaanwijzing mee.

INSTRUCTIES

1. Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor privégebruik en voor het beoogde doel.
2. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het niet buitenshuis.
3. Houd het uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid (dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof) en scherpe randen.
4. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Als het apparaat vochtig of nat is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Leg het apparaat niet in water.
5. Schakel bij het schoonmaken of opbergen het apparaat uit en trek altijd de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker, niet aan het snoer). Verwijder de bevestigde accessoires als het apparaat niet in gebruik is.
6. Bedien het apparaat niet zonder toezicht. Als u de werkplek moet verlaten, schakel het apparaat dan altijd uit of trek de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker zelf, niet aan het snoer).
7. Controleer het apparaat en het snoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
8. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende technicus. Om risico's te beperken, laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, klantenservice of een gekwalificeerde persoon vervangen.
9. Buiten het bereik van kinderen bewaren, inclusief alle verpakkingsmaterialen (plastic zak, dozen, polystyreen, enz.).

Waarschuwingssymbolen

Waarschuwing: Dit waarschuwt u voor gevaren voor uw gezondheid en geeft mogelijke risico's op letsel aan.

 LET OP: dit duidt op mogelijke gevaren voor de machine of andere voorwerpen.

 OPMERKING: verwijst naar tips en informatie.

 WAARSCHUWING:

Waarschuwing: de messen zijn extreem scherp. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van het apparaat en bij het reinigen van de messen!

Waarschuwing: de messen zijn extreem scherp, haal daarom altijd de stekker uit het stopcontact als u de messen gaat verwijderen.

Specifieke veiligheidsvoorschriften

1. Laat het mes niet onbeheerd achter wanneer het gebruiksklaar is.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water.
3. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
4. Snijd geen botten met het mes.
5. Gebruik het mes niet langer dan 3 minuten zonder een pauze.

Bediening van het apparaat

1. Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder ook eventueel verpakkingsmateriaal.
2. Veeg alle onderdelen met een vochtige doek af om al het stof te verwijderen dat zich tijdens het transport heeft verzameld. Zet vervolgens het apparaat weer in elkaar.

Waarschuwing

Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van de messen: er is kans op letsel. Houd de messen zo dicht mogelijk bij de uiteinden vast of bij het kunststof handvat.

1. Zet de messen in elkaar.
2. Steek de uiteinden van het mes in de houder op het apparaat.
3. Druk de bladen in de richting an het apparaat tot de uiteinden voelbaar vastklikken. Controleer of deze stevig vastzitten.
4. Steek de stekker in een volgens de voorschriften geïnstalleerd 220-240V~50Hz stopcontact.

Het apparaat aanzetten

1. Let op: om veiligheidsredenen kan het mes alleen worden aangezet als knop 2 en 3 zijn ingedrukt.
2. Oefen niet te veel druk uit bij het snijden, laat het mes zelf snijden.
3. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en verwijder de messen door knop 1 in te drukken.

Reiniging en onderhoud

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Wees voorzichtig met de scherpe messen!
3. Reinig de afzonderlijke onderdelen zoals gebruikelijk in een sopje.
4. De behuizing van het apparaat kan met een licht vochtige doek worden afgeveegd.
5. Dompel het apparaat niet onder in water

Modelnr. : EK-101

Leverancier: Zhejiang Suncon
Electric Appliance Co.,Ltd

Adres: 975, Dapu Road,
Baiguan Block,
Shangyu, Shaoxing,
Zhejiang Province, P.R.C