

FLESVERLICHTING 4 STUKS

(NL) Flesverlichting: 100cm lichtsnoer met batterijhouder in de vorm van een kurk. 20 leds warm wit. 4 stuks. **CEBRUIKSAANWIJZING:** Haal lichtsnoer uit de verpakking. Rol het lichtsnoer volledig uit. Verwijder het plastic folie uit de batterijdoos. Zet het lichtsnoer aan door de aan-uitknop te verschuiven. **WAARSCHUWINGEN:** Schakel het lichtsnoer niet in terwijl het is opgerold en in de verpakking bevindt. Ontker de lichtsnoers volledig en rol uit voor gebruik. Voorkom schade aan de batterijhouder, leds en bedrading. Niet gebruiken bij beschadiging. Niet blootstellen aan directe hitte of vlammen. Dompel de batterijhouder niet onder in water. Probeer het lichtsnoer niet te verlengen. Probeer geen leds te verwijderen. Led-lampen kunnen niet worden vervangen. Lichtsnoer niet over scherpe of potentieel beschadigende oppervlakken halen.

(EN) Bottle lights: 100cm light string with battery case in the shape of a cork. 20 warm-white leds. 4 pieces. **DIRECTIONS FOR USE:** Remove the light string from the packaging. Unroll the light cord completely. Remove the plastic film from the battery pack. Turn on the light cord by sliding the power switch. **WARNINGS:** Do not power the string lights while the item is coiled and inside the packaging. Fully de-tangle the string lights and uncoil the cable before operating. Avoid damage to the battery box, LEDs and wiring. Do not use when damaged. Do not expose to direct heat or flames. Do not immerse battery box in water. Do not attempt to power any further string lights from this product. Do not attempt to remove bulbs. LED bulbs cannot be replaced. The wire should not pass over any sharp or potentially damaging surfaces.

Imported by Dockler BV
Nijverheidsweg-Noord 77
2342 SF Amersfoort
Ned.



Made in China

