



Handleiding

# BRONX





# INHOUD

Introductie	4
GPO Bronx opladen	4
Bediening	5
De GPO Bronx bedienen	6
Bluetooth bedienen	6
Afspeelmodi	7

## Introductie

Bedankt voor de aanschaf van de GPO Bronx Speaker. Deze compacte draagbare luidspreker waarmee u naar muziek kunt luisteren en gesprekken kunt beantwoorden terwijl u verbonden bent met uw smartphone.

- 1x GPO Bronx Luidspreker
- 1x Oplaadkabel

Lees voordat u uw GPO Bronx speaker voor het eerst gebruikt deze instructies aandachtig door en bewaar deze om eventueel in de toekomst te raadplegen.

## GPO Bronx opladen

Om uw GPO Bronx Luidspreker op te laden, sluit u deze aan op de netvoeding via de meegeleverde oplaadkabel.


Wanneer de batterij van de luidspreker bijna leeg is, zal de luidspreker met tussenpozen een waarschuwingssignaal maken.

Tijdens het opladen wordt de LED-indicator rood.

Eenmaal volledig opgeladen, zal de LED-indicator groen worden.

Het volledig opladen van uw luidspreker duurt maximaal twee uur.

## Bediening



1. Volumeknoppen

3. Micro 5P-poort

5. TF-kaart poort

7. Aan/uit

2. Afspeel-/stopknop

4. USB-kaart poort

6. AUX-modus

## **GPO Bronx gebruiken**

Om uw GPO Bronx aan of uit te schakelen, houdt u de aan-/uitknop gedurende twee tot drie seconden ingedrukt.

Door kort op de aan/uitknop te drukken, kunt u de gewenste modus kiezen.

Wanneer de LED-indicator van de luidspreker is ingeschakeld, zal de LED-indicator van de luidspreker blauw worden.

### **Volumeknoppen**

De volumeknoppen van de GPO Bronx regelen het volume van de luidspreker, en kunt u door de nummers bladeren.

Tik op de volume hoger/lager knoppen om de luidspreker aan te passen aan uw ideale volume.

Houd de volume hoger/lager knoppen ingedrukt om het volgende nummer over te slaan of om terug te gaan naar het vorige nummer.

### **Afspeel-/Stopknop**

Tik op de Afspelen-/Stopknop om een nummer te starten of te stoppen in de muziekmodus.

Tik in de muziekmodus tweemaal op de afspelen-/stopknop om de BT-modus te openen en de laatste oproep die met uw mobiele telefoon werd gemaakt opnieuw te kiezen.

Als u in BT-modus één keer op de afspelen-/stopknop drukt, beantwoordt u een inkomende oproep. Door twee keer kort na elkaar op de toets te drukken, wordt de oproep geweigerd.



## **Bluetooth verbinding**

De GPO BRONX kan worden gekoppeld met een geschikt Bluetooth-apparaat, zoals

een telefoon/tablet om de gebruiker in staat te stellen nummers af te spelen via de luidsprekers van het GPO BRONX-apparaat.

### **Een Bluetooth-apparaat aansluiten**

- 1) Zorg ervoor dat GPO BRONX & het koppelingsapparaat (telefoon / tablet) zijn ingeschakeld.
- 2) Bluetooth op het koppelingsapparaat moet detecteerbaar zijn
- 3) Selecteer 'GPO BRONX' uit het Bluetooth-menu op het koppelingsapparaat.
- 4) De GPO Bronx zal een geluid maken om de gebruiker te melden dat de apparaten succesvol gekoppeld zijn.

### **Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen**

Om de verbinding te verbreken, schakelt u Bluetooth op het koppelingsapparaat uit.

## Afspeelmodi

De GPO Bronx kan de door u gekozen nummers afspelen op enkele manieren:

### **Micro 5P-poort**

Download de door u gekozen nummers op een TF-kaart en plaats deze in de

Micro 5P-poort van de luidspreker.

### **USB-kaart poort**

Download de door u gekozen nummers naar een USB-stick. De GPO Bronx

ondersteunt flashdrives tot 32GB, en kan nummers afspelen in WAV/FLAC/MP3.

### **TF-kaart poort**

Download de door u gekozen nummers naar een TF-kaart. De GPO Bronx ondersteunt de GPO Bronx kaarten tot 32G, en kan nummers in WAV/FLAC/MP3-formaat afspelen.

### **AUX-modus**

De GPO Bronx kan op elke externe audiobron worden aangesloten met een standaard 3,5mm DC-aansluiting. Sluit uw luidspreker eenvoudigweg aan op een smartphone, computer, tablet of MP3-speler met een audiotekker voor het invoeren van AUX/LINE-modus en gebruik de bedieningselementen van uw toestel om het afspelen te starten.





Hierbij verklaart ProtelX dat dit apparaat (GPO BRONX) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn. U kunt een kopie van dit certificaat opvragen op

[www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity](http://www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity)



[www.gporetro.com](http://www.gporetro.com)

**GEÏMPORTEERD EN GEDISTRIBUEERD DOOR:**  
ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,  
Whitefield, Manchester, M45 8FJ UK

Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Protelx Ltd. gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.