




## VULPES GOODS® DRAADLOZE BBQ THERMOMETER

Namens Vulpes Goods\* willen we u hartelijk bedanken voor de aankoop van de slimme, draadloze BBQ thermometer. U hoeft alleen de app "Grill ProbeE" te downloaden en deze te configureren met uw smartphone. Door de pen te configureren kunt u met uw smartphone het gehele proces tot in de detail monitoren. Wanneer uw gerecht de gewenste temperatuur bereikt zal u gewaarschuwd worden middels een alarm, uw gerecht geniet van de specifieke aandacht die het verdient. We wensen u veel kookplezier toe!


### 1 Specificaties



### 2 Kenmerken

- Meetbereik van de voedseltemperatuur 0-100 graden
- Meetbereik van de oventemperatuur 0-300 graden.
- Compatibel met BLE4.2 en zendafstand van meer dan 10 meter
- De mobiele telefoon kan het barbecue-proces van vier pennen tegelijkertijd volgen.
- Gemaakt van roest-vrij staal en waterproof klasse IP67
- 10 minuten snel laden voor 4 uur gebruik!

### 3 Installatie



• Laad de pen 10 minuten op voor gebruik.

• De externe kabel wordt aangesloten op de USB. Het rode lampje geeft aan dat de pen opgeladen wordt. Groen licht betekent dat de pen goed is opgeladen.

### (2) Installeer de app



Installeer de app: "Grill ProbeE" via Apple Store / Google Play Store of scan de onderstaande QR.



### (3) Plaats de pen in uw gerecht


• Verwijder de pen van de oplader en zet de pen aan.

• Prik de pen in het voedsel dat je wilt bereiden.

• Stop de pen tot het rode lijntje in het voedsel.



### 4 APP interface en functionaliteit



- 1 Pen verbinding, klik op ON voor bluetooth
- 2 Vier kanalen (pennen), klik op iedere pen voor de BBQ-status
- 3 Instellingen operationele modi
- 4 Bekijk alle pennen
- 5 Programmeer temperatuur en het alarm
- 6 Oven temperatuur indicator
- 7 Tijd tot juiste bereidheid
- 8 Doelinstelling voedseltemperatuur
- 9 Voedsel temperatuur indicatie
- 10 Huidige temperatuur voedsel
- 11 Alarm voor lage batterijstatus
- 12 Huidige operationele modus
- 13 Oven temperatuur
- 14 Start/Stop, druk om BBQ proces te starten/stoppen



Druk op de Pen (1,2,3 of 4) om de huidige details te bekijken




## VULPES GOODS® DRAADLOZE BBQ THERMOMETER

### De pen verbinden




### De verbinding verbreken




### Alarm

Zodra het gerecht de ingestelde temperatuur bereikt heeft, zal de app het alarm laten afgaan. Haal het eten dan uit de BBQ/oven



### Bluetooth verbinding


Zodra de verbinding buiten bereik is of geblokkeerd wordt, zal er een alarm afgaan. Zorg dat de pen en telefoon binnen bereik zijn om geen temperatuurverlaging te hebben.



### Grill mode instelling

Drie grill modes: Recept, Tijd, Temperatuur  
Er zijn 9 soorten voedsel om uit te kiezen in het recepten modes

Klik op: om het barbecue proces te starten



Elke barbecuepen is onafhankelijk van elkaar en moet ook onafhankelijk ingesteld worden.



Druk op het tandwiel om bij instellingen te komen

Selecteer hier de alert:  
Geluid, vibratie,  
Geluid & vibratie

Kies voor Celsius of Fahrenheit