

# AREBOS

## Scooter opvouwbare met LED wielen

AR-HE-KSU/KST



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om een veilig gebruik te garanderen.

Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

# Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheid</b> .....	<b>3</b>
1.1 Symbool uitleg.....	3
1.2 Algemene veiligheidsinstructies.....	3
1.3 Specifieke veiligheidsinstructies.....	4
1.4 Onderhouds- en onderhoudsinstructies.....	4
<b>2 Constructie</b> .....	<b>5</b>
2.1 Vouwinstructies.....	5
2.2 Montage-instructies .....	6
<b>3 Gebruiksaanwijzing</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Milieuvriendelijke verwijdering</b> .....	<b>7</b>
4.1 Verwijdering en verpakking.....	7
4.2 Verwijdering van afgedankte apparatuur.....	7
<b>EU-conformiteitsverklaring</b> .....	<b>8</b>

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moet deze handleiding ook worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor latere referentie. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

# 1 Veiligheid

## 1.1 Symbool uitleg



**Waarschuwing!** Lees de veiligheidsvoorschriften goed door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing veilig.



**Waarschuwing!** Wanneer u dit product gebruikt, draagt u persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm en kleding).



**Waarschuwing!** Heet oppervlak!



**Waarschuwing!** Risico op verbrijzeling van handen!

## 1.2 Algemene veiligheidsinstructies

### Belangrijke opmerking voor ouders

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de veiligheid van uw kind. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie met uw kind door te nemen en ervoor te zorgen dat ze volledig op de hoogte zijn van alle informatie en waarschuwingen in deze handleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint met het monteren van deze scooter en bespreek deze informatie met jonge rijders voor de rit.

**Waarschuwing Risico op verstikking!** Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit spelen met verpakkingsmateriaal.

### **1.3 Specifieke veiligheidsinstructies**

#### **Waarschuwing!**

Zoals elk bewegend product kunnen scooters gevaarlijk zijn als de nodige zorg en aandacht niet in acht wordt genomen. Zorg ervoor dat u de handleiding leest voordat u op uw scooter vertrekt. Let vooral op het volgende:

- Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de scooter gebruikt.
- Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
- Maximaal gebruikersgewicht: 50 kg (110 lbs).
- Draag altijd veiligheidsuitrusting zoals een helm, knie- en elleboogbeschermers.
- Draag altijd een helm tijdens het rijden op uw scooter en laat de kinband stevig vastzitten.
- Draag altijd gesloten schoenen tijdens het rijden
- Vermijd wegen en oppervlakken met water, zand, grind, vuil, bladeren en ander puin.
- Nat weer beïnvloedt de tractie, het remmen en het zicht.
- Vermijd scherpe schokken, drainageroosters en plotselinge oppervlakteveranderingen. De scooter kan plotseling stoppen.
- Controleer de gebruiksbepijking in overeenstemming met de verkeersveiligheidsvoorschriften. Volg alle lokale wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van vervoer en scooters.
- Rijd op gladde, verharde oppervlakken die niet in de buurt van motorvoertuigen liggen.
- Mag niet worden gebruikt op de openbare weg of in het wegverkeer.
- Gebruik de scooter niet 's nachts of op tijden met beperkt zicht.
- Let op voetgangers.
- Vermijd snelheden die te hoog zijn bij het bergafwaarts rijden.
- Gebruik de scooter alleen als het stuur volledig is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de scooter en alle verbindingen stevig zijn gemonteerd voor elk gebruik, omdat de verbindingen tijdens het gebruik kunnen slijten.
- Controleer voordat u de scooter gebruikt of de schroeven zijn aangedraaid.
- Wijzig het product alleen volgens de instructies van de fabrikant. Geen verandering die de veiligheid van de scooter kan beïnvloeden, is toegestaan.
- De rem wordt heet tijdens continu gebruik. Raak elkaar niet aan na het remmen.
- Controleer de hardware regelmatig en draai deze indien nodig vast. Vervang versleten of kapotte onderdelen onmiddellijk.
- Kennis is vereist om vallen of botsingen te voorkomen die leiden tot letsel bij de gebruiker en derden.
- Laat kinderen jonger dan 3 jaar niet op de scooter rijden. Kinderen jonger dan 10 jaar dienen te allen tijde onder toezicht van een volwassene te rijden.
- Voer geen stunts uit.

### **1.4 Onderhouds- en onderhoudsinstructies**

Controleer regelmatig of alle schroeven zijn aangedraaid en of de wielen in goede staat zijn. Als ze versleten zijn, vervang ze dan. Maak de scooter na elk gebruik schoon met een vochtige, zachte doek. Voor onderhoud en reparatie draai je de scooter om en probeer je het wiel te draaien. Controleer de wielen regelmatig. Beschadigde wielen moeten worden vervangen. Zorg er bij een wielwissel voor dat alle schroeven stevig vastzitten.

## 2 Constructie

### 2.1 Vouwinstructies



**Stap 1:** Open het slot en til het op




**Stap 2:** Vouw de stang op en duw hem naar beneden



**Opmerking:** De openingsmethode is hetzelfde als in stap 1.

## 2.2 Montage-instructies

### Montage van het stuur



#### Optie 1:


Druk op de drukknop "F" en steek het stuur met de platte kant naar achteren in het gat "H" en zorg ervoor dat "F" correct is bevestigd met "I".



#### Optie 2:

Houd het stuur vast zoals weergegeven in figuur 4. Draai het stuur zoals weergegeven in figuur 4 (ronde pijl) en zorg ervoor dat "F" correct is aangesloten op "I".

#### Tip



De snelklem kan na het sluiten van het vlak worden vergrendeld met de inbussleutel op de schroef "k". Dit is de aanbeveling voor het kleinere gebruik van de maxi scooter (kindveilig!).

## 3 Gebruiksaanwijzing

- Dit product is geen speelgoed, het is een sportief en leuk item voor lichaamsbeweging (alleen).
- Gebruik je voet om de remmen in te drukken en te remmen.
- Neem de tijd om de sport te leren en ongelukken te voorkomen.
- Voor de veiligheid raden we u aan dit apparaat alleen te gebruiken met beschermende uitrusting: helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen. Draag altijd schoenen, bijvoorbeeld sneakers.
- Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
- Het maximale gewicht van de gebruiker is 50 kg (110 lbs).
- De scooter kan slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Voldoe aan de wegcode.
- Vermijd drukke plaatsen of plaatsen met veel verkeer.
- Vermijd uitglijden of natte oppervlakken.
- Vermijd steile hellingen en zorg ervoor dat de rem goed werkt.
- Zorg voor je handen op de handvatten.
- Houd het stuur met handschoenen vast.
- Wijzig het doel van dit product niet. Het doel van dit product is plezier in beweging. Deze scooter is niet bedoeld voor acrobatisch gebruik. Spring niet over obstakels en probeer geen stunts uit.
- Zorg goed voor jezelf en anderen in alle situaties.
- Gebruik de scooter 's nachts niet.
- Verander of herontwerp de scooter niet, vooral de stuurkolom en socket, de stuurpen, het vouwmechanisme en de rem.
- Controleer regelmatig de staat van de schroeflagers en wielen en vervang deze indien nodig.

## 4 Milieuvriendelijke verwijdering

**Waarschuwing Risico op verstikking!** Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit spelen met verpakkingsmateriaal.

### 4.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar en verminderen zo de milieu-impact. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

### 4.2 Verwijdering van afgedankte apparatuur

- Afgedankte apparatuur moet worden verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering. Neem contact op met uw lokale administratie via het adres van het dichtstbijzijnde recyclagepark en lever uw toestel daar af.

**Ons klantenservicenummer: Tel. +31 (0) 20 808 1216**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Het retouradres** is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

## EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

hierbij verklaren dat de volgende hulpmiddelen voldoen aan de relevante, essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en ontwerp, evenals in de versies die door ons op de markt worden gebracht.

Naam van het product: AREBOS Scooter opvouwbare met LED wielen

Model nummer: AR-HE-KSU / AR-HE-KST

Item nummer: 4260627429127 / 4260627429158

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

EU-norm:

EN 71-1:2014+A1:2018

EN 71-2:2011+A1:2014

EN 71-3:2013+A3:2018

Datum/Signatuur fabrikant/plaats:

Würzburg, 05.04.2022



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Kantooradres:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

Rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

AAEA Reg. Nr. DE 61617071