


Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.

of

- ▶ Headset aansluiten via Bluetooth.

De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset.



USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC:

- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.



Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;

Informatie van de fabrikant

- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset SL450HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Technische gegevens

Accupack

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Spanning:	3,7 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accucapaciteit, de leeftijd van het accupack en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	200/160*
Gesprekstijd (uren)	12
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	110/85*
Laadduur in lader (uren)	2,5

* DECT uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichtingen de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 4,5 W
Handhaving het laadniveau:	ca. 0,3 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
CAT-iq-standaard	Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Bluetooth radiofrequentie	2402-2480 MHz
Bluetooth zendvermogen	4 mW Pulsleistung

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ▶ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwten ontstaan.
- ▶ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ▶ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ▶ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ▶ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ▶ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Trefwoordenregister

A		C	
Aan/uit-toets	3	Cijfer invoeren	16
Aanmelden (handset)	10	Cijfertoets programmeren	48
Aansluiting voor headset	3	Contact met vloeistoffen	55
Accupack		Contacten	21
laden	9	contactpersoon	21
plaatsen	8	contactpersoon aanmaken	21
Afbeelding		contactpersoon selecteren	22
als CLIP-afbeelding	37	contactpersoon/lijst naar handset	
als screensaver	37	sturen	23
formaten	37	nummer overnemen	23
hernoemen	37	openen	21
wissen	37	versturen naar handset	23
Afspraak		volgorde van contactpersonen	22
gemiste	31	vrije ruimte	22
gemiste weergeven	31	zoeken	22
instellen	30	Contactfoto	
signaleren	31	weergeven in mediamap	37
Akoestische profielen	29	Corrigeren van onjuiste invoer	16
Alarm (babyfoon) uitschakelen	34	Customer Care	52
Alarm annuleren	34		
Antwoordapparaat	20		
Attentiesignalen	47, 48	D	
Attentietoon (beep)	29	Disclaimer	54
Attentietoon (piep)	47	Display	
Automatisch		displaytaal wijzigen	43
beantwoorden	45	gebroken	6
Automatische		instellen	43
nummerherhaling	18	kleurenschema	44
		screensaver	43
		verlichting	44
		Displaytoetsen	3, 14
		programmeren	48
		symbolen	58
B		F	
Babyfoon	33	Firmware-update	42, 50
inschakelen	33		
Babyfoon uitschakelen	34		
Batterijen			
laadniveau	58		
Beep (attentietoon)	29		
Berichtenlijsten	25		
Berichttoets	3		
Beste basisstation	10	G	
Blokkeerlijst	36	Garantie	53
Bluetooth	38	Garantiecertificaat	53
inschakelen	38	Gebroken display	6
lijst met bekende toestellen	39	Gebruiksduur van de handset	56
toestellen aanmelden	38	Geen signalering van oproepen	
toestellen afmelden	39	anonieme	35
toestelnaam wijzigen	40	blokkeerlijst	36
		oproepsignaal in de lader	
		uitschakelen	36

Geheugenruimte, mediapap	38
Gehoorapparaten	6
Geluid	
afspelen	37
formaten	37
Geluiden	
hernoemen	37
wissen	37
Geluiden voor ringtones	37
Gemiste verjaardagen/afspraken	31
Gesprek	
extern	17
Gigaset QuickSync	24
Goedkeuring	54
Groot lettertype	44

H

Handset	
aanmelden	10
als babyfoon gebruiken	33
attentiesignalen	48
automatische toetsblokkering	45
displaytaal	43
displayverlichting	44
groot lettertype	44
handsfree-volume	19, 45
in gebruik nemen	8
in-/uitschakelen	13
instellingen wijzigen	43
kleurenschema	44
lader aansluiten	7
microfoon uitschakelen	19
overzicht	3
ruststand	15
standaardinstellingen herstellen	48
toetsverlichting	45
update	50
verbinding toewijzen	49
volume van de handset	19, 45
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	33
Handsetprofielen	46
Handsfree-profielen	46
Handsfree-telefoneren	19
Handsfree-toets	19
Handsfree-volume	19
Handsfree-volume/volume van	
de handset	19
Headset (Bluetooth)	38
Headset-aansluiting	12
Hekjetoets	3
Hoofdletters/kleine letters	16

I

In gebruik nemen, handset	8
Informatie van de fabrikant	54
Inhoud van de verpakking	7
Intern bijschakelen	50
Inzameling van afval en oude apparaten	55

K

Kalender	30
Kiezen	
met de snelkiestoetsen	48
uit Contacten	17
uit de nummerherhalingslijst	17
uit de oproepenlijst	18
Klantenservice	52
Kleine letters/hoofdletters	16
Kleurenschema	44

L

Laadduur van de handset	56
Laadniveau van de batterijen	58
Lader (handset)	
aansluiten	7
plaatsen	7
Lijn	49
handset toewijzen	49
naam wijzigen	49
Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	39
Luidspreker	19

M

Mediapap	37, 48
contactfoto weergeven	37
geheugenruimte	38
Medische apparatuur	6
Meervoudige oproepen	50
Menu-toets	13
Microfoon	
in-/uitschakelen	19
Microfoon van handset uitschakelen	19
Milieu	55

N

Navigatietoets	3, 13
Netadapter	6
Niet storen	35
tijdsturing	35
Nieuwe berichten weergeven	25
Noodoproep	
niet mogelijk	6
Nummer	
opslaan in Contacten	21
overnemen in Contacten	23
Nummerherhalingslijst	17

O

Onderhoud van het toestel	55
Onjuiste invoer corrigeren	16
Ontvangststerkte	58
Oproep beantwoorden	45
Oproep, anoniem	
geen signalering	35
Oproepblokkering	36

Trefwoordenregister

Oproepenlijst	
beller terugbellen	26
kiezen uit de	18
nummer overnemen in Contacten	27
openen	26
vermelding	26
vermelding wissen	27
wissen	27
Oproepenlijsten	26
Oproepsignaal	
in lader uitschakelen	36
ringtone voor interne/externe oproepen	46
tijdsturing	35
volume	46
Oproepsignalen	46
Overzicht	
handset	3
P	
PC-interface	41
Piep (attentietoon)	47
Profielen	29
Profieltoets	3, 29
Q	
QuickSync	24, 41
R	
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen	46
wijzigen	46
R-toets	3
Ruimtebewaking (babyfoon)	33
Ruststand, terugkeren naar de	15
S	
Screensaver	43
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Signalering, symbolen	59
Sluimerstand (wekker)	32
Snelkiezen	17, 48
Speciale letters invoeren	16
Speciale tekens invoeren	16
Standaardinstellingen van de handset	
herstellen	51
Statusbalk	3
symbolen	58
Stertoets	3
SUOTA	50
Symbolen	
op displaytoetsen	58
signalering	59
statusbalk	58
weergave van nieuwe berichten	25
wekker	32
Symbolen op het display	58

T	
Taal, display	9, 43
Technische gegevens	56
Tekst invoeren	16
Telefoneren	
extern	17
Telefoonboek	
nummer kiezen	17
Tijdschakeling voor externe oproepen	35
Toestel	
bedienen	13
Toestel aanmelden (Bluetooth)	38
Toestel in gebruik nemen	7
Toestellen afmelden (Bluetooth)	39
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	40
Toets 1 (snelkiezen)	3
Toets programmeren	48
Toetsblokkering in-/uitschakelen	13
Toetsblokkering, automatisch	45
Toetsen	
aan/uit-toets	3
berichttoets	3
displaytoetsen	3, 14
handsfree	19
hekjetoets	3
menu	13
navigatietoets	3, 13
profielen	29
profieltoets	3
R-toets	3
snelkiezen	3
stertoets	3
verbindingstoets	3
verbreekttoets	3, 17
Toetsverlichting	45
Trema's invoeren	16
Trilalarm	47
U	
Update	42
USB-aansluiting	3
V	
Veiligheidsinstructies	6
Verbindingstoets	3
Verbreekttoets	3, 17
Verjaardag zie Afspraak	
Verlichting, toetsen	45
Versturen	
alle contactpersonen naar handset	23
VIP-groep, contactpersoon toewijzen	21
VIP-ringtone	21
Vloeistoffen	55
Voicemailmelding weergeven	25
Volume	19
handset	45
handsfree-volume van de handset	45
luidspreker	45

Volume van de handset	19
Vrije ruimte in Contacten	22

Z

Zoeken in Contacten	22
-------------------------------	----

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Weergave	
gemiste afspraak/verjaardag	31
melding van voicemail	25
vrije ruimte in Contacten	22
Wekker	32
in-/uitschakelen	32
Wekoproep	32
Wijzigen	
displaytaal	43
handsfree-volume	45
volume van de handset	45

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.