



MM160 Handleiding

Bedankt dat je voor een DOUBLEMM product hebt gekozen, in dit geval de MM160 SMART TOUCH DRAADLOZE OORDOPJES met oplaadkoffer. Hier is de

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	1
Inhoud pakket	2
Disclaimer	2
Overzicht van de oortjes	3
Hoe te Gebruiken	4
Specificaties	7
Recycling	7
Veiligheid en onderhoud	9
Garantie	9

INLEIDING

Beste DOUBLEMM gebruiker, Bedankt voor het kiezen van de DOUBLEMM MM160 Smart Touch draadloze sportoortjes. We raden aan om deze handleiding door te nemen voordat je begint.

Bluetooth-technologie maakt draadloze communicatie mogelijk met verschillende apparaten zoals mobiele telefoons, draadloze oortjes en computers. Het werkt op korte afstand, meestal binnen 10 meter, en maakt het uitwisselen van informatie gemakkelijk en snel.

Jouw keuze betekent veel voor ons en we hopen dat je veel plezier zult beleven aan onze producten en diensten. We staan altijd klaar om je te helpen via onze officiële kanalen. Je vindt onze contactgegevens op de laatste pagina. Jouw feedback is van onschatbare waarde en helpt ons onze producten en service voortdurend te verbeteren.

Mocht je naar aanleiding van de handleiding nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan op de laatste pagina.

INHOUD PAKKET

- 1 2X draadloze oordopjes
- 2 1X gebruikershandleiding
- 3 1X draagbare oplader
- 4 1X draagbare oplader



DISCLAIMER

Ons doel is om volledige, nauwkeurige en actuele informatie in dit document te verstrekken. De fabrikant aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor fouten veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.


Hoewel we redelijke inspanningen hebben geleverd om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van dit document te waarborgen, geven we geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid ervan.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Onze producten zijn van hoge kwaliteit en veiligheid, zoals blijkt uit het CE-keurmerk, wat aangeeft dat ze strenge Europese inspecties hebben doorstaan.

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, zullen we samen met u een passende oplossing vinden.

Let op dat de garantie alleen geldig is als de klant een aankoopbewijs kan overleggen en de claim binnen een jaar na de aankoopdatum wordt ingediend. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, versleten onderdelen, bekende gebreken op het moment van aankoop, gebreken veroorzaakt door de schuld van de klant, of schade veroorzaakt door derden.

OVERZICHT VAN DE OORTJES



Contact: Europe Shops Email: info@euroshops.nl Telefoon: +31 33844 6354

HOE TE GEBRUIKEN

- Gebruikershandleiding:
- Inschakelen: Haal de oordopjes uit het oplaaddoosje om in te schakelen/raak de MFB 5 seconden lang aan.
 - Uitschakelen: Plaats de oordopjes in het oplaadetui, ze zullen automatisch uit/apparaat niet aangesloten, raak de MFB-knop gedurende 5 seconden aan.

- Koppelen
- Aansluiting losse oordopjes
- Neem één oordopje uit het oplaaddoosje.
 - Open de Bluetooth-knop op uw telefoon, zoek "MM160", klik en maak verbinding. (Wanneer de oordopjes en de telefoon verbinding maken, knippert het witte lampje continu en hoor je de toon "Verbonden").

- Aansluiting voor dubbele oordopjes
- Als je twee oordopjes uit het oplaaddoosje haalt, worden de oordopjes automatisch aangesloten. Het groene en witte lampje knipperen afwisselend en de oordopjes gaan de paring-status in. (Nu zijn de oordopjes gekoppeld en kunt u telefoon of andere Bluetooth-apparaten openen om verbinding te maken).
 - Open telefoon of andere Bluetooth-apparaten, zoek "MM160", klik erop en maak verbinding. (wanneer Bluetooth succesvol met succes, hoort u " verbonden")
 - Maak automatisch opnieuw verbinding: Het zal opnieuw verbinden automatisch opnieuw verbinden met ooit gekoppelde apparaten. (Vooronderstelling is dat apparaten Bluetooth is ingeschakeld en oordopjes gekoppeld record nog steeds bestaan.)

HOE TE GEBRUIKEN

- Opmerking:
- Deze twee oordopjes zijn al gekoppeld voor levering. Dus wanneer je de oordopjes ontvangt, is het niet nodig om elf twee oordopjes te koppelen, zelf te koppelen.
 - Als beide oordopjes niet automatisch kunnen worden gekoppeld (d.w.z. twee oordopjes knipperen afwisselend groen en wit op hetzelfde moment) knipperen afwisselend groen en wit), plaatst u de linker- en rechteroortjes in het Plaats de linker- en rechteroortjes in het oplaadetui en haal ze er vervolgens uit. De linker- en rechteroortjes automatisch gekoppeld zonder enige andere handeling.
 - Wanneer de TWS met succes zijn gekoppeld, knippert de witte indicator langzaam knipperen, "R" oortelefoon groen en wit licht afwisselend knipperen. Dan is het beschikbaar om te verbinden met mobiel. (Als pairing niet succesvol is, gelieve terug te zetten oortelefoon terug in het oplaaddoosje en herhaal de bovenstaande instructies)

Opmerking: Wanneer uw eabuds aangesloten telefoon en u vindt een oordopjes geen geluid, kunt u bluetooth uitschakelen op de telefoon en zet je de oordopjes terug in het oplaaddoosje. Dan neem ze uit weer, zullen deze twee oordopjes succesvol gekoppeld binnen 10 seconden, en alleen wit licht tonen enkele continue knipperen. U kunt de bovenstaande stappen 1 en 2 volgen om verbinding te maken met uw telefoon.

HOE TE GEBRUIKEN

- Statuslampjes:
- Inkomende oproep beantwoorden: Kort indrukken op de MFB
 - Inkomende oproep weigeren: Twee seconden indrukken op de MFB
 - Telefoon ophangen: Kort indrukken op de MFB
 - Afspelen: Kort indrukken op de MFB
 - Pauzeren: Kort indrukken op de MFB
 - Volume omhoog: Lang indrukken op de R MFB
 - Volume omlaag: Lang indrukken op de L MFB
 - Volgende track: Dubbelklik op de R MFB (tijdens het afspelen)
 - Vorige track: Dubbelklik op de L MFB (tijdens het afspelen)
 - Laatste nummer opnieuw kiezen: Dubbelklik op de MFB (tijdens het pauzeren)
 - Siri: Drie keer klikken op de L oortelefoon
 - Spelmodus AAN/UIT: Drie keer tikken op de R

- Knop Definitie:
- Deze twee oordopjes zijn al met elkaar gekoppeld voordat ze naar jou zijn verzonden, dus je hoeft ze niet zelf te koppelen.
 - Als de oordopjes niet automatisch koppelen (beide oordopjes knipperen afwisselend groen en wit), plaats ze dan in de oplaadkoffer en haal ze er weer uit. Ze zullen automatisch koppelen binnen 10 seconden.

SPECIFICATIES

- Bluetooth-versie: V5.1
- Profielondersteuning: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Stand-by tijd: 300 uur
- Gesprekstijd: 8 uur
- Muziekspeltijd: 7 uur
- Oplaadtijd: 1,5 uur
- Oplaadspanning: DC 5V
- Frequentiebereik: 2.402G-2.480G
- Zendafstand: 10m
- Capaciteit oordopjesbatterij: 45mAh/3,7V
- Batterijcapaciteit oplaadkoffer: 390mAh/3,7V

- Bestuurdersspecificaties:
- Driver-eenheid: 6mm
 - Gevoeligheid: 92dB + 3dB
 - Impedantie: 320 ohm
 - Frequentiebereik: 20-20000Hz

RECYCLING

Aan het einde van zijn levensduur, gooi de MM160 niet weg bij het reguliere afval, maar breng het terug naar een door de overheid aangewezen afvalverwerkingsfaciliteit voor recycling. Het symbool geeft aan dat u dit product niet met het reguliere afval moet weggoien.

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

Hier zijn wat tips om de levensduur van je product te verlengen:

- Houd het droog, vermijd vochtige omstandigheden.
- Bescherm tegen direct zonlicht en hoge temperaturen.
- Plaats het niet in koude omgevingen.
- Open het niet zelf, laat reparaties over aan professionals.
- Voorkom vallen, schokken en stoten.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Voorkom krassen op het oppervlak.
- Laat het niet 10 uur achter elkaar opladen.

Als er problemen zijn, neem dan contact op met DOUBLEMM erkende onderhoudsagenten. Onze medewerkers staan klaar om je te helpen.

Garantie: De garantieperiode is 1 jaar vanaf de aankoopdatum.

Geniet van je DOUBLEMM MM160 Smart Touch oordopjes!

GARANTIE

Onze producten worden geleverd met een garantie van 1 jaar, waarvoor aankoopbewijs en een claim binnen 1 jaar na de aankoopdatum vereist zijn. De garantie dekt niet:

- Schade als gevolg van onjuist gebruik
- Versleten onderdelen
- Gebreken die de klant bekend waren op het moment van aankoop
- Gebreken veroorzaakt door de schuld van de klant
- Schade veroorzaakt door derden.



MM160

Europe Shops Vrouwenweg 1 d 3864DX Nijkerkerveen Email: info@euroshops.nl

Europe Shops is een deel van LakeField Retailer v.o.f.





MM160 Manual

Thank you for choosing a DOUBLEMM product, in this case the MM160 SMART TOUCH WIRELESS earbuds with charging case. Here is the

TABLE OF CONTENTS

- Introduction 1
- Package Contents 2
- Disclaimer 2
- Overview of the ears 3
- How to Use 4
- Specifications 7
- Recycling 7
- Safety and Maintenance 9
- Warranty 9

INTRODUCTION

Dear DOUBLEMM User,
Thank you for choosing the DOUBLEMM MM160 Smart Touch wireless sports earbuds. We recommend that you read this manual through this manual before getting started.

Bluetooth technology enables wireless communication with various devices such as cell phones, wireless earbuds and computers. It works over short distances, usually within 10 meters, and makes the exchange of information easily and quickly.

Your choice means a lot to us and we hope you will enjoy our products and services. We are always ready to help you through our official channels. You can find our contact details on the last page. Your feedback is invaluable and helps us to continuously improve our products and and service continuously.

If you have any questions following the manual, please contact us. Our contact details are on the last page.

PACKAGE CONTENTS

- 1 2X wireless earbuds
- 2 1X portable charger
- 3 1X user manual
- 4 1X portable charger



DISCLAIMER



Our goal is to provide complete, accurate and current information in this document. However, the manufacturer assumes no liability for errors caused by improper use of the product.

Although we have made reasonable efforts to ensure the accuracy and usefulness of this document, we make no express or implied warranty as to as to its completeness or accuracy.

Specifications are subject to change without notice. Our products are of high quality and safety, as evidenced by the CE mark, which indicates that they have passed rigorous European inspections.

If you are not satisfied with your purchase, we will work find an appropriate solution with you. Please note that the warranty is only valid if the customer can provide a proof of purchase and the claim is made within one year from the date of purchase. The warranty does not cover damage caused by improper use, worn parts, known defects at the time of purchase, defects caused by the customer's fault, or damage caused by third parties.

OVERVIEW OF THE EARS



Contact:
Europe Shops
Email: info@euroshops.nl
Telefoon: +31 33844 6354

HOW TO USE

- User's Guide:**
- Turn on: Remove the earbuds from the charging case to turn on/touch the MFB for 5 seconds.
 - Power off: Place the earbuds in the charging case, they will automatically turn off/device not connected, touch the MFB button for 5 seconds.

Pairing

- Connecting loose earbuds
- Remove one earbud from the charging case.
 - Open the Bluetooth button on your phone, find "MM160," click and connect. (When the earbuds and the phone connect, the white light flashes continuously and and you will hear the tone "Connected").

Connection for dual earbuds

- When you remove two earbuds from the charging case, the earbuds are automatically connected. The green and white lights flash alternately and the earbuds enter into pairing status. (Now the earbuds are paired and you can phone or other Bluetooth devices open to connect).
- Open phone or other Bluetooth devices, find "MM160", click on it and connect. (When Bluetooth successfully, you will hear " connected")
- Reconnect automatically: It will reconnect automatically reconnect to ever paired devices. (Presupposition is that devices Bluetooth is enabled and earbuds paired record still exist).

HOW TO USE

- Remark:
- These two earbuds are already paired before delivery. So when you receive the earbuds, there is no need to pair eleven two earbuds, pair themselves.
 - If both earbuds cannot be paired automatically (i.e. two earbuds alternately flash green and white at the same time) flash alternating flash green and white), insert the left and right earbuds into the Insert the left and right earbuds into the charging case, then remove them. The left and right ear tips pair automatically without any other operation.
 - When the TWS are successfully paired, the white indicator flashes slowly, "R" earphone green and white light alternately flashing. Then it is available to connect with mobile. (If pairing is not successful, please put back earphone back into the charging case and repeat the above instructions)

Note:
When your eabuds connected phone and you find a earbuds no sound, you can disable bluetooth on the phone and put your earbuds back in the charging case. Then take them out again, these two earbuds will pair successfully within 10 seconds, and only white light show some continuous flashing. You can follow the above steps 1 and 2 to connect connect with your phone.

HOW TO USE

- Status lights:**
- Answer incoming call: Short press on the MFA
 - Rejecting incoming call: Press for two seconds on the MFA
 - Hanging up the phone: Short press on the MFA
 - Playback: Short press on the MFA
 - Pause: Short press on the MFA
 - Volume up: Long press on the R MFB
 - Volume down: Long press on L MFB
 - Next track: Double click on the R MFB (during playback).
 - Previous track: Double-click the L MFB (during playback).
 - Redial last track: Double-click the MFB (during pause).
 - Siri: Three clicks on the L earphone
 - Game mode ON/OFF: Three taps on the R

Button Definition:

- These two earbuds are already paired with each other before they are shipped to you, so you don't need to pair them yourself.
- If the earbuds do not pair automatically (both earbuds flash alternately green and white), place them in the charging case and take them out again. They will pair automatically within 10 seconds.

SPECIFICATIONS

- Bluetooth version: V5.1
- Profile support: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Standby time: 300 hours
- Talk time: 8 hours
- Music playing time: 7 hours
- Charging time: 1.5 hours
- Charging voltage: DC 5V
- Frequentiebereik: 2.402G-2.480G
- Transmission distance: 10m
- Earpiece battery capacity: 45mAh/3.7V
- Battery capacity charging case: 390mAh/3.7V

- Driver Specifications:**
- Driver unit: 6mm
 - Sensitivity: 92dB + 3dB
 - Impedance: 320 ohm
 - Frequency range: 20-20000Hz

RECYCLING

At the end of its service life, do not dispose of the MM160 with regular trash, but return it to a government-designated government designated waste disposal facility for recycling. The symbol indicates that you should not dispose of this product with regular waste.

SAFETY AND MAINTENANCE

Here are some tips to extend the life of your product:

- Keep it dry, avoid humid conditions.
- Protect from direct sunlight and high temperatures.
- Do not place it in cold environments.
- Do not open it yourself, leave repairs to professionals.
- Avoid falls, shocks and bumps.
- Do not use harsh cleaning agents.
- Avoid scratching the surface.
- Do not let it charge for 10 hours at a time.

If there are any problems, contact DOUBLEMM authorized maintenance agents. Our employees are ready to help you.

Warranty: The warranty period is 1 year from the date of purchase.

Enjoy your DOUBLEMM MM160 Smart Touch earbuds!

WARRANTY

Our products come with a 1-year warranty, which requires proof of purchase and a claim within 1 year from the purchase date are required. The warranty does not cover:

- Damage resulting from improper use
- Worn parts
- Defects known to the customer at the time of purchase
- Defects caused by the customer's fault
- Damages caused by third parties.



MM160 Europe Shops

Vrouwenweg 1 d
3864DX Nijkerkerveen
Email: info@euroshops.nl
Europe Shops is een deel van LakeField Retailer v.o.f.

