

Handleiding

- 1.draai ventieldopje los
- 2.plaats ventielsleutel in het ventiel
- 3.draai los

