



**\*\*Handleiding voor de "TactiPulse Pro" PUBG Mobile Trigger Controller voor Tablets\*\***

\*Gefeliciteerd met de aanschaf van de TactiPulse Pro, jouw sleutel tot een verbeterde en meeslepende gaming-ervaring op je tablet! Deze handleiding begeleidt je door de installatie, functies en tips voor optimaal gebruik.\*

**\*\*Inhoud van de Doos:\*\***

1. TactiPulse Pro PUBG Mobile Trigger Controller
2. USB-oplaadkabel
3. Gebruikershandleiding

**\*\*Installatie:\*\***

1. Plaats de TactiPulse Pro stevig op de rand van je tablet, zorg ervoor dat deze goed is uitgelijnd met het scherm.
2. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de controller en verbind de andere kant met een stroombron of USB-poort op je tablet.
3. Laat de controller volledig opladen voordat je begint met gamen.

**\*\*Functies:\*\***

1. **\*\*Rapid Fire Modus:\*\***

- Druk 40 keer per seconde op de Hit Fire-knop voor ultieme vuursnelheid.
- Schakel tussen normale modus en continue klikmodus met één knop.

2. **\*\*Brede Compatibiliteit:\*\***

- Ontworpen voor tablets van 6,5 tot 13 inch, inclusief iPads en Android-tablets.

- Geschikt voor verschillende shooting games zoals PUBG, COD Mobile, Knives Out, en meer.

### 3. **\*\*Lange Batterijduur:\*\***

- Ingebouwde oplaadbare batterij biedt ongeveer 50 uur gametijd na volledige oplading.
- Laad de controller op tijdig om onderbrekingen te voorkomen.

### 4. **\*\*Vier-vingerige Bediening:\*\***

- Verbeter je gameplay met vier-vingerige bediening voor meer controle en precisie.
- Verminder vingerveilloosheid en verhoog je in-game prestaties.

### **\*\*Tips voor Optimaal Gebruik:\*\***

1. Zorg voor een stevige plaatsing van de controller op je tablet voor stabiliteit tijdens het gamen.
2. Test verschillende modi en pas je voorkeuren aan voor een optimale ervaring.
3. Houd de controller schoon en vrij van vuil om optimale responsiviteit te behouden.

### **\*\*Veelgestelde Vragen:\*\***

#### **\*V: Hoe schakel ik tussen modi?\***

- Druk eenvoudig op de modusknop om te schakelen tussen normale modus en continue klikmodus.

#### **\*V: Hoe weet ik wanneer de batterij bijna leeg is?\***

- De LED-indicator geeft de batterijstatus aan. Rood betekent bijna leeg, groen betekent volledig opgeladen.

#### **\*V: Is de TactiPulse Pro compatibel met mijn tablet?\***

- De controller is ontworpen voor tablets van 6,5 tot 13 inch, inclusief iPads en Android-tablets.

Met de TactiPulse Pro ben je klaar om je gaming naar een hoger niveau te tillen. Veel plezier en game hard!