


Play Ears +

1. English - EN
2. French - FR
3. German - DE
4. Spanish - ES
5. Italian - IT
6. Portuguese - PT
7. Dutch - NL
8. Finnish - FI
9. Swedish - SV
10. Danish - DA
11. Norwegian - NO
12. Polish - PL
13. Turkish - TR
14. Czech - CS
15. Hungarian - HU
16. Greek - GR
17. Russian - RU
18. Thai - TH
19. Chinese - ZH
20. Japanese - JA
21. Korean - KO
22. Arabic - AR
23. Hebrew - HE

Manufacturer: ONANOFF Limited
Rm 424, Sino Industrial Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong



Power on/off

ON OFF

Power on	Güç açık
Marche	Zapnête
Ein	Bekapsolás
Encendido	Ενεργοποίηση
Acesso	Питание вкл
Ligar	ပိုက်ခြင်း
Aan-knop	電源开
Virta pääle	電源オフ
Ström på	전원 켜기
Tænd for	תנתק!
Av	גלאגלה
Zasilanie włączone	Zasilanie włączone
Power off	Güç kapalı
Arrêt	Vypněte
Aus	Kikapcsolás
Apagado	Απενεργοποίηση
Spento	Питание выкл
Desligar	ပိုက်ချွေး
Uit-knop	电源关
Virta pois	電源オフ
Ström på	전원 고기
Sluk for	إيقاف التشغيل
På	גלאגלה
Zasilanie wyłączone	Zasilanie wyłączone

Reconnect previous device

shift to Auto-Reconnecting Mode after Power On



Auto-Reconnecting Mode	
Mode de reconnexion automatique	Auto-Reconnecting-Modus
Modo de reconexión automática	Modo di reconnessione automatica
Modalità di ricongessione automatica	Modo de reconexão automática
Automatische herverbindingsmodus	Automatische herverbindingsmodus
Automaattinen uudelleenkytäntätila	Automaattinen uudelleenkytäntätila
Auto-återanslutningsläge	Auto-återanslutningsläge
Auto-forbindelsestilstand	Auto-forbindelsestilstand
Auto-tilkoblingsmodus	Auto-tilkoblingsmodus
Tryb automatycznego ponownego łączenia	Tryb automatycznego ponownego łączenia
Otomatik Yeniden Bağlantı Modu	Otomatik Yeniden Bağlantı Modu
Režim automatického opätovného pripojení	Režim automatického opätovného pripojení
Λειτουργία αυτόματης επανασύνδεσης	Λειτουργία αυτόματης επανασύνδεσης
Режим автоматического переподключения	Режим автоматического переподключения
નોમાન્ચે મોન્ડો ટૈપોન્ડે મોડ	નોમાન્ચે મોન્ડો ટૈપોન્ડે મોડ
自動重新連接模式	自動重新連接模式
自動再接続モード	自動再接続モード
자동 재연결 모드	자동 재연결 모드
وضع إعادة الاتصال الفطلي	وضع إعادة الاتصال الفطلي

Pair up



Paing mode	Şeşleştirme modu
Mode Pairage	Režim párování
Kopplungsmodus	Párosítási mód
Modo de emparejamiento	Модо настройки
Modalità di sincronizzazione	Режим спаривания
Modo de emparelhamento	Modo настройки
Koppelmodus	配对模式
Laitenpar yhdystys	ペアリングモード
Parringläge	وضع الاتصال
Parringstilstand	وضع الاتصال
Paringsmodus	ישור בזבז
Tryb parowania	Tryb parowania

Change Volume Mode



Toddler Mode(75dB max)	00:02
Kids Mode(85dB max)	00:03
Travel Mode(94dB max)	00:04

Change Volume Mode	Ses Değiştirme Modu
Mode Modification du volume	Změněte režim hlasitosti
Lautstärkemodus ändern	Hangeröválový mód
Cambiar Modo de Volumen	Alărajăți lețourgiac, énťasqc
Modalità Modifica Volume	Измените режим громкости
Alterar o modo de volume	เปลี่ยนโหมดระดับเสียง
Wijzig volumemode	更改音量模式
Vaihda äänenvoimakkuutta	音量モード変更
Ändring av volymläget	볼륨 모드 변경
Skift lydstyrkestilstand	تغيير وضعية المحتوى الصوتي
Modus for volumkontroll	ലාභක മുഴച്ചുമാന ചെയ്യാൻ തന്നെ
Zmienić tryb głośności	zmienić tryb głośności

Study Mode

works in all 3 volume mode



Study Mode on	Çalışma Modu
Étude sur le mode	Forma na
Modo de estudio sobre	Tanulmány mód
Modalità di studio su	Λειτουργία μελέτη για
modo de Estudio sobre	Форма обучения на
Studie Mode op	Învățărișoara
Tutkimuksessa Mode	નોમાન્ચે મોન્ડો
Studie Mode på	નોમાન્ચે મોન્ડો
Undersøgelse mode på	નોમાન્ચે મોન્ડો
Study Mode på	નોમાન્ચે મોન્ડો
Tryb studiów na	નોમાન્ચે મોન્ડો


Study Mode off	Çalışma Modu kapalı
désactiver le mode d'étude	Forma studia off
Lern-Modus ab	Tanulmány off
Modo de estudio fuera	Λειτουργία μελέτη off
Modalità di studio off	Форма обучения на
modo de Estudio off	Învățărișoara off
Studie Mode off	નોમાન્ચે મોન્ડો off
Tutkimuksessa tila pois	નોમાન્ચે મોન્ડો off
Studie Mode off	નોમાન્ચે મોન્ડો off
Undersøgelse mode off	નોમાન્ચે મોન્ડો off
Study Mode off	નોમાન્ચે મોન્ડો off
Tryb studiów off	નોમાન્ચે મોન્ડો off

Play/Pause



Play/Pause	Oynat/Duraklat
Lecture/Pause	Přehrát / Pozastavit
Wiedergabe/Pause	Lejátszás/szünet
Reproducir/Pausar	Αναπαραγύρι/Παύση
Reproduzir/Pausar	Воспроизведение/Пауза
Afspelen/Pauzeren	ເລີ້ນ/ຂະຫວັງຂຽດ
Toista/Keskeytä	播放/暂停
Spela/pausa	재생/일시 정지
Afspil/pause	تقطیل / ایقاف موقت
Avspilling/pause	暂停/暫停
Odtwarzanie/Pauza	הפעלה/ pauza

Track Forward/Back



Track Forward	ileri Sar
Piste suivante	Následující skladba
Nächster Titel	Egy zeneszámmal előre
Pista siguiente	İngelenko kumputati
Bruno Successivo	Перемотка трека вперед
Faixa Seguinte	следующая песня
Volgende track	следующий трек
Siirry seuraavälle	следующий трек
Lát framát	다음 곡
Naeste spor	شیخ الملا
Neste spor	הבאトラק

Track Back	Geri Sar
Piste précédente	Předchozí skladba
Vorheriger Titel	Egy zeneszámmal vissza
Pista Anterior	Пропуск музикального трека
Bruno Precedente	Перемотка трека назад
Faixa Anterior	سابقہ ترک
Vorige track	السابق
Siirry taaksepäin	前行
Lát bakát	الخلف
Naeste bakát	الخلف
Neste bakát	הבאトラק

Poprzedni utwór

Volume up/down



Volume up	Ses yükselt
Augmenter le volume	Zesilení hlasitosti
Lautstärke erhöhen	Hangeröválový
Subir Volumen	Άύξηση έντσας
Volume Up	Увеличить громкость

Volume down	Ses azalt
-------------	-----------

BuddyPhones

WARRANTY

LIMITED WARRANTY (UNITED STATES AND CANADA ONLY)

ONANOFF LTD. ("ONANOFF") extends this Limited Warranty in the United States and Canada to the original end-use purchaser of ONANOFF wireless products, including wireless speakers and headphones ("Product"), provided that the Product was purchased from an Authorized Dealer as defined below. You must provide proof of purchase of the ONANOFF product model and the purchase price paid to qualify for this Limited Warranty. The Limited Warranty does not extend to any other person or transferee. Statutory or common law may provide additional rights or remedies that vary from state to state, country to country, which are not affected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS

"Authorized Dealer" means any distributor, reseller or retailer in the United States or Canada that was duly authorized by ONANOFF at the time of the sale to sell your Product in jurisdiction where it was sold, and that sold the Product in new, unused condition in its original packaging.

"Fraud or Misrepresentation" means misrepresenting any fact related to a warranty claim to ONANOFF, including the nature of the defect, whether the Product was purchased from an Authorized Dealer, and the authenticity** of the Product. Any representation of a claimed Manufacturing defect that was known to be caused completely or partially by (a) any use other than Intended Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than ONANOFF's employees, (c) alteration, tampering or modification of the Product by anyone other than a ONANOFF employee, (d) accident (other than a malfunction that would otherwise qualify as a Manufacturing Defect), (e) maintenance or service of the Product by anyone other than ONANOFF employee or agent, (f) exposure of the Product to extreme heat, bright light, sun, partial or complete submersion in liquids, sand or other contaminants, or (g) acts outside the control of ONANOFF, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood, is considered fraud.

"Manufacturing Defect" means a defects that cause the Product to depart from its intended design and specifications(s).

"Intended Use" means use of the Product (a) within a home or dwelling, (b) for private (as opposed to commercial) purposes, (c) in conformity with all applicable local, state or federal law, code or regulation (including without limitation building and/or electrical codes), (d) in accordance with ONANOFF recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (e) if applicable, with proper electrical grounding.

SCOPE OF LIMITED WARRANTY

ONANOFF provides a Limited Warranty against Manufacturing Defects for all authentic ONANOFF Products for a period of one year from the date of purchase. If a Product contained a Manufacturing Defect when it was purchased from an Authorized Dealer, ONANOFF, at its sole discretion, will (i) repair it with replacement or (ii) replace it with a new, same or similar Product at the purchase price of the Product paid to the Authorized Dealer. You must retain the original receipt or bill of sale from the Authorized Dealer. ONANOFF reserves the right to inspect any Product subject to a warranty claim to determine, at its sole discretion, whether the claimed defect is a Manufacturing Defect or otherwise. For all defects that are not Manufacturing Defects, ONANOFF will provide an Acceptance Listener Credit in the amount of fifty percent (50%) of the purchase price paid to the Authorized Dealer. Note that ONANOFF regularly replaces the models, colorways, and style of its Products and cannot guarantee the availability of an exact replacement for any Product. **ONANOFF DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY.**

TERMS AND CONDITIONS

By submitting this warranty request, you agree to the following Terms and Conditions:

- In the case of Fraud or Misrepresentation, ONANOFF reserves the right to deny all warranty coverage or claims.
- Risk of Loss: ONANOFF is not responsible for Product that is lost in shipping and not actually received by ONANOFF. To avoid unnecessary expenses, please attach a return shipping label to your product when returning it to ONANOFF's online warranty system to send your Product to ONANOFF. We strongly recommend that you pay the shipping cost for the return of your Product to ONANOFF, unless the shipping cost shall be covered by ONANOFF. You will be responsible for the shipping cost if ONANOFF reserves the right to inspect any Product subject to a warranty claim to determine, at its sole discretion, whether a defect is a manufacturing defect and what type of credit or replacement shall be issued; if any.
- All warranty Products sent to ONANOFF will not be returned to you for any reason. Defective Products may be subject to engineering analysis and recycling, as part of our continued commitment to improving the quality of our products and the environment.

CHOICE OF LAW/JURISDICTION. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty ("Disputes") shall be governed by the laws of the State of California, USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the International Sales of Goods. The courts located in the State of California, USA shall have jurisdiction over any Dispute.

OTHER RIGHTS. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND JURISDICTION TO JURISDICTION, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provisions. In case of inconsistency between the English and other versions of the Limited Warranty, the English version shall prevail.

**Purchasing or possessing counterfeit goods is against the law. Any products returned to ONANOFF for warranty purpose and determined by ONANOFF to be counterfeit will not be returned and may be turned over appropriate law enforcement agencies.

PRODUCT PURCHASES OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA

ONANOFF is dedicated to providing excellent customer service. If you have any questions or concerns about you ONANOFF product, please contact us at info@onanoff.com.

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheelie bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheelie bin symbol).

Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazard materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

Warnings: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

This equipment complies with the European R&TTE Directive. A copy of the EU/EC declaration of Conformity can be found at Collection section of www.onanoff.com.

PRODUCT PURCHASES OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA

ONANOFF is dedicated to providing excellent customer service. If you have any questions or concerns about you ONANOFF product, please contact us at info@onanoff.com.

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheelie bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheelie bin symbol).

Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazard materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

Warning: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

This equipment complies with the European RED Directive. A copy of the EU/EC declaration of Conformity can be found at Collection section of www.onanoff.com.

FR

ONANOFF s'engage à fournir un excellent service à sa clientèle. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit ONANOFF, veuillez nous contacter à l'adresse info@onanoff.com.

Tous les matériaux peuvent être réparés ou recyclés, en économisant des ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne pouvez pas les réparer ou recycler, les substances dangereuses s'évacueront et provoqueront une contamination du sol et de l'eau: cela peut nuire à la faune et à la santé humaine.

Pour vous rappeler qu'un équipement électrique usagé peut être recyclé, un symbole comportant une poubelle à roulettes figure sur chaque appareil. Ne jetez aucun équipement électrique (y compris ceux ayant un symbole de poubelle à roulettes barré) dans votre poubelle. Veuillez ne pas jeter aucun équipement (y compris ceux avec le symbole de poubelle à roulettes barré) dans votre poubelle.

Tous les matériaux disponibles sont conçus pour contenir les piles et batteries en vue de les recycler. Les bâtiments publics et leur lieu de travail peuvent également contenir des contenants. Si vous ne recyclez pas, les batteries seront déposées dans une décharge où des substances dangereuses s'évacueront et provoqueront une contamination du sol et de l'eau: cela peut nuire à la faune et à la santé humaine. Les batteries contenant des matériaux dangereux telles que le mercure (Hg), le cadmium (Cd) ou le plomb (Pb), le batterie marquée avec ce symbole avertissement.

De nombreux autorités locales disposent de contenants à collecter les piles et batteries en vue de les recycler. Les bâtiments publics et leur lieu de travail peuvent également contenir des contenants. Si vous ne recyclez pas, les batteries seront déposées dans une décharge où des substances dangereuses s'évacueront et provoqueront une contamination du sol et de l'eau: cela peut nuire à la faune et à la santé humaine. Les batteries contenant des matériaux dangereux telles que le mercure (Hg), le cadmium (Cd) ou le plomb (Pb) sont marquées avec ce symbole avertissement.

Attention: Pour prévenir toute lesion auditive, évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant une période prolongée.

Avertissement: Afin d'éviter toute risque d'incendie, cet appareil ne peut être alimenté que par une source d'alimentation externe dont la sortie doit être conforme à PS1 (avec une capacité de sortie inférieure à 15W).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA UE/CE

Cet équipement est conforme à la directive européenne RED. Une copie de la déclaration de conformité UE/CE est disponible dans la section Bibliothèque de www.onanoff.com.

ES

ONANOFF se compromete a proporcionar un excelente servicio de atención al cliente. Si tuvierta alguna pregunta o duda sobre sus productos ONANOFF, por favor contáctenos en info@onanoff.com.

Muchos aparatos electrónicos pueden ser reparados o reciclados, preservando así recursos naturales y el medioambiente. Si no se recicla, el equipo electrónico acaba en un vertedero donde habrá escapes de sustancias peligrosas que pudieran causar daños a la salud y también a las personas. Para recordar que los equipos electrónicos antiguos deben ser reciclados, estos están marcados con el símbolo tachado de una papelera con ruedas. Por favor, no tire ninguno ningún equipo electrónico en su cubo de la basura (incluidos aquellos marcados con el símbolo tachado de una papelera con ruedas).

Muchas autoridades locales disponen de contenedores para el reciclaje de baterías. Edificios públicos y su lugar de trabajo también disponen de contenedores para el reciclaje de baterías. Si no se recicla, el equipo electrónico acaba en un vertedero donde habrá escapes de sustancias peligrosas que pudieran causar contaminación del suelo y agua – dañando la salud de la fauna salvaje y también de las personas. Las baterías que contienen materiales peligrosos tales como mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) son marcadas con un símbolo de los rumbos químicos. Este símbolo significa que los baterías que contiene no se deben reciclar en los contenedores de los órganos menores, conforme a las leyes y reglamentos locales. Luego que el producto adquirido sea fin de vida, déjelo en el punto de colección designado por las autoridades locales o devuélvalo a su proveedor para reciclaje o eliminación.

Avertissement: Pour prévenir toute lesion auditive, évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant une période prolongée.

Avertissement: Afin d'éviter tout risque d'incendie, cet appareil ne peut être alimenté que par une source d'alimentation externe dont la sortie doit être conforme à PS1 (avec une capacité de sortie inférieure à 15W).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE/CE

Este equipo cumple con la Directiva Europea RED. Podrá encontrarla una copia de la declaración de Conformidad de la UE/CE en la sección de colecciones de www.onanoff.com.

DE

ONANOFF hat sich einen exzellenten Kundenservice verschrieben. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem ONANOFF-Produkt haben, setzen Sie sich bitte unter info@onanoff.com mit uns in Verbindung.

Viele elektrische Geräte können gerecycelt werden, wodurch natürliche Ressourcen und die Umwelt geschont werden.

Wenn Sie nicht recyceln, landen elektrische Geräte auf einer Mülldeponie, wo gefährliche Stoffe austreten und Boden- und Wasserverunreinigung verursachen – was sowohl der Gesundheit der Tiere als auch uns Menschen schadet. Batterien, die gefährliche Stoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, sind zusätzlich mit ihren chemischen Symbolen gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen getrennt von Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, bringen Sie es bitte zu einer der örtlichen Sammelstellen oder geben Sie es zur Wiederverwertung oder Entsorgung an Ihren Fachhändler zurück.

Varoitus: Un Gehörschaden zu vermeiden, hören Sie nicht bei hoher Lautstärke.

Varoitus: Gerät darf zur Verminderung von Brandgefahr nur von einer externen Stromquelle versorgt werden, deren Leistung PS1 entsprechen muss (mit einer Ausgangsleistung von weniger als 15 W).

EU/EK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den europäischen RED-Richtlinie. Eine Kopie der EU/EK-Konformitätserklärung finden Sie im Abschnitt Produkte unter www.onanoff.com.

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS ET CANADA UNIQUEMENT)

ONANOFF LTD. ("ONANOFF") étend cette garantie limitée aux États-Unis et au Canada au bénéfice de l'acheteur d'origine des produits sans fil ONANOFF, cela inclut les haut-parleurs sans fil et les écouteurs (« les Produits »). Le produit doit être acheté auprès d'un Revendeur agréé tel que défini ci-dessous. Vous devez fournir une preuve pouvant identifier le modèle de produit de ONANOFF et son prix d'achat pour établir la garantie limitée. La garantie limitée ne s'étend à aucune autre personne ou concessionnaire. La loi légale ou réglementaire de votre état ou province peut donner des droits ou des recours supplémentaires qui varient d'un état à l'autre, d'un pays à l'autre, et qui ne sont pas affectés par cette garantie limitée.

DEFINITIONS

Le « Revendeur agréé » désigne tout distributeur, revendeur ou détaillant aux États-Unis ou au Canada ayant été autorisé par ONANOFF, via un contrat ou une autre forme de contrat, à vendre les produits sans fil ONANOFF.

« Malfaiteurs » désignent les personnes qui ont commis un acte intentionnellement ou volontairement qui nuit à ONANOFF ou à ses intérêts.

« Malfaiteur » désigne une personne qui a commis un acte intentionnellement ou volontairement qui nuit à ONANOFF ou à ses intérêts.

« Produit » désigne tous les produits sans fil fabriqués par ONANOFF, y compris les haut-parleurs sans fil et les écouteurs.

« Utilisation prévue » désigne l'utilisation prévue du Produit (a) dans une maison ou un logement, (b) des fins privées (par opposition aux fins commerciales), (c) conformément à toutes les lois, codes ou règlements locaux, étatiques ou fédéraux applicables (y compris, mais sans s'y limiter, aux codes de construction et / ou électriques), (d) conformément aux recommandations de ONANOFF et / ou aux instructions des matériaux et la documentation qui accompagnent le Produit, et (e) le cas échéant, avec une mise à la terre.

« Utilisation non prévue » désigne l'utilisation non prévue du Produit (a) dans une maison ou un logement, (b) des fins privées (par opposition aux fins commerciales), (c) conformément à toutes les lois, codes ou règlements locaux, étatiques ou fédéraux applicables (y compris, mais sans s'y limiter, aux codes de construction et / ou électriques), (d) conformément aux recommandations de ONANOFF et / ou aux instructions des matériaux et la documentation qui accompagnent le Produit, et (e) le cas échéant, avec une mise à la terre.

« Utilisation normale » désigne l'utilisation normale du Produit (a) dans une maison ou un logement, (b) des fins privées (par opposition aux fins commerciales), (c) conformément à toutes les lois, codes ou règlements locaux, étatiques ou fédéraux applicables (y compris, mais sans s'y limiter, aux codes de construction et / ou électriques), (d) conformément aux recommandations de ONANOFF et / ou aux instructions des matériaux et la documentation qui accompagnent le Produit, et (e) le cas échéant, avec une mise à la terre.

« Utilisation abusive » désigne l'utilisation abusive du Produit (a) dans une maison ou un logement, (b) des fins privées (par opposition aux fins commerciales), (c) conformément à toutes les lois, codes ou règlements locaux, étatiques ou fédéraux applicables (y compris, mais sans s'y limiter, aux codes de construction et / ou électriques), (d) conformément aux recommandations de ONANOFF et / ou aux instructions des matériaux et la documentation qui accompagnent le Produit, et (e) le cas échéant, avec une mise à la terre.

« Utilisation imprudente » désigne l'utilisation imprudente du Produit (a) dans une maison ou un logement, (b) des fins privées (par opposition aux fins commerciales), (c) conformément à toutes les lois, codes ou règlements locaux, étatiques ou fédéraux applicables (y compris, mais sans s'y limiter, aux codes de construction et / ou électriques), (d) conformément aux recommandations de ONANOFF et / ou aux instructions des matériaux et la documentation qui accompagnent le Produit, et (e) le cas échéant, avec une mise à la terre.

« Utilisation imprudente » désigne l'utilisation imprudente du Produit (a) dans une maison ou un logement, (b) des fins privées (par opposition aux fins commerciales), (c) conformément à toutes les lois, codes ou règlements locaux, étatiques ou fédéraux applicables (y compris, mais sans s'y limiter, aux codes de construction et / ou électriques), (d) conformément aux recommandations de ONANOFF et / ou aux instructions des matériaux et la documentation qui accompagnent le Produit, et (e) le cas échéant, avec une mise à la terre.

« Utilisation imprudente » désigne l'utilisation imprudente du Produit (a) dans une maison ou un logement, (b) des fins privées (par opposition aux fins commerciales), (c) conformément à toutes les lois, codes ou règlements locaux, étatiques ou fédéraux applicables (y compris, mais sans s'y limiter, aux codes de construction et / ou électriques), (d) conformément aux recommandations de ONANOFF et / ou aux instructions des matériaux et la documentation qui accompagnent le Produit, et (e) le cas échéant, avec une mise à la terre.

« Utilisation imprudente » désigne l'utilisation imprudente du Produit (a) dans une maison ou un logement, (b) des fins privées (par opposition aux fins commerciales), (c) conformément à toutes les lois, codes ou règlements locaux, étatiques ou fédéraux applicables (y compris, mais sans s'y limiter, aux codes de construction et / ou électriques), (d) conformément aux recommandations de ONANOFF et / ou aux instructions des matériaux et la documentation qui accompagnent le Produit, et (e) le cas échéant, avec une mise à la terre.

« Utilisation imprudente » désigne l'utilisation imprudente du Produit (a) dans une maison ou un logement, (b) des fins privées (par opposition aux fins commerciales), (c) conformément à toutes les lois, codes ou règlements locaux, étatiques ou fédéraux applicables (y compris, mais sans s'y limiter, aux codes de construction et / ou électriques), (d) conformément aux recommandations de ONANOFF et / ou aux instructions des matériaux et la documentation qui accompagnent le Produit, et (e) le cas échéant, avec une mise à la terre.

« Utilisation imprudente » désigne l'utilisation imprudente du Produit (a) dans une maison ou un logement, (b) des fins privées (par opposition aux fins commerciales), (c) conformément à toutes les lois, codes ou règlements locaux, étatiques ou fédéraux applicables (y compris, mais sans s'y limiter, aux codes de construction et / ou électriques), (d) conformément aux recommandations de ONANOFF et / ou aux instructions