

MAE[®]
STYLING GUIDE
AIRSTYLER



MAE

ATTACHMENT LOCK**4 TEMPERATURE SETTINGS**

25°C ○ ○ ○ | cold shot ❄️

65°C ● ○ ○

80°C ● ● ○

95°C ● ● ●

❄️ Hold down for cold shot

ON/OFF | 3 SPEED SETTINGS

Hold down for 3 seconds to turn this device on and off



AIRSTYLERS

De airstyler wikkelt automatisch je haar om de föhn heen voor een perfecte krul. Er zijn twee opzetstukken beschikbaar om je haar zowel naar links als naar rechts te krullen.



VOLUME BRUSH

Dankzij de ronde vorm van de borstel kun je meer volume creëren en het haar perfect in model brengen voor een prachtige blowout look.



STRAIGHTNER BRUSH

Stijl je haar zonder hoge temperaturen en zonder het eerst te föhnen. Binnen no-time creëer je zijdezacht steil haar zonder extreme hitte.




HAIRDRYER

Geniet van gecontroleerde warmte en een krachtige luchtstroom voor een glanzende, zijdezachte finish in minuten.



PERFECTE KRULLEN

Aanbevolen standen:



BEKIJK VOOR MEER HULP & TIPS

Scan de QR-code en bekijk onze video tutorial waar we stap voor stap laten zien hoe je prachtige krullen kunt creëren.



1 Begin met **80% droog** haar en verdeel je haar in meerdere secties. Houd je haar **10cm** van het einde.



2 Zet de airstyler aan, breng de föhn rustig naar je pluk haar tot het haar **automatisch** om de föhn heen draait.



3 Breng de airstyler langzaam richting de wortels van je haar, terwijl je haar automatisch om de föhn heen draait. Houd de krul vast tot je haar is **opgedroogd (circa 10-15s)**



4 Houd de temperatuur knop ingedrukt om de **coldshot** te activeren. Doe dit voor **10s** om de krul te fixeren. Schakel de föhn uit en trek de föhn recht naar beneden om de krul te onthullen

Extra Styling Tips:

- Breng haarmousse aan voor een betere en langdurige werking.
- Pak kleinere plukjes haar als je haar moeite heeft met erom draaien.
- Zorg dat een pluk haar één de zelfde lengte heeft.



SILKY SMOOTH

Aanbevolen standen:



BEKIJK VOOR MEER HULP & TIPS

Scan de QR-code en bekijk onze video tutorial waar we stap voor stap laten zien hoe je silky smooth steil haar kunt creëren.



1 Begin met **50% droog** haar en verdeel je haar in meerdere secties.



2 Houd een pluk haar strak vast en begin bij de wortels en borstel helemaal tot het einde. Herhaal tot je haar droog is.



3 Geef je uiteindes meer vorm door met een rondende beweging de uiteindes te krullen. Creeër extra volume door je secties van je wortels naar boven te borstelen.



4 Houd de temperatuur knop ingedrukt om de **coldshot** te activeren. Doe dit om de look te fixeren.


Extra Styling Tips:

- Als je dun haar hebt, verlaag de lichtsnelheid om pluis te verminderen
- Als je dikker haar hebt, pak dan kleinere secties voor smoother resultaat
- Als je krullend haar hebt, borstel kleinere plukjes haar voor steiler resultaat



BLOW-OUT

Aanbevolen standen:



BEKIJK VOOR MEER HULP & TIPS

Scan de QR-code en bekijk onze video tutorial waar we stap voor stap laten zien hoe je de perfecte blow-out kunt creëren.



1 Begin met **50% droog** haar en verdeel je haar in secties. Breng haarmousse aan voor een langdurige werking.



2 Borstel je haar vanaf de onderzijde van de wortel omhoog tot aan je haarpunten.



3 Wanneer je pluk haar bijna droog ik, krul de uiteinde van je haar om de föhn heen tot hij helemaal droog is.



4 Rond je haarpuntjes en krul je voorste plukjes haar extra. Houd vervolgens de temperatuur knop ingedrukt om je look te fixeren met de coldshot functie.

Extra Styling Tips:

- Als je dun haar hebt, verlaag de luchtsnelheid om pluis te verminderen
- Als je dik haar hebt, probeer dan de hitte te verhogen voor nog betere krullen.
- Voor extra volume bij de wortels, houd de borstel onder je haar dicht bij de wortels gedurende 3 seconden voordat je naar buiten borstelt.