

USER MANUAL (EN)  
GEBRUIKSAANWIJZING (NL)  
BENUTZERHANDBUCH (DE)



DURADIS

# Shower Timer

5 minutes





## Explanation:

1. Start/stop button
2. LED display
3. Suction cup
4. Battery cover

## How to use:

- › Attach the timer with the suction cup to a flat surface such as glass or tiles.
- › Press the start/stop button to start, pause or restart the countdown timer.
- › When the timer reaches 00m00s the alarm will ring.
- › Hold the start/stop button to reset the timer to 5m00s.

## Important information:

- › This timer is only splash-proof, not waterproof.
- › Remove the seal before use.
- › Replace the battery if the display is dim.
- › Make sure the battery cover is closed properly (AG10/LR1130 battery included).
- › If the battery cover is not closed correctly, the timer is not splash-proof.
- › Turn off the timer by removing the battery.



## Toelichting:

1. Start/stop knop
2. LED display
3. Zuignap
4. Batterijklepje

## Hoe te gebruiken:

- › Bevestig de timer met de zuignap op een vlakke ondergrond zoals glas of tegels.
- › Druk op de start/stop knop om de aftelklok te starten, te pauzeren of te herstarten.
- › Wanneer de timer 00m00s bereikt zal het alarm afgaan.
- › Houd de start/stop knop ingedrukt om de timer te resetten naar 5m00s.

## Belangrijke informatie:

- › Deze timer is alleen spatwaterdicht, niet waterdicht.
- › Verwijder verzegeling voor gebruik.
- › Vervang de batterij als het display zwak is.
- › Zorg dat het batterijklepje goed gesloten wordt (AG10/LR1130 batterij inclusief).
- › Bij het niet juist sluiten van het batterijklepje is de timer niet spatwaterdicht.
- › Zet de timer uit door de batterij te verwijderen.



## Anleitung:

1. Start/Stopp-Taste
2. LED-Anzeige
3. Saugnapf
4. Batterieabdeckung

## Anwendung:

- › Befestigen Sie den Timer mit dem Saugnapf auf einer flachen Oberfläche wie Glas oder Fliesen.
- › Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um den Countdown-Timer zu starten, anzuhalten oder neu zu starten.
- › Wenn der Timer 00m00s erreicht, ertönt der Alarm.
- › Halten Sie die Start/Stopp-Taste gedrückt, um den Timer auf 5m00s zurückzusetzen.

## Wichtige Informationen:

- › Dieser Timer ist nur spritzwassergeschützt, nicht wasserdicht.
- › Versiegelung vor Gebrauch entfernen.
- › Tauschen Sie die Batterie aus, wenn das Display schwach ist.
- › Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach richtig geschlossen ist (AG10/LR1130 Batterie enthalten).
- › Wenn das Batteriefach nicht richtig geschlossen ist, ist der Timer nicht spritzwassergeschützt.
- › Schalten Sie den Timer aus, indem Sie die Batterie herausnehmen.

# DURADIS

**IMPORTED BY:**

Duradis - PO BOX 51  
5060 AB - Oisterwijk

[www.duradis.com](http://www.duradis.com)  
All rights reserved



Made in China