




Picioar detașabile • Putere: 260 W • Capacitatea de umplere: 300 ml • Lungimea cablului: 130 cm / 2 lame • Lungimea de emulsioniare sunt adecvate pentru capacul și discul de emulsioniare / mașina de spălat vase / Nu sunt incluse.

## MULTIMIXER

Med turboknapp för extra effekt • För grönsaker, örter, lök, nötter m.m. • Inklusive emulgeringsskiva för vispning av gräddor • Lämpig för hackning av is (ice crush) • Enkel enhandsanvändning • Löstagbara knivar i rostfritt specialstål\* för enkel rengöring • Effekt: 260 W • Max kan även användas som lock • Effekt: 260 W • Max påfyllningsmängd: 300 ml • 2 knivblad • Kabellängd: 130 cm / \*\*Kniv, behållare, lock och emulgeringsskiva kan maskindiskas / Dekoration medföljer ej.

## MULTIFUNKČNÝ KRÁJAČ

S turbočidlom na aktiváciu dodatočného výkonu • Na zeleninu, bylinky, cibulu, orechy atď. • Vráťane emulgačného kotúča na šľahanie smotany • Vhodný na drvenie ľadu (Ice Crush) • Jednoduché ovládanie jednou rukou • Vyberateľná nožová vložka z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele\* pre pohodlné čistenie • Odnímateľná spodná časť – použiteľná tiež ako pokrievka • Príkon: 260 W • Max. plniace množstvo: 300 ml • 2 čepele • Dĺžka kábla: 130 cm / \*\*Nože, nádoba, uzáver a emulgačný kotúč sú vhodné do umývačky riadu / Dekorácia nie je súčasťou balenia.



su pogodni za P  
Dekoracija nije uključena u

## MULTISEKLJALNIK

S turbo tipko za dodatno  
čebulo, oreške itd. • Vklj.  
za stepanje smetane • Pr  
(Ice Crush) • Preprosta e  
nastavek z noži iz nerjav  
preprosto čiščenje • Sne  
pokrov • Moč delovanja  
300 ml • 2 rezili • Dolži  
pokrov in emulgiran na  
pomivalnem stroju / D