



Gebruiksaanwijzing strijkplank Z-Pro-L

Openen / ontgrendelen



Trek de poot van de strijkplank uit de rode vergrendelingsclip.




Open de poot van de strijkplank tot deze in een van de inkepingen van het rek klikt.



Zet de strijkplank open op de grond en zorg voor een goede stabiliteit. De kinderveiligheid is nu vergrendeld.

De hoogte instellen / ontgrendelen van kinderbeveiliging




Til de strijkplank op en ontgrendel de kinderveiligheid met beide rode hendels.



Terwijl u de rode hendels ingedrukt houdt stelt u de gewenste hoogte in. Zet de strijkplank vervolgens weer op de grond en zorg voor een goede stabiliteit. De kinderveiligheid is nu vergrendeld.

Sluiten / veilig opbergen



Til de strijkplank op en ontgrendel de kinderveiligheid met de twee rode hendels.



Terwijl u de rode hendels ingedrukt houdt kantelt u de strijkplank op de voorste voet en klikt u de andere voet in de rode vergrendelingsclip. U kunt de strijkplank nu veilig opbergen.

!! LET OP: zet de stoomgenerator op de rustplaat. !!