



Welkin Pond Light



Sfeervol tot in de kleine uurtjes
Atmosphere deep into the night
Atmosphäre bis in die frühen Stunden
Une ambiance feutrée jusqu'à l'aube
Приятная атмосфера до самого утра

NL Gebruiksaanwijzing Welkin Pond Light

Nog lang na zonsondergang genieten van de bijzondere sfeer rondom de waterpartij, wie wil dat niet! Speciaal voor vijvers introduceert Velda waterdichte led-verlichting die het vijverplezier verlengt tot in de kleine uurtjes. In de avonden krijgt u een spectaculaire kijk op de onderwaterwereld in uw eigen vijver. De onderwaterverlichting kan onzichtbaar in de vijver worden geplaatst. 's Avonds zijn alleen de led-bulbs te zien die de reflectie van de sterrenhemel nabootsen. Door de flexibele draden is de stand van de leds zelf te bepalen.

Gebruiksaanwijzing

De Welkin Pond Light wordt compleet in de doos geleverd en is klaar voor gebruik. Plaats de verlichting in de vijver, sluit de kabel aan op de transformator en steek de stekker-transformator in een droog stopcontact. Gebruik alleen deugdelijke verlengsnoeren, stopcontacten e.d. De kabel is waterdicht verankerd en mag bij beschadiging niet worden vervangen. Voorkom knikken van de led-draden. Mocht er een beschadiging optreden aan het apparaat of de kabel, dan mag de verlichting niet worden gebruikt.

Onderhoud

De vijververlichting kan met een sopje worden schoongemaakt. Verwijder eventuele algengroei op de led-bulbs met een doek. In de winter bij temperaturen onder 0°C dient u de Welkin Pond Light uit het water te halen. Reinig alle onderdelen en bewaar het geheel 's winters op een droge vorstvrije plek. Bij werkzaamheden in of om de vijver moet van alle met het water in aanraking komende apparaten de netspanning worden uitgeschakeld.

Garantie

De Welkin Pond Light wordt door Velda gegarandeerd voor een periode van 24 maanden. Zie de voorwaarden op de bijgevoegde garantiekaart en ga naar www.velda.com/service voor de garantieprocedure. Bij aanspraak op garantie dient de gedateerde aankoopbon te worden overhandigd.

GB Instructions for use Welkin Pond Light

Who wouldn't want to enjoy the special atmosphere at pond side long after sunset! Who wouldn't want to enjoy the special atmosphere at the waterside long after sunset! Specially for ponds, Velda is introducing water-tight led-lighting that allows you to enjoy your pond well into the small hours. The underwater lights can be placed invisibly in the pond. In the evening, only the led bulbs can be seen that imitate a reflection of the starlit sky. The flexible wires make it possible to adjust the position of the leds.

Instructions for use

The Welkin Pond Light is supplied completely in a box and is ready for use. Place the lighting in the pond, attach the cable to the transformer and connect the plug-in transformer to a dry socket outlet. Only use good quality extension cables, flexes, receptacles and the like. The cable is watertight anchored and may not be replaced when damaged. Avoid sharp bends of the led-wires. If any damage should occur to the device or the cable, the lighting may no longer be used.

Maintenance

The lighting can be cleaned with soapy water. Remove any algae growth on the led bulbs with a cloth. During winter time, at temperatures below 0°C you should remove the Welkin Pond Light from the pond. Clean all parts and store it in a dry and frost free place. When carrying out activities in or near the pond, all devices that are immersed or in touch with the water should be de-energized.


Guarantee

The Welkin Pond Light is guaranteed by Velda for a period of 24 months. See the terms on the enclosed guarantee card and visit www.velda.com/service for the warranty procedure. In case you have a right to guarantee, the dated receipt has to be submitted.

GAW123600084



TIP
Welkin Pond Light indoor + mini pond



F Mode d'emploi Welkin Pond Light

Qui ne voudrait pas continuer de prolonger l'atmosphère d'une belle soirée au bord d'un plan d'eau ? Velda lance un produit d'éclairage LED étanche conçu spécialement pour bassins qui prolonge le plaisir de ces belles soirées jusqu'à l'aube. L'éclairage immergé est constitué de LEDs qui imitent la réflexion de la voûte étoilée.

Mode d'emploi

Le Welkin Pond Light est prêt à l'emploi dans le bassin. Si l'éclairage est placé dans le bassin, il peut être mis sous tension par branchement du transformateur à fiche. N'utilisez que des câbles, rallonges et prises de terre. Le cordon d'alimentation électrique est intégré de manière étanche. Évitez de plier les fils LED. En cas de détérioration du cordon, ne pas le remplacer et cessez immédiatement l'utilisation de l'éclairage.

Entretien

L'éclairage de bassin peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse. Enlever les algues sur les LEDs avec un chiffon. En hiver, lorsque la température est inférieure à 0°C, n'utiliser pas la Welkin Pond Light dans l'eau. Nettoyer toutes les pièces et conserver les à un endroit sec à l'abri du gel. En cas de travaux dans le bassin, mettre hors tension tous les appareils submergés.

Garantie

Velda garantit le Welkin Pond Light pendant 24 mois. Voir les conditions sur la carte de garantie ci-joint et visitez à www.velda.com/service pour la procédure de garantie. Toute mise en jeu de la garantie doit s'accompagner de la présentation du bon d'achat daté.

avoid sharp bends of the led-wires



D Gebrauchsanleitung Welkin Pond Light

Noch lange nach Sonnenuntergang die besondere Atmosphäre am Teich genießen, wer möchte das nicht! Speziell für Teiche bietet Velda eine wasserdichte LED-Beleuchtung an, die das Teichvergnügen bis in die frühen Morgenstunden verlängert. Die Unterwasserbeleuchtung kann unsichtbar im Teich platziert werden. Abends sind nur die LED-Lampen zu sehen, die die Reflektion des Sternenhimmels nachbilden. Mit den flexiblen Armen können Sie die LEDs selbst ausrichten.

Gebrauchsanweisung

Das Welkin Pond Light wird komplett in einem Karton geliefert und ist einsatzbereit. Platzieren Sie die Beleuchtung auf den Teich, verbinden Sie das Kabel mit dem Transformator und schliessen Sie den Steckertrafo an einer trockenen Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Verlängerungskabel, Elektroleitungen, Steckdosen usw. Das Kabel ist wasserdicht ummantelt und darf bei Beschädigungen nicht ersetzt werden. Vermeiden Sie Knicken der LED-Armen. Sollte eine Beschädigung am Gerät oder Kabel auftreten, dann darf die Beleuchtung nicht mehr eingesetzt werden.

Pflege

Die Beleuchtung kann mit Seifenwasser gereinigt werden. Entfernen Sie Algenwuchs an den LED-Lampen mit einem Tuch. Im Winter, bei Temperaturen unter 0°C sollten Sie das Welkin Pond Light aus dem Wasser holen. Reinigen Sie alle Teile und lagern diese an einem trockenen und frostfreien Ort. Bei Arbeiten im oder am Teich muss von allen im Wasser befindlichen Geräten die Netzspannung ausgeschaltet werden.

Garantie

Für das Welkin Pond Light gewährt Velda eine Garantie von 24 Monaten. Beachten Sie die Bedingungen auf der beigelegten Garantiekarte und gehen Sie auf www.velda.com/service für die Garantieabwicklung. Bei Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist der datierte Original Kaufbeleg vorzulegen.

RUS Инструкция по применению Welkin Pond Light

Кто бы ни хотел после заката долго наслаждаться особой атмосферой у пруда! Специально для водоемов компания Velda разработала подсветку, которая продлит любование прудом до самого утра. Подводная подсветка состоит из светодиодных лампочек, которые создают эффект звездного неба.

Инструкция по эксплуатации

Welkin Pond Light укомплектован всем необходимым и готов к использованию. После того как оборудование смонтировано, подключите вилку к сухой заземленной розетке. Соединение с заземленной электрической розеткой разрешается посредством предохранительного переключателя 30 мА. Используйте только соответствующий кабель для удлинения с заземляющей жилой, электрические проводки, розетки и так далее. Кабель соединен с корпусом посредством герметичного соединения, его следует беречь от возможных повреждений. В том случае, если на кабеле прибора имеется повреждение, Вы ни в коем случае не должны продолжать использовать освещение.

Техническое обслуживание и уход

Освещение можно почистить мыльной водой или протереть влажной текстильной тряпочкой. Удалить водоросли на светодиодах с тканью. Зимой, при температуре ниже 0°C необходимо Welkin Pond Light достать из воды. Почистите все части и положите их в сухое и незамерзающее место. Если Вам необходимо провести какие-либо работы рядом с садовым прудом или непосредственно в воде садового пруда, Вам обязательно требуется отключать все электрические приборы из сети, в том числе и освещение.

Гарантия

Компания Velda на освещение Welkin Pond Light предоставляет гарантию сроком на 24 месяца.

Welkin Pond Light 12 V

2900k



13 LEDs x
7 LUMEN



10.000
HOURS



ON/OFF
5000



NON
DIMMABLE



INSTANT
FULL LIGHT

Transformer 12VDC 3W

Cable 5 m SPT1

Failure < 5% 1000 hours

Failure < 10% 6000 hours

Flux > 80% 6000 hours

Dimensions product Ø 120 mm x 400 mm

Color Rendering Index > 65

Power Factor > 0.5

kWh / 1000 hours 3 W