



Inhoud

Inhoud

Belangrijk om te weten/Garantie	2
Ouderlijk toezicht	4
1. Toepassingen Filter	4
2. Websites filteren	5
Inhoud en beheer	5
1. Aanbeveling van toepassingen	5
2. Multimedia beheer.....	6
Gedragbeperkingen	6
1. Kinderslot	6
2. Consumptiebeperking.....	7
3. Tijdslimiet.....	7
5. Schermtijd	8
Aanbevolen functies	8
1. Meerdere accounts	8

Belangrijk om te weten/Garantie

Deze handleiding bevat veiligheidsvoorschriften, deze in combinatie met het goed doornemen van de productinformatie kunnen ongelukken voorkomen. Zorg er daarom ten allen tijden voor dat je deze handleiding zorgvuldig doorleest voordat je gebruik maakt van de KidsPlayz Tablet.

Belangrijk om te weten:

1. Gebruik de tablet niet bij hoge temperaturen, vochtige of zeer stoffige omgevingen.
2. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).
3. Laat bij hoge temperaturen de tablet niet in de auto achter.
4. Voorkom dat het apparaat valt en voorkom botsingen met het apparaat. Dit kan er toe leiden dat er krassen of beschadigingen komen op het scherm.
5. Gebruik een passend volume, mocht je gebruik maken van een koptelefoon, zet dan het volume niet te hoog. Dit kan leiden tot gehoorschade.
6. KidsPlayz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verloren data na bijvoorbeeld het verwijderen of resetten van het geheugen, resetten naar fabrieksinstellingen of andere oorzaken als gevolg van verloren data.
7. Haal het product niet uit elkaar, gebruik geen alcohol, thinner of benzine om de tablet schoon te maken.
8. Laad de batterij van het apparaat niet 's nachts op. Dit kan leiden tot mindere prestaties van de accu.
9. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparatuur niet is toegestaan.
10. Gebruik de KidsPlayz Tablet niet als je onderweg bent en op moet letten op het verkeer.
11. Gebruik de USB-C poort alleen voor gegevensoverdracht en opladen.
12. Wanneer de accu leeg is, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld. Plotseling afsluiten duurt langer om opnieuw in het systeem te komen, omdat het apparaat de schijf moet scannen en herstellen.
13. Hoewel de meegeleverde siliconen beschermhoes tegen een spatje kan, is de KidsPlayz Tablet niet waterdicht. We raden daarom ook aan om de KidsPlayz Tablet niet naast drinken te zetten of en bijvoorbeeld dus ook niet mee te nemen naar het zwembad of plekken waar de tablet in aanraking kan komen met water. Waterschade valt dus ook buiten de garantie.
14. Bij een volle batterij waar op goede wijze mee om wordt gegaan, kan de KidsPlayz Tablet 2 uur achter elkaar gebruikt worden om bijvoorbeeld film te kijken.
15. Door een verkeerd gebruik, of door bijvoorbeeld het beeldscherm continu op volle helderheid te gebruiken, kan de batterij sneller leeglopen. Hierdoor kan het voorkomen dat de KidsPlayz Tablet eerder moet worden opgeladen.
16. De KidsPlayz Tablet is vooral bedoeld (en het meest geschikt) voor jonge kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Hierbij raden wij ook aan om niet langer dan 30 minuten per keer de KidsPlayz Tablet te gebruiken.
17. Daarnaast is het goed om te beseffen dat de KidsPlayz Tablet dus ook echt voor kids bedoeld is, en dus niet vergeleken moet worden met de specificaties van bijvoorbeeld een duurdere volwassen tablet.
18. KidsPlayz behoudt zich het recht om het product, product specificaties en vormgeving te verbeteren. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Let op: Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld voor uw referentie. Werkelijke specificaties / ontwerp kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantie

Ondanks een uitgebreide check kan het voorkomen dat er door wat voor reden dan ook een probleem optreedt wat je als klant graag verholpen wilt hebben. Je kunt ons bereiken door te mailen naar: hello@kidsplayz.nl of via onze website: www.kidsplayz.nl/klantenservice

Er zit standaard 1 jaar lang fabrieksgarantie op de tablet, alleen is deze alleen geldig voor fabrieksfouten en niet bijvoorbeeld voor een gebroken scherm door het laten vallen van de KidsPlayz Tablet. Ondanks dat, willen wij iedereen graag een zo goed mogelijke klantervaring geven (ook als er iets mis is). Vandaar raden wij aan, altijd contact op te nemen met de KidsPlayz Klantenservice mochten er problemen of vragen optreden.

Meer info over de garantie :

1. Deze garantie dekt defecten in materiaal en fabrieksfouten.
2. Deze garantie dekt geen uitgesloten producten en alle gevallen veroorzaakt door verkeerd gebruik van de onderstaande producten:
 - A. doorverkochte producten,
 - B. producten die niet rechtstreeks bij KidsPlayz zijn gekocht,
 - C. schade aan het product of verlies van het product als gevolg van door de mens veroorzaakte schade (een ongeval, diefstal, onjuiste opslag, verkeerd gebruik of misbruik, verkeerde behandeling, verwaarlozing, fysieke of elektrische aanpassingen, blootstelling aan water of andere vloeistoffen, blootstelling aan vocht) en natuurramp,
 - D. gebruik met een ongeschikt product dat niet door KidsPlayz wordt aangeboden,
 - E. gebruik met onvoldoende ventilatie,
 - F. defecten of schade door virussen of andere software problemen die op de KidsPlayz Tablet zijn gedownload,
 - G. defecten of schade veroorzaakt door ongeautoriseerde reparaties, en
 - H. elk ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de aanbevelingen in dit document, ons online materiaal, gerelateerde documentatie en ander gebruikersmateriaal dat aan de klant beschikbaar is gesteld. We gaan ervan uit dat eventuele cosmetische schade (bijv. krassen) het gevolg is van verkeerd gebruik, misbruik of het niet bedienen van het product volgens de instructies.
 - I. de KidsPlayz Tablet is bekrast, afgelakt of beschadigd door weersomstandigheden of menselijke factoren, die niet door de garantie worden gedekt. Naar goedkeuren van de garantie kunnen echter reparatiekosten of vervanging van benodigdheden in rekening worden gebracht. Deze reparatie of vervangingskosten bedragen €80,-
 - J. Om van deze garantie gebruik te kunnen maken, verzoeken wij u ons een bewijs (foto/video) van de gebreken te sturen. Dit kan naar hello@kidsplayz.nl
3. Deze garantie duurt 1 jaar vanaf de datum waarop u het product heeft ontvangen.
4. Voordat je de tablet naar ons terugstuurt voor een garantieclaim, dient u een back-up te maken van alle inhoud (inclusief foto's, video's en software) en/of gegevens op de tablet.
5. Geretourneerde artikelen moeten goed worden verpakt in de originele verpakking van het product met een volledige set accessoires. In het geval van een beschadigd product of ontbrekende accessoires, behoudt KidsPlayz zich het recht voor om een definitieve beslissing te nemen.
6. Ook als de verpakking van de KidsPlayz Tablet beschadigd of niet in originele staat is, wordt geen garantie verleend.
7. Bovengenoemde punten gelden niet alleen voor de verpakking, maar ook voor losse onderdelen zoals pen, de beschermhoes, etc.

Toepassingen

Sommige toepassingen zijn voor uw gemak op de tablet geïnstalleerd. U kunt ook aanvullende toepassingen via de Google Play Store downloaden en installeren. Om een toepassing te openen, tikt u op het icoontje van de toepassing.

Ouderlijk toezicht

Door inhoud te scheiden die niet geschikt is voor kinderen en de fysieke en psychologische groei van kinderen te beschermen, kunnen ouders de inhoud filteren.

1. Toepassingen Filter

Selecteer de juiste toepassingen voor kinderen en blokkeer ongepaste inhoud. Alleen geselecteerde toepassingen worden weergegeven op het bureaublad van kinderen.



2. Websites filteren


Wanneer kinderen de internetbrowser gebruiken, worden de websites automatisch geblokkeerd zonder toestemming van de ouders.



Inhoud en beheer

1. Aanbeveling van toepassingen

De Kids Store beveelt aan met educatieve games en andere toepassingen die geschikt zijn voor kinderen. Aanbevolen inhoud wordt regelmatig bijgewerkt en kan gratis worden gedownload.



2. Multimedia beheer


Met de applicatie “Video” kunt u films en foto’s bekijken die u als ouder naar de Tablet heeft geuploaded.



Gedragbeperkingen

1. Kinderslot

Zonder toestemming van de ouders kunnen kinderen het bureaublad niet verlaten. Zorg er niet alleen voor dat kinderen in een veilige omgeving blijven, maar zorg er ook voor dat kinderen geen toegang hebben tot de desktopapplicaties van ouders.



2. Consumptiebeperking

Voor alle aankopen is de bevestiging van de ouders vereist door het wachtwoord in te voeren. Voorkom dat het onverwachte verbruik van kinderen op verkeerde knoppen klikt.



3. Tijdslimiet

Ouders kunnen een tijdschema instellen voor kinderen om de tablet te gebruiken.



5. Schermtijd

Het systeem produceert automatisch gedetailleerde rapporten over het gebruik van applicaties. Zo krijgt u inzicht en het schermtijd van het kind.



The screenshot shows a mobile application interface titled "Statistics | Kid". It displays usage data for the "Last week". The data is presented in a table with two rows of app usage.


Rank	App Icon	App Name	Percent	Time	Count
1		Angry Birds	57%	8 mins	2 times
2		Safari Surf	33%	5 mins	1 times

Aanbevolen functies

Zorg voor meer praktische en handige functies voor kinderen en ouders.

1. Meerdere accounts

Een tablet kan meer dan één account aanmaken. Elk kind kan zijn eigenscheidings-e-bureaublad hebben.



The screenshot shows a mobile application interface titled "Account". It displays a list of accounts under the heading "Parent Account".

Account Name	Age	Actions
6	Get my own password	Create Delete
Children Account		
Kid	7 years 5 months	Delete Edit
Lucy	2 years	Delete Edit