




GENIUS SPORT
HANDLEIDING

———— INHOUDSOPGAVE ————

Product Details	1
Een Snelle Start	2
Functies & Bediening	3
Oordopjes Opladen	4
Oortips Verwisselen	5
De Perfecte Fit	6
Specificaties	7
Veiligheidsrichtlijnen	8
Ondersteuning en Garantie	8

PRODUCT DETAILS



Oordopjes L+R




Oplaad Case




USB Oplaadkabel




Oplaad
Contact Pinnen



Microfoon
Aanraakpaneel
Power AAN/UIT
Led Indicator




Type C
Oplaadpunt



Oplaad LED
Indicator

EEN SNELLE START

1. Plaats de oortelefoons in de oplaad case
2. Neem de oortelefoons uit de oplaad case en beide oortelefoons zullen automatisch verbinden
3. Open de Bluetooth applicatie van je apparaat en select **"GENIUS SPORT"** om te pairen
4. Veel plezier met je Picolet Genius Sport oortelefoons



FUNCTIES & BEDIENING

Linker Oortje

Rechter Oortje

Play/Pauze

Druk Één Keer



Play/Pauze

Oproep Beantwoorden/
Beëindigen

Druk Één Keer



Oproep Beantwoorden/
Beëindigen

Vorige Track

Druk 2 Keer



Volgende Track

Volume Verlagen

Druk 3 Keer



Volume Verhogen

Activeer Siri

Houd 2 Seconden Ingedrukt



Activeer Siri

Oproep Weigeren

Houd 2 Seconden Ingedrukt



Oproep Weigeren

Uitschakelen

Houd 4 Seconden Ingedrukt



Uitschakelen

Handmatig Aanzetten

Houd 4 Seconden Ingedrukt



Aanzetten

U kunt de oordopjes ook in de capsule plaatsen om uit te schakelen.

RESET DE OORTELEFOONS NAAR FABRIEKINSTELLINGEN

Stap 1: Zorg ervoor dat de Bluetooth applicatie op je apparaat is uitgeschakeld

Stap 2: Houd de MFB knoppen van beide oortelefoons voor 12-13 seconden lang ingedrukt totdat de blauwe led lampjes snel beginnen te knippen.

Vervolgens zullen de oortelefoons automatisch met elkaar verbinden.


OORDOPJES OPLADEN

Je Oortelefoons Opladen

Beide lampjes op de oortelefoons branden rood
Het lampje van de oplaad case brandt groen

Volledig Opgeladen

De rode lampjes op de oortelefoons zijn uitgegaan
Het groene lampje op de oplaad case is uitgegaan



Je Oplaad Case Opladen

Tijdens het opladen brandt er een rood lampje



Volledig Opgeladen Charging Case


Wanneer de oplaad case volledig is opgeladen gaat het rode lampje uit

ATTENTIE:

- Plaats de deksel volledig op de oplaad case tijdens het opladen van de oortelefoons. Indien het rode lampje van de oplaad case niet brandt, dien je de deksel opnieuw erop te plaatsen.
- wanneer de oortelefoons in de oplaad case zijn geplaatst, en de rode R/L led lampjes helder branden, betekent het dat de oortelefoons aan het opladen zijn.
- In geval je de oortelefoons voor een lange periode in de oplaad case laat, dien je de oplaad case minstens één keer in de 6 maanden te heropladen om ontlading te voorkomen.

EARTIPS VERWISSELEN

Kies voor u zelf de juiste maat eartips die u het beste passen. Dit zal ook de geluidskwaliteit verbeteren. De silicone oorpluggen van de Picolet Genius komen in 4 verschillende maten.



* De M is de standard maat die op de oortelefoons zit bij levering



1. Draai de eartip binnenstebuiten.



2. Schuif de eartip over de speaker.



3. Draai de eartip terug van achteren naar voren.



4. Zorg ervoor dat de eartip goed geplaatst is voordat u deze gebruikt.

DE PERFECTE FIT



Plaats de oortjes in uw oren.



Draai de oortjes zachtjes naar voren.



De ideale pasvorm zou er zo uit moeten zien.

SPECIFICATIONS

Model:	Genius Sport
Bluetooth Versie:	Bluetooth 5.0+ EDR
IPX Level:	Level 5 (beschermd tegen zweet en waterdruppels)
Oplaad Case Capaciteit:	3.7v / 400mAh Polymer
Oortelefoon Capaciteit:	3.7v / 40mAh Polymer
Ondersteuningsovereenkomst:	A20P 1.3/HFP 1.6/HSP 1.2/AVRCP 1.5/EDR/AAC
Werkende Frequentie:	2.4GSM (2.4022.480- GHZ)
Ohms:	3215%±Ω
Gevoeligheid:	108+/-3DB
Frequency Bereik:	202-KHz
Speeltijd Per Oplading:	5 uur/ 7 keer heroplaadbaar
Totale Speeltijd:	35 uur
Vollige Oplaadtijd Oplaadcase:	≤1.5 uur
Volledige Oplaadtijd Oortelefoons:	≤1.5 uur

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

- Luister naar muziek met een verantwoorde volume om elke vorm van gehoorbeschadiging te voorkomen.
- Vermijd opslag bij hoge temperaturen of vochtige plaatsen.
- Stel de oortelefoons niet bloot in de regen liggen en andere vormen van water.
- Voorkom dat de oortelefoon vallen en veroorzaak geen ongepaste schokeffecten.
- Vermijd signaalinterferentie plaatsen om een onstabiele Bluetooth verbinding te voorkomen.

ONDERSTEUNING EN GARANTIE



UW GARANTIE

Picolet garandeert dit product tegen defecten in materiaal of vakmanschap voor een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum.



NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem contact met ons op via support@picoletaudio.com

PICOLET *SoloM*
SOUND YOU WANT TO HEAR