

C CARE



CF5610

HANDLEIDING
FAN
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG

VENTILATOR
FAN
VENTILATEUR
VENTILATOR

GEBRUIKSAANWIJZING

Wij feliciteren u met de aankoop van onze C-CARE statiefventilator CFS610 met een korf doorsnede van 42 cm en bedanken u voor het in ons merk en onze producten gestelde vertrouwen.

Wij zijn er van overtuigd dat u met deze aankoop een hoogwaardig kwaliteitsproduct heeft aangeschaft waarvan u van het gebruik gedurende vele jaren plezier zult hebben.

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt, ook wanneer u met het soort product vertrouwd bent. Het geeft u bruikbare tips om uw product optimaal te gebruiken.

Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing toch nog vragen heeft over dit product en het gebruik er van stuurt u dan een e-mailbericht naar onderstaand adres; wij zullen uw vraag direct beantwoorden.

CRESTA INTERNATIONAL B.V.

ROLBRUGWEG 4

NL-1332 AS ALMERE

info@cresta-international.com

www.cresta-care.nl

VOOR UW VEILIGHEID

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt, ook wanneer u met dit soort producten al bekend bent. Bewaart u deze gebruiksaanwijzing vervolgens op een makkelijk toegankelijke plaats voor het geval u deze later nog eens wilt doorlezen.

1. Sluit u dit product uitsluitend aan op een 220-240 Volt 50 Hz wisselstroom netwerk.
2. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van warmte bronnen. Let erop dat het apparaat of het snoer niet door scherpe voorwerpen of anderszins beschadigd raakt.
3. Leg het snoer niet onder een kleed. Het snoer niet met kleine dekens of vergelijkbare producten afdekken. Het snoer niet op een plaats aanbrengen waar regelmatig heen en weer gelopen wordt zodat er niet over gestruikeld wordt.
4. Gebruik het apparaat niet meer wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn.
5. Indien het snoer beschadigd is dient dit door een erkende reparateur te worden vervangen. Repareer dit product niet zelf; een en ander om de kans op een elektrische schok te voorkomen.
6. Gebruik deze ventilator uitsluitend binnenshuis
7. De ventilator tijdens het gebruik niet afdekken
8. Plaats de ventilator op een glad oppervlak om omvallen te voorkomen
9. Schakel de ventilator eerst uit voordat u de stekker uit het stopcontact verwijderd.
10. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u de schakelaar aan het apparaat of de stekker voor de stroomvoorziening aanraakt
11. Laat het product niet zonder toezicht langdurig ingeschakeld staan. Zet de ventilator uit indien u de ruimte waarin deze ingeschakeld staat voor langere tijd wordt verlaten en verwijder de stekker uit het stopcontact.

12. Wanneer u de ventilator wilt schoonmaken zet de ventilator dan uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
13. De ventilator wordt uitgeschakeld door de schakelaar in de OFF stand te plaatsen en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.
14. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen – waaronder kinderen – die lichamelijke - of geestelijke beperkingen hebben om het product veilig te bedienen of die de werking van het product niet goed kunnen begrijpen, tenzij een persoon die voor de veiligheid verantwoordelijk is het gebruik bewaakt of de persoon duidelijke instructies heeft gegeven.
15. Kinderen mogen met deze ventilator niet spelen.
16. Gebruik deze ventilator uitsluitend zoals het bedoeld is.
17. Steek uw vingers nooit door het rooster van de ventilator
18. Gebruik de ventilator nooit zonder het beschermingsrooster
19. Houd uw haar, kleding, gordijnen, tafelkleden en andere stoffen op veilige afstand van de ventilator. De ventilator heeft een aanzuigende werking hetgeen tot lichamelijke - en product schade kan leiden
20. Gebruik de ventilator niet in natte – of vochtige ruimten
21. De ventilator uitsluitend gebruiken wanneer deze goed aan de voet is bevestigd.
22. Het snoer dient bij gebruik geheel uitgerold te zijn
23. De ventilator voordat u het beschermingsrooster verwijdert uitschakelen
24. Verwijder na elk gebruik de stekker uit het stopcontact indien u de ventilator in een ruimte gebruikt waar brandbare stoffen gebruikt of opgeslagen worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	CFS610
SPANNING	220 – 240 V – 50 Hz
VERMOGEN	45 WATT
VEILIGHEIDSKLASSE	II
VENTILATIESTANDEN	3

HET GEBRUIK VAN DE VENTILATOR

Snelheidskeuze:

Steek de stekker in het stopcontact. De ventilator is voorzien van 4 bedieningsknoppen die zich aan de voorzijde van de ventilator bevinden of maak gebruik van de bijgeleverde afstandsbediening. U kunt kiezen uit 3 snelheden met de ON/SPEED knop. Kies de door u gewenste snelheid:


1. Langzaam
2. Gemiddeld
3. Snel

DE LUCHTSTROOM BEWEGEN.

Door de zwenk functie te activeren maakt de ventilator een draaibeweging naar links en naar rechts zodat een groter oppervlak geventileerd wordt.

MONTAGE VAN DE VENTILATOR

DEEL 1



Draai de schroeven van de standaard los. Plaats de standaard delen over elkaar. Schroef het statief op de standaard. Schuif de afdekkap over het statief naar beneden. Plaats tot slot de rubber voeten in de standaard in de openingen aan het eind van de standaard.

DEEL 2




Draai de hoogte instelring los van de bovenzijde van de binnenbuis. Trek de binnenbuis omhoog tot u de gewenste hoogte heeft bereikt en draai de ring weer vast. Plaats de binnenbuis in het ventilator mechaniek en draai deze vast met de draaiknop om buis en ventilator stevig aan elkaar te bevestigen.

DEEL 3



- Draai de plastic montage ring aan de voorzijde van het motor huis tegen de klok in los.
- Plaats de achterzijde van de beschermkap tegen het motor as en zorg ervoor dat de kap goed vastzit. Plaats de pennen van het motorhuis op de juiste manier in de openingen van de beschermkap
- Draai de plastic montage ring weer met de klok mee op het motorhuis. Draai dit niet te strak vast.
- Druk de ventilatorbladen op de motor as
- Draai de ventilatorbladen borg tegen de klok in vast op de as
- Monteer de beschermgreep van de voorste beschermkap op de achterste bescherming om ervoor te zorgen dat ze stevig worden vastgezet. Plaats de borgingen in de gaten in de randen van de beschermkap, zorg ervoor dat de voorste kap en achterste beschermkap worden versterkt door de borging.

ONDERDELEN OVERZICHT



1. Voorkant beschermkap
2. Beschermkap voorzijde bevestiging
3. Ventilatorbladen schroef
4. Ventilatorbladen
5. Montage ring
6. Achterzijde beschermkap
7. Motor as
8. Zwenk instelknop (of via afstandbediening)
9. Achterzijde motor huis
10. Schakelkast
11. Montage schroef
12. Hoogte instelling
13. Binnenbuis
14. Buitenbuis
15. Standaard afdekkap
16. Set schroeven
17. Kruisstandaard
18. Rubber afdekvoeten.

BEDIENING

U kunt de ventilator zowel aan het apparaat zelf als met de bijgeleverde afstandsbediening bedienen.



De afstandsbediening heeft 5 bedieningsknoppen.

1. ON/SPEED. Met deze knop schakelt u de ventilator in. Door nogmaals op deze knop te drukken kunt u de gewenste snelheid kiezen.
2. OFF. Met deze knop schakelt u de ventilator uit.
3. ROTATION. Met deze knop schakelt u de zwenkfunctie van de ventilator in of uit.
4. TIMER. Met deze knop kunt u de ventilator gedurende een bepaalde tijd laten draaien. U kunt de ventilator timer instellen van een half uur tot 4 uur, telkens in stappen van een half uur.
5. AUTO. Indien u deze knop indrukt wisselt de ventilator regelmatig van snelheid.

Met uitzondering van de AUTO knop vindt u de 4 overige bedieningsknoppen ook op de ventilator zelf, met gelijke bediening

ONDERHOUD EN REINIGING

Let op: Verwijder de stekker uit het stopcontact voor u de ventilator schoonmaakt.

- Gebruik de ventilator niet in vette – of vervuilde ruimten (bijvoorbeeld in de keuken) omdat de openingen hierdoor vervuild kunnen raken
- Reinig de kunststof onderdelen met een zachte zeep en vochtige doek
- Gebruik geen wasbenzine, thinner of andere scherpe – of schurende schoonmaakmiddelen
- Dompel de ventilator niet onder in water en zorg ervoor dat er geen water in de motorbehuizing binnen kan dringen
- Controleer met enige regelmaat of alle schroeven nog goed aangedraaid zijn.
- Bewaar de ventilator in een koel -, droge ruimte

MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn.



Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

DRUKFOUTEN EN MODELWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN