

ONNTRACK[®]




HANDLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Onntrack Portable GPS Tracker. In deze handleiding wordt u stap voor stap uitgelegd hoe u de tracker in gebruik kunt nemen met de app.

Over de tracker

De Ontrack® systemen zijn volledig gebruiksklaar, wel dient u de tracker nog op te laden (+4 uur). Na het laden kunt u de tracker inschakelen door de AAN/UIT knop even ingedrukt te houden. De led indicatoren zullen gaan knipperen en de tracker gaat signaal zoeken. Leg de tracker bij een raam of buiten zodat er goed bereik is. De lampjes zullen na enkele minuten weer uitgaan. Dit hoort zo, en is om de batterij te sparen.



De tracker in gebruik nemen


Stap 1: Download de app: Ontrack



Geef bij het installeren de app toestemming tot uw locatie, en het sturen van push meldingen.

Stap 2:



Open de app en maak een account aan, door op de knop 'registreren' te drukken



Voer uw e-mail adres in, en druk in het veld eronder op het blauwe pijltje. U krijgt dan per e-mail een code toegezonden, die u kunt invoeren. Nadat u ook een wachtwoord heeft gekozen is uw tracker succesvol geregistreerd!

Stap 3: Uw nieuwe tracker toevoegen


Wanneer u ingelogd bent,
Drukt u rechtsbovenin
op het + icoon



Er wordt nu gevraagd
om het IMEI nummer.
Deze kunt u vinden op
de sticker van uw GPS
Tracker. Hierna kunt u
nog wat gegevens van
uw tracker invoeren,
zoals bijvoorbeeld een
kenteken. Dit is niet
verplicht.

Functies

Als eerst komt u op de homepage van de app. Hier kunt u direct de realtime locatie van de GPS tracker bekijken.



Tracking

Als u de tracker ziet op de kaart, kunt u deze aanklikken. U kunt uw tracker ook vinden door op het knopje 'Lijst' te klikken onderaan. Hier krijgt u een overzicht van uw trackers. Het scherm dat u dan te zien krijgt heeft de volgende functionaliteiten:



Geo-zone

Met de Geo-zone functie kunt u eenvoudig een zone instellen in de app, waarbij u een alarm krijgt wanneer de tracker deze zone binnenkomt, of verlaat.


Voor het inschakelen van een Geo-zone volgt u de volgende stappen:



Druk op het '+' icoon

Bepaal de zone

Kies wanneer u een alarm wenst



Tip: Via de knop 'profiel' rechtsonderaan de homepage, krijgt u een uitgebreider Geo-zone menu. Hier kunt u ook de zones aanpassen en verwijderen.

Opdracht

Wanneer uw toestel online is, kunt u hiermee een opdracht naar het toestel sturen, om bijvoorbeeld een vibratie alarm aan te zetten, of de upload snelheid te verhogen. Om de tracker optimaal te laten werken adviseren wij de overige functies zoveel mogelijk te laten staan zoals ze zijn.



Batterijniveau

Als de batterij van uw GPS tracker korter meegaat dan wenselijk, kunt u er voor kiezen de upload interval te wijzigen.

(De interval waarmee de tracker zijn locatie doorstuurt)

Als u deze op 30 seconden of zelfs 60/120 seconden zet zal de batterij langer meegaan en wordt de route nog steeds goed weergegeven. U stelt dit in door te kiezen voor:

Opdracht > Working Mode > Power Saving Mode

(Batterijspaarstand) en hier in seconden de gewenste interval opgeven. Hierna drukt u op verzenden.

(Bewegings)alarm instellen

In het OPDRACHT menu kunt een bewegingsalarm instellen, zodat u een alarm op uw telefoon krijgt bij ongewenste verplaatsing.

Druk dan op 'Vibration alarm', en daar kunt u kiezen tussen het in of uitschakelen. Druk daarna op 'Verstuur' en het alarm wordt ingeschakeld.

Wanneer u het alarm inschakelt, wordt deze pas getriggerd nadat de tracker enkele minuten dezelfde locatie registreert. Het is dus niet direct actief.

Met de functie ARM/DISARM kunt u het alarm zelf in en uitschakelen.



Lijst

In deze lijst krijgt u alle trackers onder uw account te zien, en kunt u deze aanpassen.




Alarmeringen

Deze functie toont een lijst van alle alarmeringen die door het toestel zijn waargenomen.



Profiel

- Geo-zone instellingen
- Stuur feedback naar de platformbeheerder
- Logboek van de commando's die naar uw tracker zijn verzonden
- Stel uw alarmeringen in
- Wijzig instelling van uw app



Plaatsing van de tracker

U kunt de tracker eenvoudig plaatsen waar u wilt. De tracker moet nagenoeg door heel een voertuig bereik hebben, echter hoe minder staal zich tussen de tracker en horizon bevindt hoe beter. Plaats de tracker op een plekje naar keuze, en u kunt dan op de app in de gaten houden of de locatieweergave correct is.

Met de meegeleverde magneethouder kunt u ervoor kiezen om de tracker bijvoorbeeld onder een voertuig aan een metalen deel te plaatsen*.

**Onntrack is niet aansprakelijk voor eventueel losraken of verlies van de tracker*



Hulp nodig?

De snelste manier om ondersteuning te krijgen is door uw probleem per e-mail te sturen aan: support@onntrack.nl

Tijdens kantooruren streven wij ernaar om uw bericht binnen 1 uur te beantwoorden!

Deze en meer handleidingen kunt u ook vinden op www.onntrack.nl/handleiding

ONNTRACK 

SUPPORT