

WISEQ Junior

Wireless Kids Headphone



Instruction Manual

EN | NL

Key functions

LED indicator	
Dual share mode	Thanks to the integrated Dual Share mode, 2 headphones can be connected to each other by using the audio cable (provided in the package). This allows children to listen to music and watch videos together.
Flexible headband	The headband of the headphone is made of flexible materials with high strain resistance. This means the headphone is flexible and will return to its original fit when used properly.
Adjust volume	Slide the volume button once to adjust the volume as suited.
Multi-function key to play / pause	
Pause:	Press the power button once to resume the music.
Play:	Press the power button once to pause the music.

Packaging Content

- 1x Headphone
- 1x 3.5mm audio cable with built-in microphone
- 1x Manual

Product specifications

Maximum volume	85dB ± 3dB
Speaker dimension	40mm
Impedance	30Ω±15%
Frequency response	20Hz - 20,000Hz

Important safety information

*This product complies with all safety standards and regulations.
Do not open/repair the device or expose to moisture/liquids/cold/heat.*



The product is made of high-quality materials and parts that can be recycled and reused.



This symbol means that the product contains batteries that comply with EU Directive 2013/56/EU, which cannot be disposed of with normal household waste.



To avoid possible hearing damage, do not listen at a high volume level for long periods of time. Adjust the volume to a safe level.

Warranty conditions:

- In the event of a defect, return the product to your reseller with a description of the failure, proof of purchase and all accessories.
- During the warranty period, you will receive a new product from the reseller (if available).
- Contact WISEQ if any accessories are missing (manual, software or parts).
- Warranty will be void in cases of opened products, water damage, physical damage, misuse, modification, repair by unauthorized persons, carelessness and using the product for other purposes than its intended use.

Exclusions of warranty:

- Damage caused by accidents or disasters, such as fire, floods, earthquakes, war, vandalism or theft.
- Incompatibility with other hardware/software which don't meet the minimum system requirements.
- Damage on accessories such as batteries and fuses.

WISEQ will not be liable for any consequential or incidental damages, including any loss of business profits or other damages, arising out of the use of its product.

*For further safety information, please visit the website:
www.wiseq.nl/safetyinformation*

Declaration of Conformity



WISEQ

Turns Music Into Magic

www.wiseq.nl

Basis Functionaliteiten

LED-indicator	
Dual Share modus	Door de geïntegreerde Dual Share modus kunnen twee koptelefoons aan elkaar verbonden worden. Zo kunnen kinderen samen muziek luisteren en video's kijken.
Flexibele hoofdband	De hoofdband van de koptelefoon is gemaakt van duurzame materialen met hoge vermoeiing bestendigheid. Dat betekent dat de koptelefoon bij goed gebruik de originele pasvorm behoudt.
Aanpassen van het volume	Schuif via het '+' of op het '-' teken om het volume aan te passen.
Eén multifunctionele toets voor Afspelen/Pauzeren	
Pauzeren:	Druk de power-button kort in om de muziek te pauzeren.
Afspelen	Druk de power-button kort in om de muziek weer te hervatten.

Bijgeleverd

- 1x Koptelefoon
- 1x 3.5mm audiokabel met ingebouwde microfoon
- 1x Handleiding

Product specificaties

Maximaal volume	85dB ± 3dB
Speaker dimensie	40mm
Impedantie	30Ω±15%
Frequentierespons	20HZ - 20 000HZ

Belangrijke veiligheidsinformatie

Het product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Het apparaat mag niet worden geopend/gerepareerd of worden blootgesteld aan vocht/vloeistof/kou/hitte.



Het product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/eu, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggegooid.



Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumenniveau. Stel het volume in op een veilig niveau. Test het volume voordat u de koptelefoon opzet.

Garantievoorwaarden:

- Retourneer in het geval van een defect het product naar de verkoper met het aankoopbewijs, alle accessoires en uitleg van het defect.
- Tijdens de garantieperiode ontvangt u van de verkoper (indien voorradig) een vervangend product.
- Neem contact op met WISEQ als er accessoires ontbreken (handleiding, software of onderdelen).
- De garantie komt te vervallen wanneer het product is geopend, wanneer er sprake is van materiële schade, waterschade, verkeerd gebruik, wijzigingen, reparatie door een niet geautoriseerde dealer, onzorgvuldig gebruik of wanneer het product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.

Aanspraak op garantie vervalt:

- Bij schade door ongelukken of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal.
- Wanneer het product incompatibel is met hardware of software die niet voldoet aan de minimale systeemeisen.
- Bij schade aan accessoires als batterijen en zekeringen

De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden gevolgschade of incidentele schade, winstderving of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.

Voor verdere veiligheidsinformatie raden wij het aan om de website te bezoeken: www.wiseq.nl/veiligheidsinformatie

Conformiteitsverklaring

