

Hoe koppel ik de PWR4U smart plug?

Zorg dat je smartphone verbonden is met het Wifi netwerk, met internet.



Download de app: EWeLink op je smartphone, te vinden in Google Store en App Store
Open de app

1. Maak een account aan
2. Selecteer landcode en voer het volledige nationale telefoonnummer of e-mailadres in
3. Voer het gewenste wachtwoord in en kies "login" en waarschijnlijk nogmaals "Login"

Voeg toestel toe

1. Tik op "+" en kies Quick Pairing Mode
2. Kies "Next"
3. Zoek het gewenste wifi netwerk. EWeLink vraagt wellicht toestemming om je locatie te bepalen. Geef toestemming.
4. Voer het Wifi password in (vaak te vinden op de modem) en kies "Next"
5. EWeLink gaat naar de smart plug zoeken om deze te pairen. Zorg dat:
 - a. De smart plug in het stopcontact zit, nabij de wifi module/modem
 - b. Houdt de powerknop +/- 5 seconden ingedrukt
 - c. De led gaat knipperen (3x snel – rust – 3x snel – rust etc.)
6. Na enige minuten heeft EWeLink de smart plug gevonden
7. Geef de smart plug een gewenste naam en kies "Complete"
8. EWeLink zal bevestigen dat de smart plug is toegevoegd
9. Onder "All devices" is de smart plug te vinden
10. Tik op de gewenste smartplug en stel het schema, de timer etc. etc. in naar wens.

Bekijk de E Support
video



Koppel de smart plug desgewenst met Google Home

Open Google Home

1. Ga naar de homepage \triangle en druk op + "toevoegen"
2. Druk op + "Apparaat instellen"
3. Kies "Heb je al iets ingesteld?"
4. Zoek "EWeLink" of "Smart We Link"
5. Voeg deze toe aan de gekoppelde services
6. Ga terug naar "instellen" en kies "nieuwe apparaten"
7. Kies "Nieuwe apparaten in huis instellen"
8. Kies de naam van het huis en volgende
9. Google Home gaat het apparaat zoeken en deze toevoegen

Is EWeLink of Smart We Link al ingesteld? Dan is de smartplug wellicht al zichtbaar, of kan deze gevonden worden na het kiezen van "nieuwe apparaten"

Opmerkingen:

- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Raak het apparaat niet met natte handen aan.



Verdere vragen of opmerkingen? Email naar info@quality4u.nl