



www.konstsmide.se



- Dekorationsbelysning LED
- Beleuchtete Dekoration LED
- Illuminated Decoration LED
- Décoration illuminée LED
- Valokoriste LED
- Belyst dekoration LED
- Dekorasjonsbelysning LED
- Verlichte Decoratie LED
- Oświetlenie dekoracyjne LED
- Objeto decorativo luminoso LED
- Decorazione luminosa LED
- Osvětlená dekorace s LED
- Osvetlená LED dekorácia
- LED-es fénydekoráció
- Decorație luminoasă cu LED-uri
- Светящееся украшение (светодиодное)
- LED-valgusdekoratsioon
- Izgaismota LED dekorācija
- Šviečianti švišvos diodų dekoracija



**INOMHUS • INNEN • INDOOR • INTÉRIEUR**  
 SISÄKÄYTTÖÖN • INNENDÖRS • INNENDORS • BINNENHUIS • WEINWETZNE • INTERIORES • INTERNO

- x16
- 1.8m
- 30cm
- 25cm
- 4.5V
- Animation
- LED
- 50 000 h
- ENERGY SAVING



www.konstsmide.se



**Endst för inombudruk.**

Produkten är avsedd för strömgäten 4.5V och används till medföljande transformator 4.5V.

- OBS!
- 1. Anslut ej produkten till elnätet då den befinner sig i förpackningen.
- 2. Anslut ej denna produkt direkt till annan produkt.
- 3. Undvik skada på kabelnas isolering.
- 4. Denna illustration används endast som referens. Om skadan är skedd skall repareras korrekt.
- 5. Ljudkällorna är ej utbytbara. När den inte sluter av sin livslängd ska hela produkten ersättas.
- 6. Denna produkt är en animerad julkörning och inget leksak.

**Vän skålligställa.**  
 Tack vare sin lykt i sin mjuka vinkeltavlan 4.5 V på muntjärn. Ta bort den sin klockan kyllas saccara verktyget. Muntjärn är utsett för användning.

- HÖR!
- 1. Non collegare il prodotto alla rete elettrica prima di toglierlo dalla sua confezione.
- 2. Evitare di collegare elettricamente questo prodotto ad altri.
- 3. Evitare di danneggiare l'isolamento dei cavi.
- 4. Evitare di collegamenti di questo tipo, non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato è necessario distruggere la lampadina.
- 5. Le fonti luminose non sono sostituibili. Quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.
- 6. Prodotto meccanico destinato a decorazione animata. NON È UN GIOCO.

**Wskazania do użytku w opakowaniu.**  
 Ten produkt jest przeznaczony do zasilania prądem o napięciu 4.5V, i należy podłączyć do sieci przez załączony transformator 4.5V.

- UWAŻAĆ!
- 1. Nie podłączać produktu do sieci kiedy znajduje się on w opakowaniu.
- 2. Nie należy łączyć tego produktu elektrycznie z innymi.
- 3. Chronić kable przed uszkodzeniem.
- 4. Nie można wymieniać przewodów zasilającego tego oświetlenia, jeżeli przewód został uszkodzony należy wymienić wentylator.
- 5. Żródła światła (lampki) nie są wymiennalne. Kiedy przestanie działać, cały produkt będzie wymagał wymiany.
- 6. Ten produkt jest animowaną dekoracją. Nie należy go używać jako zabawki.

**Så para uso en interiores.**  
 Este producto funciona con corriente de baja tensión de 4.5V, debe conectarse al transformador adjunto de 4.5V.

- OBS!
- 1. No conectar el producto a la red eléctrica cuando está en el embalaje.
- 2. No conectar este producto eléctricamente con otro aparato.
- 3. No dañar el aislamiento de los cables.
- 4. El cable de conexión no se debe cambiar. Si el cable se daña, debe sustituir el producto.
- 5. Las fuentes luminosas no son sustituibles. Cuando acabe su vida útil, el producto completo debe ser sustituido.
- 6. Este artículo es un adorno de Navidad animado y no un juguete.

**Van skålligställa.**  
 Tack vare sin lykt i sin mjuka vinkeltavlan 4.5 V på muntjärn. Ta bort den sin klockan kyllas saccara verktyget. Muntjärn är utsett för användning.

- HÖR!
- 1. Non collegare il prodotto alla rete elettrica prima di toglierlo dalla sua confezione.
- 2. Evitare di collegare elettricamente questo prodotto ad altri.
- 3. Evitare di danneggiare l'isolamento dei cavi.
- 4. Evitare di collegamenti di questo tipo, non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato è necessario distruggere la lampadina.
- 5. Le fonti luminose non sono sostituibili. Quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.
- 6. Prodotto meccanico destinato a decorazione animata. NON È UN GIOCO.

**Wskazania do użytku w opakowaniu.**  
 Ten produkt jest przeznaczony do zasilania prądem o napięciu 4.5V, i należy podłączyć do sieci przez załączony transformator 4.5V.

- UWAŻAĆ!
- 1. Nie podłączać produktu do sieci kiedy znajduje się on w opakowaniu.
- 2. Nie należy łączyć tego produktu elektrycznie z innymi.
- 3. Chronić kable przed uszkodzeniem.
- 4. Nie można wymieniać przewodów zasilającego tego oświetlenia, jeżeli przewód został uszkodzony należy wymienić wentylator.
- 5. Żródła światła (lampki) nie są wymiennalne. Kiedy przestanie działać, cały produkt będzie wymagał wymiany.
- 6. Ten produkt jest animowaną dekoracją. Nie należy go używać jako zabawki.

**Käivõhõbe ja kasutata alhalla.**  
 See toode töötab madalvõlviga 4.5V toiteallaga, mis on tootetega kaasas. Toode ei ole mõeldud kasutada otse võrgu toiteallast.

- OBS!
- 1. Ärge ühendada toodet võrgu toiteallaga, kui see on pakendis.
- 2. Ärge ühendage toodet elektriliselt teiste seadmetega.
- 3. Ärge kahjustage kaabli isolatsiooni.
- 4. Kui kaabli ühenduskoht on kahjustatud, tuleb toode asendada.
- 5. Valgusallikad ei ole vahetatavad. Kui valgusallikad on otsustanud, tuleb vahetada kogu toode.
- 6. See toode on animatsioonidekoratsioon ja ei ole mänguasi.

**Unikeltend soor gebruk inombhus.**  
 Die artikel unbenutzt gebrueken mit een 4.5V laag voltage transformator met desleefte ontwerp ah het megevolerde ontwerp en mag nooit rechtstreeks op net-stroom worden aangesloten.

- LET OP!
- 1. Het product niet aansluiten op het stroomnet als het zich nog in de verpakking bevindt.
- 2. Het product niet doorverbinden aan een ander elek-trisch product.
- 3. Vermeden beschadigen van de isolatie van het aansluitkabel.
- 4. Het aansluitkabel van dit product kan niet vervangen worden, als het beschadigd is moet het product vervangen worden.
- 5. De lichtbron (lamp) kan niet vervangen worden. Wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is, dient het gehele product te worden vervangen.
- 6. Dit is een bewegend kerstartikel. Geen speelgoed.

**Unikeltend soor gebruk inombhus.**  
 Die artikel unbenutzt gebrueken mit een 4.5V laag voltage transformator met desleefte ontwerp ah het megevolerde ontwerp en mag nooit rechtstreeks op net-stroom worden aangesloten.

- LET OP!
- 1. Het product niet aansluiten op het stroomnet als het zich nog in de verpakking bevindt.
- 2. Het product niet doorverbinden aan een ander elek-trisch product.
- 3. Vermeden beschadigen van de isolatie van het aansluitkabel.
- 4. Het aansluitkabel van dit product kan niet vervangen worden, als het beschadigd is moet het product vervangen worden.
- 5. De lichtbron (lamp) kan niet vervangen worden. Wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is, dient het gehele product te worden vervangen.
- 6. Dit is een bewegend kerstartikel. Geen speelgoed.

**Unikeltend soor gebruk inombhus.**  
 Die artikel unbenutzt gebrueken mit een 4.5V laag voltage transformator met desleefte ontwerp ah het megevolerde ontwerp en mag nooit rechtstreeks op net-stroom worden aangesloten.

- LET OP!
- 1. Het product niet aansluiten op het stroomnet als het zich nog in de verpakking bevindt.
- 2. Het product niet doorverbinden aan een ander elek-trisch product.
- 3. Vermeden beschadigen van de isolatie van het aansluitkabel.
- 4. Het aansluitkabel van dit product kan niet vervangen worden, als het beschadigd is moet het product vervangen worden.
- 5. De lichtbron (lamp) kan niet vervangen worden. Wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is, dient het gehele product te worden vervangen.
- 6. Dit is een bewegend kerstartikel. Geen speelgoed.

**Unikeltend soor gebruk inombhus.**  
 Die artikel unbenutzt gebrueken mit een 4.5V laag voltage transformator met desleefte ontwerp ah het megevolerde ontwerp en mag nooit rechtstreeks op net-stroom worden aangesloten.

- LET OP!
- 1. Het product niet aansluiten op het stroomnet als het zich nog in de verpakking bevindt.
- 2. Het product niet doorverbinden aan een ander elek-trisch product.
- 3. Vermeden beschadigen van de isolatie van het aansluitkabel.
- 4. Het aansluitkabel van dit product kan niet vervangen worden, als het beschadigd is moet het product vervangen worden.
- 5. De lichtbron (lamp) kan niet vervangen worden. Wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is, dient het gehele product te worden vervangen.
- 6. Dit is een bewegend kerstartikel. Geen speelgoed.

**Unikeltend soor gebruk inombhus.**  
 Die artikel unbenutzt gebrueken mit een 4.5V laag voltage transformator met desleefte ontwerp ah het megevolerde ontwerp en mag nooit rechtstreeks op net-stroom worden aangesloten.

- LET OP!
- 1. Het product niet aansluiten op het stroomnet als het zich nog in de verpakking bevindt.
- 2. Het product niet doorverbinden aan een ander elek-trisch product.
- 3. Vermeden beschadigen van de isolatie van het aansluitkabel.
- 4. Het aansluitkabel van dit product kan niet vervangen worden, als het beschadigd is moet het product vervangen worden.
- 5. De lichtbron (lamp) kan niet vervangen worden. Wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is, dient het gehele product te worden vervangen.
- 6. Dit is een bewegend kerstartikel. Geen speelgoed.



ART: 4222-000  
COLOUR: MULTICOLOUR

**ART: 4222-000**  
**COLOUR: MULTICOLOUR**  
**2 PCS**  
 CE CN  
 Made in China  
 7 318304 222008




ART: 4222-000EE  
COLOUR: MULTICOLOUR

**ART: 4222-000EE**  
**COLOUR: MULTICOLOUR**  
**2 PCS**  
 CE CN  
 Made in China  
 7 318304 222008



**4.5V Transformer Conforms to EN 61347**  
**CZ JUTAI**  
**FOR INDOOR USE ONLY**  
 CE



EAN KOD