


## Gebruikershandleiding - Point of View AIR MOUSE



Knoppen uitleg	
1. Aan / uit	8. Omhoog, omhoog links, rechts
2. Page Up, Page Down, Enter	9. Home / Menu knop
3. Laser LED	10. Enter / Bevestigen
4. Linker multi knop	11. Volume +/-
5. Linker knop	12. Terug
6. Infrarood / uitschakelen camera	13. Raster / LED ontvanger
7. Rechter multi knop	

## Installatie

1. Open het buitenzijde klapje aan de onderkant van de Air Mouse en verwijder de USB adapter (standaard omvang).
2. Plaats de USB adapter in een vrij USB poort van het te bedienen apparaat.
3. Zet de Air Mouse aan met de knop aan de zijkant. De Air Mouse wordt nu geïdentificeerd en wordt automatisch geïnstalleerd.
4. Gaan verdere actie zijn nodig en u kunt direct aan de slag met de POV Air Mouse!

Specificaties	Inhoud van de verpakking
Knoppen	12 Knoppen met optische detectie
Beeld-uitleg	USB 2.0
Draadloze frequentie	2.4GHz
Beveiliging	CSIP
Afmetingen	130 x 67 x 22,5mm
Afmetingen ontvanger	35 x 34 x 15mm
Gebruiksdikte	maximaal 10 meter
Voltage	1.5V
Verbruik (gedrukt)	< 100mA
Verbruik (drukt)	< 1000mA
Verbruik (slaapstand)	< 20mA
	<b>Inhoud van de verpakking</b>
	Professionele Air Mouse pointer
	Standaard USB ontvanger
	Gebruikershandleiding
	1x batterij AAA
	<b>Systeemvereisten</b>
	Apparaat met USB input ondersteuning
	USB poort
	Andere besturing software (met USB poort)
	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Windows T / 8
	Linux/Debian 4.1, Ubuntu 9.0 Ubuntu 9.10 Fedora 10

## Gebruik van de Air mouse

Met de POV Air Mouse bedient u uw multimediale device en de Air Mouse in de lucht te bewegen. U kunt met de Air Mouse direct naar het scherm wijzen en de cursor nodig om reactie te krijgen. Wanneer u de Air Mouse naar voren beweegt komt u direct gebruik maken van de diverse functieknoppen (zie tabel hierboven).

## Wiel functie

Met scrollwijze aan de rechterkant van de Air Mouse heeft meerdere functies. U kunt horizontaal omhoog en omlaag scrollen en uw linker bewegen door het wiel te draaien. U kunt scrollen in zowel het menu als documenten en websites.

## Auto sleep functie

De Air Mouse zal zich automatisch uitschakelen wanneer deze een tijd niet gebruikt wordt. Wanneer wordt er batterij nodig is, wordt de Air Mouse een laagere batterijniveau kan helpen. Gedurende de slaapmodus komt u de Air Mouse 'wakker' maken door op een willekeurige knop te drukken. De draadloze 2.4 GHz ontvanger wordt niet uitgeschakeld.

## De Air Mouse uitschakelen na gebruik

Nadat u de Air Mouse heeft gebruikt met een apparaat en wisselt de focus van de linker hand. De draadloze USB ontvanger wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het host apparaat uitschakelt. Bij een volgend gebruik heeft het apparaat niet opnieuw te worden geïnstalleerd.

De op draadloze 2.4G technologie apparaten communiceren via radiogolven. U heeft dus ook direct naar het host apparaat te staan bij gebruik. Wel kan het communicatie verstoord worden door andere apparaten, zoals of andere elektronische apparaten. De fabrikant aanvaardt niet recht de specificaties of afwijking van elk apparaat te wijzen, zonder opgeeft van rechten. De inhoud van deze handleiding is puur ter informatie. Referentie naar naar het apparaat zelf bij verschillen tussen het apparaat en de handleiding.