



# Flex Arc™ Wireless

## Instructions

### **\*WARRANTY REGISTRATION**

Your ZAGG Flex Arc™ comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Flex Arc as well as keep your purchase receipt. If you purchased your Flex Arc from ZAGG.com, ZAGG has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

Need more help? Please see our FAQ section at [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq).


---

## INTRODUCTION

---

Welcome to the latest advancement in personal audio technology. You are about to experience the Flex Arc's amazing sound and simple versatility. You'll see that you can wear it anywhere and enjoy your music, calls, and movies privately through the earbuds, or switch to the external speakers when you still need to hear what's going on around you. No matter how you use it, the Flex Arc is the perfect accessory for your busy life. Keep these instructions for future reference.

Note: All left and right instructions are given as though the Flex Arc was sitting around your neck.




---

## POWER AND PAIRING

---

Your Flex Arc automatically begins searching for devices to pair with when you turn it on; however, you can manually control its pairing as well. Here's how to power it up and get it paired:



1. To turn your Flex Arc on, press and hold the Power button for three seconds. The first time you power on and pair it, you will need to hold the Power button down for five seconds. Your Flex Arc will sound a power up tone and vibrate to indicate it is powered on.
2. The LED, located on the left side by the Power button, will begin flashing red and blue indicating your Flex Arc is on and in pairing mode. Access your device's Bluetooth® settings and ensure Bluetooth is turned on.
3. Select "ZAGG Flex Arc" from your device's list of available Bluetooth devices. Complete any additional pairing steps based on your device. The LED will flash blue every five seconds while your Flex Arc is on and connected.
4. Press and hold the Power button for three seconds to turn your Flex Arc off. When it powers off, it will vibrate twice and you will hear a power down tone; the LED will also flash red until it is powered off.

---

## PLAYING MUSIC

---

Your Flex Arc lets you enjoy your audio through the earbuds, or through the external speakers. Here's how to use both:

1. Pair your Flex Arc as described in the Power and Pairing section of this manual.
2. Press the Play button to begin playing your audio. Note: If your earbuds are fully retracted, your audio will automatically play through the speakers. If one or both earbuds are extended, your audio will play through the earbuds. You can manually change the play mode by quick-pressing the Power button.
3. While audio is playing, press the Play button to pause your audio. Press the Play button while paused to resume playing.
4. Control your volume by quick-pressing the Volume Up and Volume Down buttons.
5. Press and hold the Volume Up button to track forward on your playlist. Press and hold the Volume Down button to track back on your playlist.

---

## TAKING CALLS

---

You can easily take calls using your Flex Arc. Calls work with the earbuds extended or retracted. Here's how:

1. Your Flex Arc will sound a ringtone and vibrate when you receive a call. To maintain your privacy, the ringtone will not play through the speakers. Answer the incoming call by pressing the Play button once. Note: You can still use the Power button to change between earbud and speaker modes during a call.
2. Press and hold the Play button for three seconds to send the caller to your phone's voicemail. If the caller leaves a message, your Flex Arc will vibrate twice.
3. Press the Play button during a call to disconnect.

---

## CHARGING

---

When fully charged, your Flex Arc will deliver up to eight hours of audio enjoyment per charge. Charging it is easy; here's how:

1. Connect the included micro USB cable to the port underneath the left side of your Flex Arc.
2. Connect the USB end of the cable to your preferred USB outlet.
3. The LED will light red while your Flex Arc is charging. The LED will turn off when your Flex Arc is fully charged.
4. Remove the micro USB charging cable and enjoy your Flex Arc for up to eight hours.

---

## EXTENDING AND RETRACTING THE EARBUDS

---

Your Flex Arc's earbuds extend and retract for a perfect fit every time or for easy storage. Here's how to use and store them:

1. To extend the earbuds, grasp one earbud at a time and pull it slowly straight out from its housing until it is your desired length.
2. To retract the earbuds, press and hold the Retract button for each earbud.  
Note: The earbuds retract rapidly. To avoid potential injury either hold an earbud and let it retract slowly, or avoid retracting the earbuds while the Flex Arc is around your neck.

For more help, please see our FAQ at: [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)  
To reach a trained customer service representative, please use one of the following:

[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php)  
[questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)  
1-800-700-ZAGG [9244]

For unparalleled scratch protection for your device, we recommend a ZAGG InvisibleShield®.

©2016 ZAGG Inc All Rights Reserved | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA  
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. ZAGG, Flex Arc, and InvisibleShield are trademarks of ZAGG Inc.

#### FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



# Flex Arc™ Wireless

## Instructions

### **ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

Votre ZAGG® Flex Arc™ est livré avec une garantie d'un an du fabricant. Pour activer la garantie, vous devez enregistrer votre Flex Arc et conserver votre reçu de caisse.

Si vous avez acheté votre Flex Arc à partir du site web ZAGG.com, ZAGG® l'a déjà enregistré et a conservé une copie de votre preuve d'achat.

Besoin d'aide supplémentaire. Veuillez consultez notre section FAQ à l'adresse : [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)


---

## INTRODUCTION

---

Bienvenue à la toute dernière amélioration en technologie audio personnelle. Vous êtes sur le point d'expérimenter le son incroyable et la polyvalence du Flex Arc. Vous verrez que vous le porter n'importe où et apprécier votre musique, vos appels, et vos films de façon privée à travers les écouteurs, ou basculer vers les haut-parleurs externes quand vous avez besoin de continuer à entendre ce qui se passe autour de vous. Peu importe comment vous l'utilisez, le Flex Arc est l'accessoire parfait pour votre vie occupée. Gardez ces instructions pour référence future.

Note : Toutes les instructions de gauche et droite sont données comme si le Flex Arc était porté autour de votre cou.




---

## MISE SOUS TENSION ET JUMELAGE

---

Votre Flex Arc commence automatiquement à chercher les dispositifs avec lesquels se jumeler quand vous l'allumez; cependant, vous pouvez aussi contrôler son jumelage manuellement. Voici comment l'allumer et le jumeler :





1. Pour allumer votre Flex Arc, presser et tenir le bouton de Mise sous tension pendant trois secondes. La première fois que vous le mettez sous tension et le jumelez, vous devrez tenir le bouton de Mise sous tension pendant cinq secondes. Votre Flex Arc fera entendre une tonalité et vibrera pour indiquer qu'il est allumé.
2. La LED, situé à gauche du bouton de Mise sous tension, commencera à clignoter en rouge et en bleu pour indiquer que votre Flex Arc est allumé et en mode jumelage. Accéder à vos paramètres Bluetooth® et assurez-vous que votre Bluetooth est allumé.
3. Sélectionner "ZAGG Flex Arc" à partir de votre liste de dispositifs Bluetooth disponibles. Compléter toute étape de jumelage additionnelle selon votre dispositif. La LED clignotera en bleue chaque cinq secondes tandis que votre Flex Arc est allumé et connecté.
4. Presser et tenir le bouton de Mise sous tension pendant trois seconds pour éteindre votre Flex Arc. Quand il s'éteint, il vibre deux fois et vous entendrez une tonalité de mise hors tension; la LED clignotera aussi en rouge jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

---

## LECTURE DE LA MUSIQUE

---

Votre Flex Arc vous laisse profiter de votre audio à travers les écouteurs, ou à travers les haut-parleurs externes. Voici comment utiliser les deux :

1. Jumeler votre Flex Arc tel que décrit dans la section Mise sous Tension et Jumelage de ce manuel.
2. Presser le bouton Lecture pour commencer à jouer votre audio.  
Note : Si vos écouteurs sont complètement rétractés, votre audio commencera à jouer automatiquement à travers les haut-parleurs. Si un ou les deux écouteurs sont étendus, votre audio commencera à jouer à travers les écouteurs. Vous pouvez changer le mode manuellement en pressant le bouton Mise sous tension rapidement.
3. Tandis que l'audio joue, presser le bouton Lecture pour mettre en pause votre audio. Presser le bouton Lecture tandis que vous êtes en pause pour reprendre la lecture.
4. Contrôler votre volume et pressant rapidement les boutons Augmenter le Volume et Baisser le Volume.
5. Presser et tenir le bouton Augmenter le Volume pour passer à la chanson suivante de votre liste de lecture. Presser et tenir le bouton Baisser le Volume pour retourner à la chanson précédente de votre liste de lecture.

---

## PRENDRE LES APPELS

---

Vous pouvez facilement prendre des appels en utilisant votre Flex Arc. La prise d'appel fonctionne avec les écouteurs étendus ou rétractés. Voici comment :

1. Votre Flex Arc fera entendre une sonnerie et vibrera quand vous recevez un appel. Pour maintenir votre intimité, la sonnerie ne jouera pas à travers les haut-parleurs. Répondez à l'appel entrant en pressant le bouton Lecture une fois. Note : Vous pouvez toujours utiliser le bouton Mise sous tension pour basculer entre les modes écouteur et haut-parleur durant un appel.
2. Presser et tenir le bouton Lecture pendant trois secondes pour envoyer l'appelant à la boîte vocale de votre téléphone. Si l'appelant laisse un message, votre Flex Arc vibrera deux fois.
3. Presser le bouton Lecture durant un appel pour déconnecter.

---

## CHARGEMENT

---

Quand il est entièrement chargé, votre Flex Arc délivrera jusqu'à huit heures d'audio par chargement. Le chargement est facile; voici comment faire :

1. Connecter le câble USB du micro inclus au port sous le côté gauche de votre Flex Arc.
2. Connecter le bout USB du câble à votre prise USB préférée.
3. La LED clignotera en rouge tandis que votre Flex Arc est en chargement. La LED s'éteindra quand votre Flex Arc est complètement chargé.
4. Retirer le câble USB de chargement du micro et profitez de votre Flex Arc pour un maximum de huit heures.

---

## ÉTENDRE ET RÉTRACTER LES ÉCOUTEURS

---

Vos écouteurs Flex Arc s'étendent et se rétractent pour un ajustement parfait à chaque fois ou pour un entreposage facile. Voici comment les utiliser et les entreposer :

1. Pour étendre les écouteurs, attraper un écouteur à la fois et retirez le lentement de son boîtier jusqu'à ce qu'il soit de la longueur désirée.
2. Pour rétracter les écouteurs, presser et tenir le bouton Rétracter pour chaque écouteur. Note : Les écouteurs se rétractent rapidement. Pour éviter une blessure potentielle vous pouvez soit tenir un écouteur et le laissez se rétracter lentement, ou éviter de rétracter les écouteurs tandis que le Flex Arc est autour de votre cou.

Pour plus d'aide s'il vous plaît voyez notre section FAQ à :

[www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)

Pour joindre un représentant du service à la clientèle qualifié, s'il vous plaît utiliser une des méthodes suivantes :

[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour une protection incomparable contre les égratignures pour vos dispositifs, nous vous recommandons InvisibleShield® de ZAGG.

©2016 ZAGG Inc Tous Droits Réservés | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

La signature et les logos Bluetooth® sont des marques déposées enregistrées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par ZAGG Inc est soumise à une licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

ZAGG, Flex Arc, et InvisibleShield sont des marques déposées de ZAGG Inc.

#### FCC STATEMENT

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.

Cet équipement est conforme aux limites de radiation de la FCC comme indiquées pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC et le standard RSS de l'Industrie de Canada exempt de licence. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaitable de cet appareil.

#### CAUTION

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.





# Flex Arc™ Wireless

## Instrucciones

### **Registro de Garantía**

El ZAGG Flex Arc™ viene con un año de garantía de fábrica. Para activar la garantía, debes registrar el Flex Arc así como conservar el comprobante de compra. Si compraste el Flex Arc desde ZAGG.com, ZAGG ya lo ha registrado y tiene copia de tu comprobante de compra.

Si necesitas ayuda, por favor visita nuestra sección de preguntas frecuentes en:  
[www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)


---

## INTRODUCCIÓN

---

Bienvenido al último adelanto en tecnología de audio personal. Estás a punto de experimentar el increíble sonido del Flex Arc y su sencilla versatilidad. Comprobarás que puedes llevarlo a cualquier parte y disfrutar de la música, las llamadas y las películas de forma privada a través de los auriculares o pasar a los altavoces externos cuando necesites oír lo que pasa a tu alrededor. No importa cómo lo uses, el Flex Arc es el accesorio perfecto para tu ajetreada vida. Guarda estas instrucciones para futuras consultas.

Nota: Todas las instrucciones sobre izquierda y derecha se dan suponiendo que el Flex Arc se encuentra colgado del cuello.




---

## ENCENDIDO Y CONEXIÓN

---

El Flex Arc comienza a buscar automáticamente dispositivos a los que conectarse cuando lo enciendes, sin embargo, también puedes controlar su conexión de forma manual. A continuación se muestra cómo encenderlo y conectarlo:



1. Para encender el Flex Arc, mantén pulsado el botón de Encendido durante tres segundos. La primera vez que lo enciendes y lo conectas, necesitarás pulsar el botón de Encendido durante cinco segundos. El Flex Arc emitirá un sonido de encendido y vibrará para indicar que está encendido.
2. El LED situado en el lado izquierdo del botón de Encendido, comenzará a parpadear en color rojo y azul para indicar que el Flex Arc está encendido y en modo conexión. Accede a los ajustes de Bluetooth® de tu dispositivo para asegurarte de que el Bluetooth está activado.
3. Selecciona “ZAGG Flex Arc” de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles en tu dispositivo. Completa cualquier paso de conexión adicional dependiendo del tipo de dispositivo. El LED parpadeará en color azul cada cinco segundos mientras el Flex Arc está encendido y conectado.
4. Para apagar el Flex Arc, mantén pulsado el botón de Encendido durante tres segundos. Cuando se apague, vibrará dos veces y oírás un tono de apagado. El LED parpadeará también en rojo hasta que se apague.

---

## REPRODUCIR MÚSICA

---

El Flex Arc te permite disfrutar de la música a través de los auriculares o por los altavoces externos. Aquí se muestra cómo usar ambos:

1. Conecta el Flex Arc según las instrucciones de la sección de Encendido y Conexión de este manual.
2. Pulsa el botón de Reproducción para empezar a reproducir el audio.  
Nota: Si los auriculares están completamente replegados, el sonido se reproducirá automáticamente a través de los altavoces. Si uno o los dos auriculares están extendidos, el audio sonará a través de los auriculares. Puedes cambiar manualmente el modo de reproducción pulsando rápidamente el botón de Encendido.
3. Mientras el audio suena, pulsa el botón de Reproducción para detener el sonido. Pulsa el mismo botón para continuar la reproducción cuando esté en pausa.
4. Controla el volumen pulsando rápidamente los botones de Subir y Bajar Volumen.
5. Mantén pulsado el botón de Subir Volumen para avanzar en tu lista de reproducción. Mantén pulsado el botón de Bajar Volumen para retroceder en tu lista de reproducción.

---

## RESPONDER LLAMADAS

---

Con el Flex Arc puedes responder a las llamadas de forma muy sencilla. Las llamadas funcionan tanto con los auriculares extendidos o replegados. Aquí se muestra cómo:

1. El Flex Arc emitirá un tono de llamada y vibrará cuando recibas una llamada. Para mantener tu intimidad, el tono de llamada no sonará a través de los altavoces. Responde a una llamada pulsando el botón de Reproducción una vez. Nota: Seguirás pudiendo usar el botón de Encendido para cambiar el modo altavoz y de los auriculares durante la llamada.
2. Mantén pulsado el botón de Reproducción durante tres segundos para que la llamada vaya a tu buzón de voz. Si quien llama deja un mensaje, el Flex Arc vibrará dos veces.
3. Para desconectar, pulsa el botón de Reproducción durante la llamada.



---

## CARGA

---

Cuando esté completamente cargado, el Flex Arc te proporcionará hasta ocho horas de audio por carga. Cargarlo es muy fácil, aquí se muestra cómo:

1. Conecta el cable micro USB que trae al puerto que hay bajo el lateral izquierdo del Flex Arc.
2. Conecta el extremo USB del cable a la entrada USB que prefieras.
3. El LED se iluminará en color rojo mientras el Flex Arc se esté cargando. Cuando esté completamente cargado, la luz se apagará.
4. Quita el cable de carga micro USB y disfruta del Flex Arc hasta ocho horas.

---

## EXTENDER Y RETRAER LOS AURICULARES

---

Los auriculares del Flex Arc se extienden y repliegan para proporcionar un ajuste perfecto cada vez que los usas y para guardarlos de forma sencilla. A continuación se muestra cómo usarlos y guardarlos:

1. Para extender los auriculares, sujeta un auricular de cada vez y tira de él lentamente hacia afuera hasta que alcance la longitud deseada.
2. Para recoger los auriculares, mantén pulsado el botón de Retraer para cada auricular. Nota: Los auriculares se recogen rápidamente. Para evitar posibles daños, sujeta un auricular y déjalo replegarse lentamente o evita replegarlos cuando el Flex Arc esté alrededor del cuello.

Si necesitas ayuda, visita nuestra sección de Preguntas Frecuentes en [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

Para ponerte en contacto con un representante del Servicio de Atención al Cliente, por favor utiliza uno de los siguientes medios:

[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

Para conseguir una protección inigualable del dispositivo, recomendamos ZAGG'S InvisibleShield®.

©2016 ZAGG Inc Todos los derechos reservados | NASDAQ: ZAGG

FABRICADO EN CHINA

La identidad gráfica y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de tales marcas por parte de ZAGG Inc se efectúa bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

ZAGG, Flex Arc, e InvisibleShield® son marcas registradas de ZAGG Inc.

## DECLARACIÓN FCC

Este equipo ha sido sometido a prueba y cumple con las limitaciones impuestas a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Dichas limitaciones se han concebido como medida de protección eficaz contra las interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en algunas instalaciones.

Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dicha interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Cambia la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma o circuito diferente al del receptor.
- Ponte en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

## PRECAUCIÓN

Cualquier cambio o modificación no autorizada de forma expresa por la parte responsable de su cumplimiento podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

