

Belenthi Kindercamera Handleiding

Model: Belenthi Kindercamera

Inhoud van de Verpakking

- Belenthi Kindercamera
- USB-Oplaadkabel
- Draagkoord
- Beschermhoes
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen.
- Gebruik de camera niet dichtbij water of bij blootstelling aan hoge vochtigheid.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen.
- Laad de camera op onder toezicht van een volwassene.
- Open of repareer de camera niet zelf.

Opladen van de Camera

- Sluit de USB-oplaadkabel aan op de camera.
- Verbind het andere uiteinde van de kabel met een USB-oplader of een computer.
- Een LED-indicator zal oplichten om aan te geven dat het opladen is begonnen.
- Laad de camera volledig op voor het eerste gebruik. Dit kan tot 3 uur duren.
- Wanneer de camera volledig is opgeladen, zal de LED-indicator uitgaan.
- Ontkoppel de camera na het opladen.

Gebruiksaanwijzing

- Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.
- Gebruik de knoppen aan de zijkant om door de menu's te navigeren.
- Kies de gewenste modus (foto, video, weergave) met de selectieknop.
- Richt de camera en druk op de sluiterknop om een foto te maken of een video op te nemen.
- Bekijk gemaakte foto's en video's door naar de weergavemodus te gaan.
- Zet de camera uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.

Onderhoud en Reiniging

- Reinig de buitenkant van de camera met een zachte, droge doek.
- Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Bewaar de camera in de meegeleverde beschermhoes wanneer deze niet in gebruik is.

Probleemoplossing

- **Camera gaat niet aan:** Controleer of de camera volledig is opgeladen.
- **Foto's zijn wazig:** Zorg ervoor dat de lens schoon is en de camera stil wordt gehouden tijdens het fotograferen.

- **Kan niet opladen:** Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten en of de voedingsbron werkt.

Specificaties

- Ingebouwde oplaadbare batterij
- Foto- en videomodus
- LCD-scherm
- Opslag via microSD-kaart (niet inbegrepen)
- USB-oplaadbaar

Garantie en Klantenservice

- De Belenthi Kindercamera komt met een garantie van 1 jaar op fabricagefouten.
- Bewaar uw aankoopbewijs als bewijs van aankoop.
- Voor ondersteuning of service, neem contact op met de Belenthi klantenservice.