

# MANUAL

## 3 in 1 Folding Magnetic Wireless Charger **INSTRUCTIONS FOR USE**

**DISCLAIMER:** Select - Commerce will not accept any damage or even danger caused by improper operation and will not take any responsibility.

# PRODUCT PARAMETERS

1. Charging Coil
2. Bracket
3. Tempered glass
4. Magnet
5. Airpods
6. Watch



FC CE RoHS 

## LED STATUS INDICATION

Blue and green double flashes after power-on, green light in standby state, blue light breathing in charging state, blue and green flashes in foreign body detection, shut down when fully charged.

# PRODUCT PARAMETERS

## Usage tips

**Optimal positioning:** Ensure that the phone, watch, and earbuds are properly aligned with the charging coils on the charger for efficient charging. Incorrect alignment may result in slower charging or no connection between the charging surface and the device. This is not necessary for MagSafe products.

**Avoid interference:** Keep metal objects such as keys, coins, or other electronic devices away from the charger and the devices being charged. This prevents interference with the charging process.

## Cleaning and maintenance

**Regular Cleaning:** Use a soft, dry cloth to clean the charging surface and magnetic connectors regularly. Ensure the charger is unplugged before cleaning to avoid electrical hazards.

**Inspect for Damage:** Regularly check the charger and cables for any signs of wear, fraying, or damage. If any damage is found, discontinue use and replace the charger or cables to prevent electrical hazards.

## PRODUCT

**Name** 3 in 1 Folding Magnetic Wireless Charger

**Size** 129x69x11mm

**Weight** 197g

**Material** Aluminium alloy + tempered glass

**Cell Input** 9V2A

**Power** 7,5 / 10 / 15W

**Airpods Input** 5W

# PRECAUTIONS

- Do not disassemble this product yourself.
- Do not use this product in a hot or humid environment, away from fire and water.
- Do not backlog or hit
- Use ambient temperature to maintain 0–45 °
- The charging contact surface on the back of the phone must not contain metal substances.

## Safety instructions

Avoid Overheating: Place the charger on a flat, well-ventilated surface during charging. Avoid covering the charger with any materials that could trap heat.

Keep Away from Liquids: Do not use the charger in wet or humid environments. Avoid exposing the charger to water or other liquids to prevent electrical hazards.

Proper Handling: Handle the charger with care to prevent damage. Avoid dropping the charger or subjecting it to impact, as this could affect its performance or safety.

## NOTE

This product is compatible with a wide range of Qi wireless charging devices, including Apple 12 series or higher, and many Android smartphones with Qi wireless charging capabilities. Some Android devices may require attaching a receiving film or a mobile phone protective case with a receiving film for optimal charging performance.

# WARRANTY TERMS

## 1. Replacement within 7 days

Within 7 days from the date of product sales, if the product performance fails, and the product itself and the outer packaging are intact and free of scratches, customers can go to the place of purchase to replace the same model product.

## 2. 1 year warranty

Within 12 months from the date of product sales, if the product has a quality problem within the warranty range, the customer can send the product to our designated dealer for repair. If the products within the warranty range fail to work normally or malfunction during normal use, they can enjoy the service promise of our company after being appraised by our company's professionals.

### **The following conditions are not covered by the warranty**

1. Failure caused by user's improper operation.
2. Damage due to accidental fire, man-made damage, self-dismantling, unsealing, and non-authorized repair by the company's authorized repair shop.

## NOTE

Select - Commerce is not liable for any incidental, consequential, or indirect damages arising from the use or inability to use this product, even if Select - Commerce has been informed of the possibility of such damages. By using this product, the user agrees to indemnify and hold harmless Select - Commerce, its officers, directors, employees, and agents from any claims, damages, losses, liabilities, costs, and expenses (including reasonable attorneys' fees) arising from or related to the use of the product.

# TIPS

## Troubleshooting

Device Not Charging: If any of the devices are not charging properly, double-check that they are properly aligned with the charging coils on the charger. Also, verify that the charger is securely connected to a power source.

Intermittent Connection: If the charger has trouble maintaining a connection with the devices, try repositioning them on the charger to ensure proper alignment. Clean the charging surfaces with a soft, dry cloth to remove any dirt or debris that may be causing interference.

## Product care and warranty

Follow Guidelines: Adhere to the usage and maintenance guidelines provided in the manual to ensure the validity of the warranty. Failure to follow these guidelines may void the warranty.

Warranty Claim Process: If the charger experiences any defects or malfunctions covered under the warranty, contact our customer support team for assistance. Provide proof of purchase and a detailed description of the issue to initiate a warranty claim.

## Environmental considerations

Recycling: When the charger reaches the end of its life cycle, consider recycling it and its packaging to minimize environmental impact. Check local recycling facilities or programs for proper disposal instructions.

Disposal: If recycling is not available, dispose of the charger and its components in accordance with local regulations. Do not dispose of the charger in household waste bins. Check with local authorities for proper disposal methods.

# HANDLEIDING

## 3 in 1 Draadloze Oplader met MagSafe **GEBRUIKSAANWIJZINGEN**

**DISCLAIMER:** Select - Commerce accepteert geen enkele schade of zelfs gevaar veroorzaakt door onjuist gebruik en neemt geen verantwoordelijkheid.

# PRODUCT PARAMETERS

1. Oplaadspoel
2. Ondersteuning
3. Gehard glass
4. Magneet
5. AirPods
6. Horloge



FC CE RoHS 

## LED STATUS INDICATIE

Na het inschakelen knipperen de lampjes blauw en groen, in stand-by is het lampje groen, tijdens het opladen ademt het lampje blauw, bij detectie van een vreemd voorwerp knipperen de lampjes blauw en groen en schakelt het apparaat uit wanneer het volledig is opgeladen.



# PRODUCT PARAMETERS

## Gebruiks tips

Optimale positionering: Zorg ervoor dat de telefoon, het horloge en de oordopjes goed zijn uitgelijnd met de oplaadspoelen op de oplader voor efficiënt opladen. Verkeerde uitlijning kan resulteren in langzamer opladen of zelfs geen verbinding tussen het oplaadvlak en het apparaat. Voor MagSafe-producten is dit niet nodig.

Vermijd interferentie: Houd metalen voorwerpen zoals sleutels, munten of andere elektronische apparaten uit de buurt van de oplader en de apparaten die worden opgeladen. Dit voorkomt interferentie met het oplaadproces.

## Reiniging en onderhoud

Regelmatig reinigen: Gebruik een zachte, droge doek om het laadoppervlak en de magnetische connectoren regelmatig schoon te maken. Zorg ervoor dat de oplader is losgekoppeld voordat u gaat reinigen om elektrische gevaren te voorkomen.

Inspecteer op schade: Controleer regelmatig de oplader en kabels op tekenen van slijtage, rafelen of schade. Als er schade wordt gevonden, stop dan met gebruik en vervang de oplader of kabels om elektrische gevaren te voorkomen.

## PRODUCT

**Naam** 3 in 1 Magnetische Draadloze Oplader

**Afmetingen** 129x69x11mm

**Gewicht** 197g

**Materiaal** Aluminiumlegering + gehard glas

**Invoer voor oplaadbare cel** 9V2A

**Vermogen** 7,5 / 10 / 15W

**Invoer voor AirPods** 5W

# VOORZORGSMAATREGELEN

- Demonteer dit product niet zelf.
- Gebruik dit product niet in een warme of vochtige omgeving, weg van vuur en water.
- Voorkom dat het product wordt gestoten of geraakt.
- Gebruik het product bij temperaturen tussen 0 en 45°C.
- Het laadcontactoppervlak op de achterkant van de telefoon mag geen metalen bevatten.

## Veiligheidsinstructies

Vermijd oververhitting: Plaats de oplader tijdens het opladen op een vlakke, goed geventileerde ondergrond. Bedek de oplader niet met materialen die warmte kunnen vasthouden.

Houd uit de buurt van vloeistoffen: Gebruik de oplader niet in natte of vochtige omgevingen. Voorkom blootstelling van de oplader aan water of andere vloeistoffen om elektrische gevaren te voorkomen.

Juiste behandeling: Behandel de oplader voorzichtig om schade te voorkomen. Laat de oplader niet vallen of stoten, omdat dit de prestaties of veiligheid kan beïnvloeden.

## OPMERKING

Dit product is compatibel met een breed scala aan Qi draadloze oplaadapparaten, waaronder Apple 12-serie of hoger, en veel Android-smartphones met Qi draadloze oplaadmogelijkheden. Sommige Android-apparaten hebben mogelijk een ontvangende film of een beschermhoes met een ontvangende film nodig voor optimale oplaadprestaties.

# GARANTIEVOORWAARDEN

## 1. Vervanging binnen 7 dagen

Binnen 7 dagen na de verkoopdatum van het product kunnen klanten, als de prestaties van het product tekortschieten en het product zelf en de buitenverpakking intact zijn en geen krassen bevatten, naar de plaats van aankoop gaan om hetzelfde model product te vervangen.

## 2. 1 jaar garantie

Binnen 12 maanden na de verkoopdatum van het product kunnen klanten, als het product binnen de garantie valt en een kwaliteitsprobleem heeft, het product naar onze aangewezen dealer sturen voor reparatie. Als de producten binnen de garantieperiode niet normaal werken of storingen vertonen tijdens normaal gebruik, kunnen ze na beoordeling door professionals van ons bedrijf genieten van de servicebelofte van ons bedrijf.

### **De volgende voorwaarden vallen niet onder de garantie**

1. Fouten veroorzaakt door onjuist gebruik van de gebruiker.
2. Schade als gevolg van accidentele brand, door de mens veroorzaakte schade, zelf-demonteren, verzegeling en niet-geautoriseerde reparatie door de geautoriseerde reparatiewerkplaats van het bedrijf.

## OPMERKING

Select - Commerce is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte, indirecte of bijkomende schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om dit product te gebruiken, zelfs als Select - Commerce op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Door dit product te gebruiken, gaat de gebruiker ermee akkoord Select - Commerce, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren van alle vorderingen, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van het product.

# TIPS

## Problemen oplossen

Apparaat laadt niet op: Als een van de apparaten niet goed oplaadt, controleer dan dubbel dat ze goed zijn uitgelijnd met de oplaadspoelen op de oplader. Controleer ook of de oplader stevig is aangesloten op een stroombron.

Onderbroken verbinding: Als de oplader moeite heeft om een verbinding met de apparaten te behouden, probeer ze dan opnieuw te positioneren op de oplader om een juiste uitlijning te garanderen. Maak de oplaadoppervlakken schoon met een zachte, droge doek om eventueel vuil of vuil te verwijderen dat storing kan veroorzaken.

## Productzorg en garantie

Volg de richtlijnen: Houd u aan de gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies die in de handleiding worden verstrekt om de geldigheid van de garantie te waarborgen. Het niet naleven van deze richtlijnen kan de garantie ongeldig maken.

Garantieclaimproces: Als de oplader gebreken of storingen vertoont die onder de garantie vallen, neem dan contact op met ons klantenserviceteam voor assistentie. Zorg voor een aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het probleem om een garantieclaim te starten.

## Milieuoverwegingen

Recycling: Wanneer de oplader het einde van zijn levenscyclus bereikt, overweeg dan om deze en de verpakking te recyclen om de milieubelasting te verminderen. Controleer lokale recyclingfaciliteiten of -programma's voor de juiste verwijderingsinstructies.

Afvoer: Als recycling niet beschikbaar is, gooi de oplader en zijn componenten dan weg volgens de lokale voorschriften. Gooi de oplader niet in huisvuilbakken. Raadpleeg lokale autoriteiten voor.