

# DISTINQ

## WHITE NOISE MACHINE HANDLEIDING

CE

*incl. ophangkoord*



**12**<sup>uur</sup>  
Speeltijd

# **INHOUDSOPGAVE**

## **HANDLEIDING - NEDERLANDS**

**Pagina 3**

## **HANDLEIDING - ENGELS**

**Pagina 10**

**SEMACO BV  
MAAIVELDWEG 16  
2661 CX BERGSCHENHOEK  
THE NETHERLANDS**

# VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

Om brand of elektrische gevaren te voorkomen, mag u niet zelf onderdelen verplaatsen of herplaatsen. Als dat nodig is, neem dan contact op met professioneel onderhoudspersoneel of een aangewezen onderhoudscentrum.

Gebruik het product niet in de regen of vochtige omgeving. Houd het droog.

Spat geen vloeistof op of in de buurt van het product.

Druk niet te hard bij het indrukken van de knop.

Als reiniging nodig is, gebruik alleen een droge, zachte doek of minimaal natte doek zonder corrosief oplosmiddel of reinigingsmiddel.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

1. Luidspreker driver: 40mm 2Ohms 3W
2. THD + N: <1% (1W, 1KHz)
3. SNR: >75 dB
4. RMS: 3W
5. Ingang: DC 5V
6. Frequentiebereik: 60 Hz ~ 20K Hz
7. Grootte van het product: 82,8 \* 82,8 \* 83 mm
8. Gewicht van het product: 207 gram


# FUNCTIES

1. Klein maar krachtig ontwerp
2. Ingebouwde 21 rustgevendende geluiden
3. Ingebouwde oplaadbare batterij voor draagbaar gebruik
4. Kleurrijk nacht licht
5. Gemakkelijk overal op te hangen

- 6. 30, 60, 90 min Sleep Timer
- 7. Geheugenfunctie
- 8. TYPE-C oplaadpoort

# BESCHRIJVING





## 1. Aan/uit-schakelaar

Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in- of uit te schakelen. Na het opstarten onthoudt het apparaat alle instellingen van voor de laatste uitschakeling.

## 2. Knop Volume verhogen

Druk lang of kort op deze knop om het geluid te harder te zetten, een "ding" geluid is hoorbaar bij maximaal geluid.

## 3. Knop Volume verlagen

Druk lang of kort op deze knop om het geluid te verminderen.

## 4. Nachtlampje schakelaar

Druk hierop om het nachtlampje in/ uit te schakelen. Houdt ingedrukt om de helderheid van het nachtlampje te selecteren. Dit zal een cyclus starten tussen helderste en donkerste. Wanneer u de gewenste helderheid hebt bereikt, laat u de knop gewoon los.

**OPMERKINGEN:** Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kan het nachtlampje ook worden ingeschakeld.

## 5. Kleur licht aanpassen

Druk hierop om de kleur te selecteren van rood,



warm wit. Houdt ingedrukt om 7 gemengd kleurenlicht geleidelijk weer te geven.

## 6. Ventilator geluidsknop

Druk kort om te kiezen uit 6 ingebouwde verschillende soorten ventilatorgeluiden. Na één lus is een repeterende toon te horen.

## 7. Knop Natuurgeluiden

Druk kort om te kiezen uit 9 ingebouwde verschillende geluiden. Na één lus is een repeterende toon te horen.

## 8. Witte ruisknop

Kort indrukken om te kiezen uit 6 ingebouwde verschillende soorten witte ruis. Na één lus is een repeterende toon te horen.

## 9. Timerknop

Druk hierop om de timer te kiezen als: 30/ 60/ 90 min en non-stop. Er zijn geen indicatoren ingeschakeld voor het non-stop starten van de timer.



## 10. Timer indicator

Selecteer na het selecteren een slaaptimer variërend van 30/ 60/ 90 min om in de slaapstand te gaan. De timerindicator zal dienovereenkomstig oplichten. Als u uw apparaat de hele nacht aan wilt laten staan, drukt u op de timerknop totdat er geen timerindicatielampje meer brandt.

## 11. Power Indicator

Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, geeft de indicator continu groen aan.

**OPMERKINGEN:** De indicator geeft continu rood wit tijdens het opladen aan. Nadat het volledig is opgeladen, wordt het effen groen weergegeven. En het knippert rood bij een bijna lege batterij.

## 12. TYPE-C oplaadpoort

Voor gebruik met 5V/ 1A Power Adapter

## 13. Nachtlampje

# SAFETY PRECAUTIONS

To prevent any fire or electrical hazards, do not re move or re place parts by yourself. If the product needs, please contact with professional maintenance personnel or designated maintenance center.

1. Do not put the product in rain, water or damp place to keep it dry.
2. Do not splash liquid on or near the product.
3. Do not press too hard, when pressing the button.
4. If cleaning is required, use only a dry, soft cloth or minimally damp cloth without any corrosive solvent or cleaning agent.

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Speaker Driver: 40mm 2Ohms 3W
2. THD+N: <1% (1W,1KHz)
3. SNR: >75dB
4. RMS: 3W
5. Input: DC 5V
6. Frequency Response: 60 Hz~ 20K Hz
7. Product Size: 82.8\*82.8\*83mm
8. Product Weight: 207g


# FEATURES

1. Small but Mighty Design
2. Bui Id-in 21 Soothing Sounds
3. Bui Id-in Rechargeable Battery for True Portable
4. Colourful Night Light
5. Easily hang anywhere

- 6. 30, 60, 90 min Sleep Timer
- 7. Memory Function
- 8. TYPE-C Charging Port

# DESCRIPTION





## Power Switch

Press and hold this button to turn on/ off. After starting up, the machine remembers all the setting before the last shutdown.

## 2. Volume Increase Button

Long press or short this button to increase, a "ding" prompt sound can be heard at maximum.

## 3. Volume Decrease Button

Long press or short this button to decrease until the sound is less.

## 4. Night Light Switch

Press to turn on/ off the Night Light. Press and hold to select brightness of night light. This will start a cycle between brightest and darkest.

When you've reached the desired brightness, just release the button.

NOTES: When the machine is off, night light also can be turned on.

## 5. Colour Light Adjust

Press to select colour from red, orange, yellow, green, cyan, blue, violet and warm white. Press and hold to display 7 mixed color light gradually.



## 6. Fan Sound Button

Short press to choose from built-in 6 different kinds of fan sounds. A circular tone can be heard after one loop.

## 7. Nature Sounds Button

Short press to choose from built-in 9 different sounds. A circular tone can be heard after one loop.

## 8.) White Noise Button

Short press to choose from built-in 6 different kinds of white noise. A circular tone can be heard after one loop.

## 9. Timer Button

Press to choose the timer as: 30/ 60/ 90 min and non-stop. No indicators is on for non-stop timer start.

## 10. Timer Indicator

After select a sleep timer ranging from 30/ 60/ 90 min to enter sleep mode. The timer indicator will light up accordingly. If you want to leave your device on all night, please press the timer

indicator light on.

## 11. Power Indicator

After turn on the machine, the indicator will show solid green.

NOTES: The indicator will show solid red white charging. After fully charged, it will show solid green. And it will flash red in low battery.

## 12. TYPE-C Charging Port

For use with 5V/ 1A Power Adapter

## 13. Night Light





**DISTINQ**