

1.0. Jouw vingerafdruk instellen

1. Leg je vinger in het vierkantje.
2. Het blauwe lampje flakkert 3 keer en een piep om de seconde (6x een piep in totaal)
3. Haal je vinger van het vierkantje af
4. Leg nu 6 keer kort dezelfde vinger in het vierkantje

1.1. Een nieuwe vingerafdruk instellen.

1. Ontgrendel het slot.
2. Leg de nieuwe vinger in het vierkantje en houdt deze hier tot er een blauw lampje gaat branden.
3. Dit lampje brandt 3 keer en een piep gaat 6 keer af (1 keer per seconde).
4. Wanneer hij voor de 6^{de} keer piept haal je de vinger er af.
5. Daarna leg je een vinger kort in het vakje die wel geregistreerd staat waardoor er een licht roze lampje gaat branden.
6. Hierna leg je 6 keer kort de nieuwe vinger in het vakje

2. Een vingerafdruk weghalen

1. Leg je vinger in het vierkantje, houdt deze hier voor 6 seconde
2. Het blauwe lichtje brand 3 keer achter elkaar en piept 1 keer per seconde.
3. Houdt nu voor een extra 10 seconde je vinger op het vierkantje.
4. Het rode lampje brandt nu langzaam 3 keer achter elkaar en de piep gaat 2 keer af in een seconde.
5. Wanneer het roze lampje 2 keer brand is het

3. Het instellen van jouw cijfercode.

1. De begincode is 000.
2. Om deze code te veranderen moet je de reset knop naar rechts en omhoog drukken.
3. Nu stel je je eigen code in.
4. Daarna zet je de reset knop weer omlaag en naar links.
5. Om deze code te wijzigen herhaal stap 1 met de huidige code.